



Pim Pam Pet
Ein Stadt Land Fluss Spiel
Speed & Sound
Der Buchstabe...A!!!

Wähle eine Kategorie, der Buchstabe wird automatisch angesagt! Wer antwortet am schnellsten?

Mit elektronischer Sprachausgabe

8+ 30 min. 2-4 QR-Code


The main image shows a silver electronic game device with a screen and buttons. A person's hands are shown interacting with the device. The device has a circular base and a handle-like top. The background is dark.



SPIELANLEITUNG

Inhalt

1 elektronisches Spielgerät mit 50 Spielkarten



Spielvorbereitung

Nehmen Sie die Spielkarten aus dem vorgesehenen Behälter und mischen Sie diese gut durch. Anschließend werden die Karten verdeckt neben das Spielgerät gelegt. Nun kann das Spielgerät eingeschaltet werden. Das Gerät ist eingeschaltet, wenn das Licht kurz aufflackert und ein Geräusch ertönt. Der erste Spieler muss die Karte herunterdrücken, um das Gerät zu aktivieren. Die Spieler sollten sich so um das Gerät herum platzieren, dass sie problemlos eine der Farbtasten des Spielgerätes drücken können. Um das Gerät einzuschalten, bewegen Sie den Schalter an der Unterseite des Produktes in die ON-Position. Wenn das Spiel beendet wurde und sie dieses aufbewahren möchten, schalten Sie es auf "OFF".

Ziel des Spiels

Ziel des Spiels ist es, als Erster den Begriff oder Namen mit dem richtigen Anfangsbuchstaben zu finden, der zur Kategorie passt. Bevor der Name oder der Begriff genannt werden darf, muss die eigene Taste am Spielgerät gedrückt werden. Leuchtet die eigene Taste auf, waren Sie der Schnellste und können die Lösung nennen.

Spielverlauf

Nehmen Sie die oberste Karte von dem verdeckten Kartenstapel und legen Sie diese offen auf die Mitte des Spielgerätes. Die Karte gibt nun die Wortrubrik vor, die gesucht werden soll und aktiviert die Licht- und Geräuschsequenz.

Wenn der Geräusch-Countdown endet, wird von dem Spielgerät durch Ertönen der Aussage „Der Buchstabe ist...“ der Anfangs-Buchstabe für die Wort in der gesuchten Kategorie vorgegeben.

Der Buchstabe wird nach dem Zufallsprinzip vom Gerät gewählt. Nach Bekanntgabe wird der Buchstabe alle drei Sekunden wiederholt.

Die Spieler müssen nun möglichst schnell einen Namen bzw. ein Wort finden, dass mit der Themen- und Buchstabenvorgabe übereinstimmt, um als Erster ihre Spieltaste zu drücken. Das Spielgerät fungiert dann als Schiedsrichter um zu entscheiden, wer als Erster seine Taste gedrückt hat. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass nun nur noch eine Spieltaste aufblinkt (und zwar die desjenigen der als Erster gedrückt hat). Dieser Spieler muss nun sofort seine Lösung laut sagen, bevor der Summer ertönt.

Zu langsam!

Wenn ein Spieler es nicht schafft, den Namen oder Begriff zu sagen, bevor der Countdown abgelaufen ist, dann bekommt er die Karte nicht und muss zudem eine Runde aussetzen.

Heben Sie dann die Karte kurz hoch und legen Sie sie anschließend wieder zurück auf den dafür vorgesehenen Platz auf dem Spielgerät, damit es wieder eine neue Runde für diese Spielkarte starten kann, d.h. einen neuen Buchstaben für die Karte vorgeben kann.

Der richtige Name / Begriff

Sind sich alle Spieler einig, dass der Name oder Begriff in Ordnung ist, dann darf der Sieger die Karte behalten. Anschließend wird eine neue Karte vom Stapel aufgedeckt und auf das Gerät gelegt und es kann wieder von vorne losgehen.

Wichtig! Sind andere Mitspieler der Meinung, dass ein anderer Buchstabe vorgegeben war als der, den der Sieger benutzt hat, kann dies ganz einfach überprüft werden, in dem man die blinkende Taste drückt. Der vorgegebene Buchstabe wird jedes Mal wiederholt, wenn man diese Taste drückt. Dies geht aber nur so lange, bis die Karte vom Gerät genommen wurde.

Falscher Begriff / Name

Wenn der vom Spieler genannte Name oder Begriff nicht richtig ist oder er einen falschen Anfangsbuchstaben benutzt hat, dann muss er eine Runde aussetzen. Die Spielkarte wird hochgehoben und wieder auf den vorgesehenen Platz auf dem Spielgerät gelegt, damit dieses eine neue Runde starten kann. Nach dem Zufallsprinzip gibt das Gerät nun einen neuen Buchstaben vor.

Kein Begriff / Name

Wenn 15 Sekunden nach der Vorgabe des Buchstabens von keinem der Mitspieler eine Lösung gefunden und somit keine Spieltaste gedrückt wurde, dann ertönt ein Summton. Dadurch wird das Spielgerät neu gestartet und gibt einen anderen Buchstaben für dieselbe Karte vor. Dies kann bis zu drei Mal hintereinander geschehen. Wenn allerdings nach der dritten Buchstabenvorgabe durch das Gerät immer noch keine Spieltaste gedrückt wurde, summt das Gerät noch einmal auf und alle Lichter erlöschen. Nun muss eine neue Karte auf das Spielgerät gelegt werden und es kann von vorne losgehen.

Gewinner / Sieger des Spiels

Der Sieger des Spiels ist derjenige, der die meisten Karten bekommen hat, nachdem der Kartenstapel vollständig durchgespielt und somit aufgebraucht wurde.

Standby-Modus

Das Gerät wird dreimal hintereinander einen Buchstaben nennen. Wenn nach 5 Minuten keine Antwort gegeben wird, wird das Gerät in den Standby-Modus umgeschaltet.

Um in den Spielmodus zurückzukehren, muss die Karte auf der Oberseite herunter gedrückt werden.

Das Spielgerät nennt dann einen neuen Buchstaben.

Schalten Sie das Gerät immer mit dem Ein / Aus-Schalter auf der Unterseite des Gerätes ein oder aus.

Batteriewarntext

Bitte beachten Sie genau die Anweisungen auf der Verpackung der von Ihnen gekauften Batterien. Legen Sie die Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Um die Batterien einzulegen oder wenn die Batterien einmal leer sind, schrauben sie die Platte an der Unterseite los. Legen Sie die Batterien (2x 1,5V AA (LR6)) mit dem Pluspol an der richtigen Seite in den Halter.

- Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
- Nehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spiel heraus.
- Beaufsichtigen Sie das Aufladen von aufladbaren Batterien.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen gemeinsam.
- Benutzen Sie keine neuen und gebrauchten Batterie zusammen.
- Bitte verwenden Sie nur den Batterietyp, der in der Spielanleitung angegeben ist.
- Nehmen Sie leere Batterien sofort aus dem Spiel heraus.
- Achten Sie darauf, dass die Pole sich nicht berühren.
- Batterien sollen mit der korrekten Polarität eingefügt werden.
- Batterien niemals ins offenes Feuer werfen.
- Batterien gehören in den Sondermüll.

17960

Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, The Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved.

■ 2X 1,5V AA +

Made in China.
Visit: www.jumbo.eu.

Batterien sind nicht enthalten.



0-3



Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile.

Erstickungsgefahr. Schachtel mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.