


HD8830
HD8829



PHILIPS

Español 6
Português 38



Contenido

Introducción	7
Importante	7
Advertencia	7
Precaución	8
Campos electromagnéticos (CEM)	9
Descripción general del aparato (Fig. 1)	9
Primera instalación	10
Cebado del circuito	12
Ciclo de enjuagado automático	12
Ciclo de enjuagado manual	13
Instalación del filtro de agua Intenza+	14
Uso del aparato	15
Tipos de bebida y medidas	15
Ajuste de la boquilla dispensadora de café	16
Cómo hacer café	16
Preparación de una taza de expreso y café	16
Preparación de dos tazas de expreso y café	16
Cómo colocar y retirar el espumador de leche automático	16
Preparación de cappuccino	17
Espuma de leche	18
Agua caliente	19
Inserción y extracción de la boquilla dispensadora de agua caliente	19
Dispensación de agua caliente	19
Ajuste de la cantidad y del sabor	19
Sistema de adaptación Saeco	19
Activación de la función aroma plus	20
Ajuste de la medida de café con la función MEMO	20
Ajuste del volumen de cappuccino con la función MEMO	20
Selección de los ajustes de molido	20
Mantenimiento y cuidado	21
Limpieza de la bandeja de goteo y del recipiente de posos de café	21
Limpieza del grupo de preparación	21
Lubricación	23
Limpieza rápida del sistema de leche	24
Limpieza diaria del espumador de leche automático	24
Limpieza mensual del espumador de leche automático	24
Eliminación de los depósitos de cal	27
Procedimiento de descalcificación	27
Interrupción del ciclo de eliminación de los depósitos de cal	28
Significado de los pilotos	29
Resolución de problemas	33
Reciclaje	36
Garantía y asistencia	36
Compra de productos de mantenimiento	37
Especificaciones técnicas	37

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de una cafetera totalmente automática Philips con espumador de leche automático. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome. Esta cafetera permite preparar café expreso con los granos enteros del café. Puede usar el espumador de leche para preparar un cappuccino perfecto de una manera rápida y sencilla. En el manual de usuario encontrará toda la información que necesita para instalar, utilizar, limpiar y descalcificar el aparato.

Si experimenta algún problema con el aparato o tiene cualquier pregunta, eche un vistazo a nuestra página de asistencia en www.philips.com/support. Aquí encontrará información detallada sobre limpieza y mantenimiento, las preguntas más frecuentes, vídeos de apoyo y manuales de usuario.

Importante

Este aparato dispone de funciones de seguridad. No obstante, lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad. Utilice la cafetera solamente como se describe en estas instrucciones con el fin de evitar lesiones o daños accidentales debidos al uso inadecuado del aparato. Conserve este manual de usuario para consultarlo en el futuro.

Advertencia

- Conecte el aparato a una toma eléctrica cuyo voltaje coincida con las especificaciones técnicas de la máquina.
- Conecte el aparato a un enchufe de pared con toma de tierra.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No sumerja en agua el aparato, el enchufe ni el cable de red (hay peligro de descarga eléctrica).
- No vierta líquidos en el conector del cable de alimentación.
- No dirija nunca el chorro de agua caliente hacia ninguna parte del cuerpo: peligro de quemaduras.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
- Apague el aparato con el interruptor principal situado en la parte posterior y desenchúfelo de la toma de corriente:
 - Si se produce una avería.
 - Si el aparato no se va a usar durante mucho tiempo.
 - Antes del limpiar el aparato.

- Tire de la clavija, no del cable de alimentación.
- No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- No haga ninguna modificación en el aparato ni en el cable de alimentación.
- Repare el aparato solamente en un centro de servicio autorizado por Philips para evitar riesgos.
- El aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años de edad.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas cuya capacidad física, psíquica o sensorial esté reducida o no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si cuentan con supervisión o formación sobre el uso seguro del aparato y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y cuenten con supervisión.
- Mantenga la máquina, sus accesorios y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el molinillo de café.
- No use la máquina dentro de un armario.

Precaución

- Este aparato está diseñado únicamente para un uso doméstico normal. No se ha diseñado para usarlo en entornos como cocinas para empleados de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos laborales.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable. Manténgalo en posición vertical, incluso durante el transporte..
- No coloque el aparato sobre una placa caliente, justo al lado de un horno caliente, un calefactor u otra fuente de calor similar.

- Ponga solamente granos de café tostados en la tolva de granos. Si pone café molido, café instantáneo, granos de café crudos o cualquier otra sustancia en la tolva de granos de café, puede provocar daños en el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe antes de insertar o retirar cualquier pieza. Las superficies calentadoras pueden retener calor residual después del uso.
- No llene nunca el depósito de agua con agua templada, caliente o con gas, ya que esto puede provocar daños en el depósito de agua y en la cafetera.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato. Utilice simplemente un paño suave humedecido con agua.
- Elimine los depósitos de cal del aparato periódicamente. El aparato indica cuándo es necesaria la descalcificación. Si no se realiza, el aparato dejará de funcionar correctamente. En este caso, la garantía no cubre la reparación.
- No guarde la cafetera a temperaturas inferiores a 0 °C. El agua que queda en el sistema de calentamiento podría congelarse y provocar daños.
- No deje agua en el depósito de agua cuando no utilice el aparato durante un largo período de tiempo. El agua puede contaminarse. Utilice agua limpia cada vez que utilice el aparato.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Descripción general del aparato (Fig. 1)

- 1 Botón EXPRESO
- 2 Botón CAPPUCCINO
- 3 Botón COFFEE (Café)
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Botón AROMA STRENGTH (Intensidad del aroma)
- 6 Botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche)
- 7 Piloto del ciclo de descalcificación
- 8 Botón CALC CLEAN
- 9 Piloto del ciclo de enjuagado

- 10 Piloto de advertencia general
- 11 Piloto que indica que no queda café
- 12 Piloto que indica que el recipiente de posos de café está vacío
- 13 Piloto que indica que no queda agua
- 14 Tapa del depósito de agua
- 15 Tapa de la tolva de granos
- 16 Interruptor principal
- 17 Toma para el cable
- 18 Puerta de mantenimiento
- 19 Boquilla dispensadora de café
- 20 Soporte del tubo
- 21 Cómo se coloca el soporte del tubo.
- 22 Boquilla dispensadora de agua caliente
- 23 Espumador de leche automático
- 24 Tubo de succión
- 25 Parte superior de la jarra de leche
- 26 Patilla en la parte superior de la jarra de leche
- 27 Jarra de leche
- 28 Depósito de agua
- 29 Tapa de la bandeja de goteo
- 30 Bandeja de goteo
- 31 Recipiente para posos de café
- 32 Indicador de bandeja de goteo llena
- 33 Cajón de residuos de café
- 34 Conducto de salida del cafét
- 35 Interior de la puerta de mantenimiento con instrucciones de limpieza
- 36 Grupo de preparación del café
- 37 Grasa
- 38 Cable
- 39 Botón de ajuste de molido
- 40 Cubierta de la tolva de granos


Primera instalación


Este aparato se ha probado con café. Aunque se ha limpiado cuidadosamente, es posible que quede algún residuo de café. Le garantizamos, no obstante, que el aparato es absolutamente nuevo. Como ocurre con la mayoría de aparatos completamente automáticos, deberá preparar algunos cafés para que la máquina complete su ajuste automático y obtener el café más delicioso.

- 1 Retire todo el material de embalaje del aparato.
- 2 Colóquelo en una mesa o encimera que esté alejada del grifo, el fregadero y fuentes de calor.


Nota: Deje un espacio libre de al menos 15 cm por encima, por detrás y a ambos lados del aparato.

Nota: Este aparato únicamente puede manipularlo una persona con la formación adecuada. No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.





- 3 Enjuague el depósito de agua. Llene el depósito de agua con agua limpia hasta la indicación de nivel MAX.




- 4 Abra la tapa de la tolva para granos. Llene la tolva de granos de café y cierre la tapa.


Nota: No llene demasiado la tolva de granos, para evitar dañar el molinillo.

Precaución: Utilice solamente granos de café espresso. No utilice nunca café molido, granos sin tostar o caramelizados, ya que puede provocar daños en el aparato.

Nota: No añada café molido, agua ni granos de café en el conducto de salida del café.




- 5 Inserte la clavija para la red en una toma de corriente (1) e inserte la clavija pequeña en la toma que se encuentra en la parte posterior del aparato (2).



- 6 Sitúe el interruptor principal en la posición ON (Encendido) para encender el aparato.

- 7 Inserte la boquilla dispensadora de agua caliente.




- 8 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

Cebado del circuito

Durante el proceso inicial de calentamiento, el agua recorre el circuito interno para calentar el aparato. Esto puede tardar unos segundos.

- 1 Coloque un recipiente debajo de la boquilla dispensadora de agua caliente.
- 2 El piloto que indica que no hay agua y el piloto de advertencia general parpadean a la vez.
 - Se ilumina el botón ESPRESSO (Expreso).



- 3 Pulse el botón Espresso (Expreso).
 - La cafetera se está calentando y los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCINO y COFFEE (Café) parpadean a la vez.



Ciclo de enjuagado automático

Cuando se ha calentado, el aparato lleva a cabo un ciclo de enjuagado automático que limpia el circuito interno con agua. Sale agua de la boquilla de café.

- 1 Coloque un recipiente debajo de la boquilla dispensadora de café.
 - Los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCINO y COFFEE (CAFÉ) parpadean a la vez.
 - El ciclo finaliza automáticamente.




- Los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCINO, COFFEE (Café) y HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) se iluminan de forma continua.

Ciclo de enjuagado manual

Durante el ciclo de enjuagado manual, la cafetera prepara una taza de café. De este modo, el circuito interno se dispone para su uso.

1 Coloque un recipiente debajo de la boquilla dispensadora de café.



2 Asegúrese de que los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCINO, COFFEE (Café) y HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) se iluminen de forma continua.



3 Pulse el botón COFFEE (Café).

- La cafetera comienza a preparar una taza de café para asegurar el correcto funcionamiento del circuito interno. No beba este café.

4 Vacíe la taza cuando el ciclo de preparación del café haya finalizado.


5 Coloque un recipiente debajo de la boquilla dispensadora de agua caliente.



6 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez. El aparato empieza a dispensar agua.

- El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea lentamente.

7 Deje que la cafetera expulse agua caliente hasta que el piloto que indica que no queda agua se ilumine continuamente.



Nota: Si desea detener el ciclo de enjuagado manual, pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche); para reiniciar el ciclo, vuelva a pulsar el botón.

8 Llene el depósito con agua hasta la indicación MAX (Máximo).


El aparato está listo para su uso.

Nota: El ciclo de enjuagado automático se inicia cuando el aparato ha estado en el modo de espera o apagado durante más de 30 minutos. Si no utiliza el aparato durante más de dos semanas, deberá llevar a cabo el ciclo de enjuagado manual.

Instalación del filtro de agua Intenza+

Le recomendamos que instale el filtro de agua Intenza+ para evitar la acumulación de cal en el aparato. Puede comprar el filtro de agua Intenza+ por separado. Para obtener más información, consulte el capítulo "Garantía y asistencia", sección "Compra de productos de mantenimiento".

Nota: Cambie el filtro INTENZA+ cada dos meses.




- 1 Quite el filtro blanco pequeño del depósito de agua y guárdelo en un lugar seco.

Nota: Conserve el filtro blanco pequeño para usarlo en el futuro. Lo necesitará en el proceso de eliminación de los depósitos de cal.




- 2 Retire el filtro del embalaje y sumérjalo en agua fría con la abertura hacia arriba. Presione los laterales del filtro suavemente para que salgan burbujas de aire.



- 3 Gire el botón del filtro para establecer la dureza del agua de la zona en la que vive.
 - a Agua blanda o muy blanda
 - b Agua dura (predeterminado)
 - c Agua muy dura

Nota: Puede determinar la dureza del agua con una tira de prueba de dureza del agua.



- 4 Coloque el filtro en el depósito de agua vacío. Presione hacia abajo hasta que el filtro no se pueda mover más.
- 5 Llene el depósito con agua hasta la indicación MAX y colóquelo en la cafetera.
- 6 Compruebe si los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCINO, COFFEE (Café) y HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) se iluminan continuamente.



7 Inserte la boquilla dispensadora de agua caliente y pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez. El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea.

- Deje que el aparato dispense agua caliente hasta que se vacíe el depósito de agua.
- El piloto que indica que no queda agua se iluminará de forma permanente.

8 Rellene el depósito con agua limpia hasta el nivel MAX (Máximo) y colóquelo de nuevo en el aparato.

- Los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCHINO, COFFEE (Café) y HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) se iluminan de forma continua.

El aparato está listo para su uso.


Uso del aparato

Tipos de bebida y medidas

Nombre de la bebida	Descripción	
Espresso (Expreso)	Café con crema densa servido en taza pequeña	
Cappuccino	1/3 de expreso, 1/3 de leche caliente y 1/3 de espuma de leche servido en taza grande	
Coffee (Café)	Taza de café normal para una taza más grande	
Milk froth (Espuma de leche)	Leche caliente con espuma	
Nombre de la bebida	Medida estándar	Gama de medidas
Espresso (Expreso)	40 ml	20-230 ml
Coffee (Café)	120 ml	20-230 ml

Nota: Las medidas antes indicadas son valores aproximados:

Ajuste de la boquilla dispensadora de café



El aparato se puede utilizar para dispensar diferentes tipos de café en copas o vasos de diferentes tamaños. Para ajustar la altura de la boquilla dispensadora de café a la altura de la taza o del vaso, deslice la boquilla hacia arriba o hacia abajo.

Cómo hacer café

Preparación de una taza de expreso y café

- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Pulse el botón ESPRESSO (Expreso) o el botón COFFEE (Café) una vez para preparar el café seleccionado.
 - El botón de la bebida seleccionada parpadeará lentamente.
- 3 El aparato dejará de dispensar café cuando alcance el nivel predefinido.

Nota: Si desea detener el proceso antes de que el aparato haya terminado de dispensar el volumen de café predefinido, pulse el botón de la bebida seleccionada previamente.

Preparación de dos tazas de expreso y café

- 1 Coloque dos tazas debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Pulse el botón ESPRESSO (Expreso) o el botón COFFEE (Café) dos veces para preparar el café seleccionado.
 - El botón de la bebida seleccionada parpadeará dos veces rápidamente.
- 3 El aparato dejará de dispensar café cuando alcance el nivel predefinido.


El aparato muele y dispensa automáticamente la cantidad correcta de café. Preparar dos tazas de una bebida requiere dos ciclos de molido y preparación que la cafetera realiza automáticamente.

- 3 El aparato dejará de dispensar café cuando alcance el nivel predefinido.


Nota: Si desea detener el proceso antes de que el aparato haya terminado de dispensar el volumen de café predefinido, pulse el botón de la bebida seleccionada previamente.

Cómo colocar y retirar el espumador de leche automático


Nota: No inserte a la fuerza el espumador de leche automático.




- 1 Si está instalada la boquilla dispensadora de agua caliente, pulse los botones de liberación de ambos lados de la boquilla dispensadora de agua caliente (1) y extráigala (2).



- 2 Incline ligeramente el espumador de leche automático e insértelo en las guías del aparato.



- 3 Presione el espumador de leche automático hacia abajo mientras lo gira hasta que encaje en el aparato.




- 4 Para quitar el espumador de leche automático, presione los botones situados a ambos lados del espumador de leche automático, levántelo ligeramente y tire de él.

Preparación de cappuccino


Advertencia: ¡Peligro de quemaduras! La dispensación puede llegar precedida de pequeños chorros de agua caliente. Espere hasta que el ciclo de preparación haya terminado para quitar el espumador de leche automático.

Precaución: Al principio del ciclo de preparación es posible que salpique vapor y leche caliente de la boquilla dispensadora de espuma de leche.


Nota: Utilice leche fría (a una temperatura de aproximadamente 5 °C) con un contenido de proteínas de al menos el 3 % para garantizar un resultado espumoso óptimo. Puede utilizar leche entera o semidesnatada. También se puede usar leche desnatada, leche de soja y leche sin lactosa.



- 1 Coloque una taza grande debajo del espumador de leche automático y de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Quite la tapa de la jarra de leche y vierta la leche en la jarra. Cierre la tapa de la jarra de leche.



- 3 Inserte el otro extremo del tubo de succión en la jarra de leche hasta el fondo del depósito de leche.



- 4 Pulse el botón CAPPUCINO.
 - El aparato dispensa primero la leche y luego el café.
- 5 Retire el conector del tubo de leche del espumador de leche automático.
- 6 Conecte el conector de leche a la patilla de la tapa del depósito de leche y ponga el depósito en el frigorífico.

Nota: Después de preparar una bebida con leche, realice una limpieza rápida del circuito de leche. Dispense agua durante 5 segundos; consulte el capítulo "Mantenimiento y cuidado", sección "Limpieza rápida del sistema de leche" para obtener más información.

Espuma de leche

- 1 Coloque una taza grande bajo la boquilla del espumador de leche automático.
- 2 Quite la tapa de la jarra de leche y vierta la leche en la jarra. Cierre la tapa de la jarra de leche.
- 3 Inserte el otro extremo del tubo de succión en la jarra de leche, hasta el fondo de la jarra de leche.
- 4 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) dos veces.
 - El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea dos veces.
- 5 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez para dejar de producir espuma.

Nota: Después de preparar una bebida con leche, realice una limpieza rápida del circuito de leche. Dispense agua caliente durante 5 segundos; consulte el capítulo "Mantenimiento y cuidado", sección "Limpieza diaria del espumador de leche automático" para obtener más información.



Agua caliente

Inserción y extracción de la boquilla dispensadora de agua caliente

Para insertar la boquilla dispensadora de agua caliente:

- 1 Incline ligeramente la boquilla dispensadora de agua caliente e insértela en el aparato.
- 2 Presione y gire hacia abajo la boquilla dispensadora de agua caliente para bloquearla en el aparato.

Para retirar la boquilla de agua caliente:



- 1 Pulse los botones de liberación que hay a los lados de la boquilla dispensadora de agua caliente para desbloquearla.
- 2 Levante ligeramente la boquilla dispensadora de agua caliente y extráigala del aparato.

Dispensación de agua caliente

Precaución: Cuando se empieza a preparar la bebida, es posible que salpique agua de la boquilla dispensadora de agua caliente. Espere a que el ciclo haya finalizado antes de retirar la boquilla dispensadora de agua caliente.


- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de agua caliente.
- 2 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez.
 - El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea lentamente.
 - El aparato empieza a dispensar agua caliente automáticamente.
- 3 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez para dejar de dispensar agua caliente.

Ajuste de la cantidad y del sabor

Sistema de adaptación Saeco

El café es un producto natural cuyas características pueden variar en función de su origen, mezcla y tueste. El equipo está equipado con un sistema de ajuste automático que le permite extraer el mejor sabor de sus granos de café favoritos. Se regula por sí mismo tras preparar algunos cafés.

Activación de la función aroma plus



Para obtener un café más intenso, pulse el botón aroma plus. El botón aroma plus se retroilumina cuando la función aroma plus está activa.

Ajuste de la medida de café con la función MEMO

Puede ajustar la cantidad de bebida que se prepara a su gusto y al tamaño de las tazas.

- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Para ajustar la cantidad de expreso, mantenga pulsado el botón ESPRESSO (Expreso) hasta que parpadee rápidamente. Suelte el botón ESPRESSO (Expreso), el aparato está en el modo de programación.
 - El aparato prepara un expreso.
- 3 Pulse el botón ESPRESSO (Expreso) cuando la taza contenga la cantidad de expreso deseada.

El botón ESPRESSO (Expreso) está programado: cada vez que se pulse, el aparato preparará la cantidad de expreso definida. Para definir la cantidad de café, siga el mismo procedimiento: mantenga pulsado el botón de la bebida y pulse el botón de la misma bebida cuando la taza contenga la cantidad deseada.

Ajuste del volumen de cappuccino con la función MEMO


Puede ajustar el volumen de cappuccino a su gusto y al tamaño de las tazas. El botón cappuccino puede programarse.

- 1 Coloque una taza debajo del espumador de leche automático y de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Para ajustar el volumen de cappuccino, mantenga pulsado el botón CAPPUCCINO hasta que parpadee rápidamente. Suelte el botón CAPPUCCINO, el aparato está en el modo de programación.
- 3 El aparato dispensa primero la leche. Pulse el botón CAPPUCCINO cuando la taza contenga la cantidad de leche deseada.
- 4 El aparato dispensa el café. Pulse el botón CAPPUCCINO de nuevo cuando la taza contenga la cantidad de café deseada.

Selección de los ajustes de molido

Puede establecer los ajustes del molinillo con la llave de ajuste del molinillo. En cada ajuste seleccionado, el molinillo cerámico de café garantiza un molido totalmente uniforme para cada taza de café que se prepare. Preserva todo el aroma del café y ofrece el sabor perfecto en cada taza.

Nota: Solamente podrá establecer los ajustes del molinillo cuando el aparato esté moliendo granos de café.



- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Abra la tapa de la tolva para granos.
- 3 Pulse el botón Espresso (Expreso).
- 4 Cuando el molinillo comience a moler, pulse la rueda de configuración del molinillo y gírela hacia la izquierda o la derecha.
 - Puede elegir entre 5 ajustes diferentes para el molinillo. Cuanto más pequeño sea el punto, más intenso será el café.


Precaución: No gire el botón de ajuste del molinillo de molido más de una marca cada vez, para evitar dañar el molinillo.

Mantenimiento y cuidado

El mantenimiento del aparato es importante para prolongar la vida útil del aparato y garantizar una calidad óptima y el sabor perfecto para su café.

Limpieza de la bandeja de goteo y del recipiente de posos de café

- La bandeja de goteo está llena cuando el indicador de bandeja de goteo llena sobresale a través de la bandeja de goteo. Vacíe y limpie la bandeja de goteo, todos los días.



- 1 Saque la bandeja de goteo del aparato.
- 2 Retire el recipiente de posos de café mientras el aparato está encendido. El contador no se reinicia si retira el recipiente de posos de café cuando la máquina está apagada.
- 3 Vacíe y enjuague la bandeja de goteo bajo el grifo.
- 4 Vuelva a colocar el recipiente de posos de café en la bandeja de goteo.
- 5 Deslice de nuevo la bandeja de goteo en el aparato hasta que encaje en su posición con un clic.

Limpieza del depósito de agua

- 1 Quite el depósito de agua del aparato y enjuáguelo con agua limpia periódicamente.
- 2 Llene el depósito con agua hasta la indicación de nivel MAX y colóquelo de nuevo en el aparato.


Limpieza de los compartimentos de café

- Limpie la tolva de granos de café con un paño seco una vez al mes.


Limpieza del grupo de preparación

Limpieza semanal del grupo de preparación del café


- 1 Retire la bandeja de goteo con el recipiente de posos de café.
- 2 Vacíe la bandeja de goteo y enjuáguela bajo el grifo.
- 3 Vacíe el recipiente de posos de café y enjuáguelo bajo el grifo con agua tibia.
- 4 Apague la máquina y desenchúfela.
- 5 Abra la puerta de mantenimiento.




6 Pulse el botón PUSH (1) y tire del asa del grupo de preparación del café para retirarlo de la cafetera (2).



7 Abra la tapa del compartimento de café molido e introduzca el mango de una cuchara en la abertura de café. Mueva el mango arriba y abajo hasta que caiga el café molido que está atascado.



8 Retire el recipiente de residuos de café, vacíelo y enjuáguelo bajo el grifo con agua tibia. Deje que se seque e insértelo de nuevo.



9 Enjuague a fondo el grupo de preparación del café con agua templada. Limpie cuidadosamente el filtro superior.


Precaución: No lave el grupo de preparación del café en el lavavajillas y no utilice detergente líquido ni ningún otro limpiador para lavarlo. Puede provocar que el grupo de preparación del café se averíe y afectar al sabor del café.


10 Deje que el grupo de preparación del café se seque por completo al aire.

Nota: Para evitar que se introduzcan fibras en el interior, no seque el grupo de preparación del café con un paño.

11 Limpie la parte interior del aparato con un paño suave húmedo.


12 Antes de volver a colocar el grupo de preparación del café en el aparato, asegúrese de que coincidan los dos signos de referencia del lateral. Si no coinciden, realice el paso siguiente:






- Asegúrese de que la palanca esté en contacto con la base del grupo de preparación del café.

13 Asegúrese de que el gancho de bloqueo del grupo de preparación del café esté en la posición correcta.



- Para colocar el gancho correctamente, presiónelo hacia arriba hasta que esté en la posición más alta.



- El gancho no está colocado correctamente si continúa en la posición inferior.

14 Vuelva a colocar el grupo de preparación del café en el aparato a lo largo de los raíles de guía de los laterales hasta que encaje en su posición y se oiga un clic.

Precaución: No pulse el botón PUSH.


15 Cierre la puerta de mantenimiento.

Lubricación


Para obtener un rendimiento óptimo del aparato, lubrique el grupo de preparación del café. Consulte la tabla siguiente para ver la frecuencia de lubricación. Para obtener asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support.

Tipo de uso	Número de productos diarios	Frecuencia de lubricación
Bajo	1-5	Cada 4 meses
Normal	6-10	Cada 2 meses
Alto	>10	Una vez al mes

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Retire el grupo de preparación del café y enjuáguelo bajo el grifo con agua templada como se describe en la sección "Limpieza semanal del grupo de preparación del café".



- 3 Aplique una fina capa de grasa alrededor del eje de la parte inferior del grupo de preparación del café.



- 4 Aplique una fina capa de grasa a los raíles de ambos lados (consulte la figura).
- 5 Inserte el grupo de preparación del café como se describe en la sección "Limpieza semanal del grupo de preparación del café".

Puede usar el tubo de grasa muchas veces.

Limpieza rápida del sistema de leche

Nota: Después de preparar un cappuccino realice una limpieza rápida del sistema de leche.



- 1 Coloque una taza bajo la boquilla del espumador de leche automático.
- 2 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez.
- 3 Dispense agua caliente durante 5 segundos.
- 4 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez para dejar de dispensar agua caliente.

Limpieza diaria del espumador de leche automático

- 1 Coloque una taza bajo la boquilla del espumador de leche automático.
- 2 Inserte el tubo de succión en una taza llena de agua limpia.
- 3 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) dos veces.
 - El botón parpadea dos veces.
- 4 El aparato dispensa agua caliente y vapor.
- 5 Dispense agua caliente durante 5 segundos y pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez para dejar de dispensar agua caliente.

Limpieza mensual del espumador de leche automático

- 1 Inserte el espumador de leche automático; consulte el capítulo "Uso del aparato", sección "Cómo colocar y retirar el espumador de leche automático" para obtener más información.
- 2 Vierta el contenido de la bolsa de limpiador del circuito de leche en la jarra de leche. A continuación, llene de agua la jarra de leche hasta la indicación de nivel MAX (Máximo).
- 3 Inserte el tubo de succión en la jarra de leche.



4 Coloque un recipiente grande (1,5 l) bajo el espumador de leche automático.

5 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) dos veces.

- El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea.

6 Cuando el aparato haya dispensado la solución de limpieza, pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) para dejar de dispensar.

7 Enjuague bien la jarra de leche y llénela de agua limpia hasta la indicación de nivel MAX (Máximo).

8 Inserte el tubo de succión en la jarra de leche.

9 Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo bajo el espumador automático de leche.

10 Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) dos veces.

- El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea.

11 Cuando el aparato deje de dispensar agua, pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche).

12 Vacíe el depósito.


13 Retire el espumador de leche automático.


14 Desmonte todos los componentes y enjuáguelos bajo el grifo con agua templada.

15 Continúe con la limpieza del espumador de leche automático.


Limpieza del espumador de leche automático

1 Retire el espumador de leche automático del aparato.







2 Separe la parte inferior del espumador de leche automático.




3 Quite la parte inferior.




4 Quite el acople.



5 Quite el tubo con el acople.




6 Saque el acople del tubo.



- 7 Separe el espumador de leche del soporte.
 - 8 Limpie a fondo todas las piezas con agua templada.
 - 9 Vuelva a unir todas las piezas en el orden inverso.
- El aparato está listo para su uso.

Eliminación de los depósitos de cal




Cuando el botón CALC CLEAN se ilumina continuamente, debe eliminar los depósitos de cal de la cafetera. Si no descalcifica el aparato cuando el botón lo indica, el aparato dejará de funcionar correctamente. En ese caso, las reparaciones no estarán cubiertas por la garantía.

Utilice solo descalcificador Philips. No utilice en ningún caso descalcificadores a base de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido sulfámico o acético (vinagre), ya que pueden dañar el circuito de agua del aparato y no disolver correctamente la cal. No utilizar el descalcificador de Philips anulará la garantía. No descalcificar el aparato también anulará la garantía. Puede comprar la solución descalcificadora de Philips en la tienda en línea www.saeco.com/care.

El proceso de eliminación de los depósitos de cal dura 30 minutos y consiste en un ciclo de descalcificación y un ciclo de enjuagado. Puede hacer una pausa en el ciclo de descalcificación o de enjuagado pulsando el botón ESPRESSO (Expreso). Para que continúe el ciclo de descalcificación o de enjuagado, pulse el botón ESPRESSO (Expreso).

Procedimiento de descalcificación

- 1 Inserte la boquilla dispensadora de agua caliente. (si no está instalado).
- 2 Retire y vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café. Vuelva a colocar la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café en su sitio.
- 3 Retire el depósito de agua y el filtro de agua "INTENZA+" (si lo hubiera); sustitúyalo por el filtro blanco pequeño original.
- 4 Vierta la solución descalcificadora en el depósito de agua. Llene el depósito con agua hasta el nivel CALC CLEAN. Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato.
- 5 Coloque un recipiente grande (1,5 l) debajo del tubo de agua caliente/vapor y de la boquilla dispensadora de café.





6 Mantenga pulsado el botón CALC CLEAN durante 3 segundos para iniciar el ciclo de descalcificación. El botón ESPRESSO (Expreso) se ilumina continuamente y el botón CALC CLEAN parpadea durante el ciclo.

7 El piloto del ciclo de descalcificación se ilumina de forma continua. El aparato empieza a dispensar la solución descalcificadora a intervalos durante aproximadamente 20 minutos.

8 Deje que la cafetera dispense la solución de descalcificación hasta que el piloto que indica que no queda agua se ilumine continuamente.

9 Retire el depósito de agua y enjuáguelo. Llene el depósito con agua hasta el nivel MAX (Máximo) y colóquelo de nuevo en el aparato.

10 Vacíe la bandeja de goteo y el contenedor y vuelva a colocarlos.

11 El piloto del ciclo de enjuagado se ilumina de forma continua. Cuando el botón ESPRESSO (Expreso) parpadee, púlselo para iniciar el ciclo de enjuagado.

12 Cuando el ciclo de enjuagado haya terminado, el botón CALC CLEAN se apagará.

13 La cafetera se está calentando y está llevando a cabo un ciclo de enjuagado automático. Los botones ESPRESSO (Expreso) y COFFEE (CAFÉ) parpadean a la vez. El ciclo de descalcificación ha finalizado.

Precaución: Si se ilumina de forma continua el piloto que indica que no queda agua y no se apaga la luz del ciclo de enjuagado, significa que el depósito de agua no se llenó hasta el nivel MAX (Máximo) para el ciclo de enjuagado. Llene el depósito con agua limpia y repita el ciclo de enjuagado desde el paso 10.

14 Retire la bandeja de goteo, enjuáguela y vuelva a colocarla. Vacíe el depósito.

15 Vuelva a instalar el filtro de agua Intenza+ (si lo hubiera).

16 Retire el depósito de agua y enjuáguelo.

17 Limpie el grupo de preparación del café mediante el ciclo de "Limpieza semanal del grupo de preparación de café".

El aparato está listo para su uso.

Interrupción del ciclo de eliminación de los depósitos de cal

Una vez iniciado el procedimiento de descalcificación, deberá completarlo hasta el final sin apagar el aparato. Si el aparato se atasca durante el ciclo,

puede salir del procedimiento de descalcificación pulsando el botón de encendido/apagado. Si esto ocurre, o en caso de corte del suministro eléctrico o desconexión accidental del cable, haga lo siguiente:

- 1** Quite el depósito de agua, enjuáguelo y llénelo con agua limpia hasta el nivel MAX (Máximo).
- 2** Asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición ON (Encendido).
- 3** Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
- 4** Espere hasta que los botones ESPRESSO (Expreso), COFFEE (Café) y HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) se iluminen de forma continua.
- 5** Vacíe la bandeja de goteo y vuelva a colocarla.
- 6** Vacíe el depósito y vuelva a colocarlo.
- 7** Pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) una vez para dispensar 0,5 l de agua. Pulse el mismo botón para dejar de dispensar agua.
 - El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea.
- 8** Vacíe el depósito.
- 9** Coloque el recipiente debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 10** Pulse el botón COFFEE (Café).
- 11** Repita los pasos 9 y 10.
- 12** Vacíe el depósito.

El aparato está listo para su uso.


Significado de los pilotos




- Los botones ESPRESSO (Expreso) y COFFEE (Café) parpadean. La cafetera se está calentando o está llevando a cabo un ciclo de enjuagado automático.



- El botón ESPRESSO (Expreso) se ilumina de forma continua, el piloto que indica que no hay agua y el piloto de advertencia general parpadean. Debe cebar el circuito. Inserte la boquilla dispensadora de agua caliente, pulse el botón ESPRESSO (Expreso) y se apagará el botón. El piloto que indica que no hay agua y el piloto de advertencia general parpadean durante el cebado del circuito, los pilotos se apagan cuando el cebado del circuito se completa.




- Los botones ESPRESSO (Expreso), CAPPUCCINO, COFFEE (Café) y HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) se iluminan de forma continua. La cafetera está lista para preparar una bebida.



- El botón ESPRESSO (Expreso) parpadea lentamente. El aparato está preparando una taza de expreso.



- El botón COFFEE (Café) parpadea lentamente. El aparato está preparando una taza de café.



- El botón ESPRESSO (Expreso) parpadea dos veces rápidamente. El aparato está preparando dos tazas de expreso.



- El botón COFFEE (Café) parpadea dos veces rápidamente. El aparato está preparando dos tazas de café.





- El botón ESPRESSO (Expreso) parpadea rápidamente. El aparato está programando la cantidad de expreso para preparar.



- El botón COFFEE (Café) parpadea rápidamente. El aparato está programando la cantidad de café para preparar.
- El botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche) parpadea lentamente. El aparato dispensa agua caliente o vapor.



- El piloto que indica que no queda agua se iluminará de forma permanente. Llene el depósito de agua.



- El piloto de advertencia general se ilumina de forma continua. Inserte la bandeja de goteo con el recipiente de posos de café en el aparato y cierre la puerta de mantenimiento.



- El piloto de advertencia general parpadea lentamente. Inserte la boquilla dispensadora de agua caliente.





- El piloto de advertencia general parpadea rápidamente. El grupo de preparación se está reiniciando porque el aparato se ha reiniciado.



- El piloto de advertencia general parpadea lentamente. Inserte el grupo de preparación.



- El piloto del recipiente de posos de café vacío se ilumina de forma continua. Vacíe el recipiente de posos de café.



- El piloto del recipiente de posos de café vacío parpadea. El recipiente para posos de café no se ha insertado en la cafetera. Espere hasta que el piloto del recipiente de posos de café vacío se apague y el piloto de advertencia general se ilumine de forma continua. Inserte el recipiente de posos de café y cierre la puerta de mantenimiento.



- El piloto que indica que no queda café se ilumina de forma permanente. Llene la tolva de granos de café y reinicie el ciclo de preparación. El piloto que indica que no queda café se apaga al pulsar el botón de la bebida deseada. También puede dispensar vapor y agua caliente cuando la máquina muestre esta señal de advertencia.





- El indicador CALC CLEAN se ilumina continuamente. Para saber cómo descalcificar el aparato, siga las instrucciones del capítulo "Eliminación de los depósitos de cal".
- Los pilotos que indican que no hay agua, que no hay café, que el recipiente de posos de café está vacío y el de advertencia general parpadean a la vez. La cafetera está averiada. Apague el aparato y enciéndalo de nuevo después de 30 segundos. Repita este proceso 2 o 3 veces más. Si el aparato no vuelve a encenderse, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.

Resolución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para ver las preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país.

Problema	Causa	Solución
Hay agua debajo del aparato.	La bandeja de goteo está demasiado llena y se desbordó.	Vacíe la bandeja de goteo cuando el indicador de la bandeja de goteo sobresalga a través de la bandeja de goteo. Vacíe siempre la bandeja de goteo antes de iniciar la descalcificación del aparato.
	El aparato no está colocado en una superficie horizontal.	Coloque el aparato sobre una superficie horizontal para que funcione correctamente el indicador de bandeja de goteo llena.
El aparato no se enciende.	La cafetera está desconectada.	Compruebe si el cable de alimentación se ha insertado correctamente.
La bandeja de goteo se llena rápidamente.	Esto es normal. El aparato utiliza agua para enjuagar el circuito interno y el grupo de preparación del café. Parte del agua fluye a través del sistema interno y directamente hacia la bandeja de goteo.	Vacíe la bandeja de goteo cuando el indicador de "bandeja de goteo llena" sobresalga a través de la tapa de la bandeja de goteo.

Problema	Causa	Solución
Cuando el aparato deje de dispensar agua, pulse el botón HOT WATER/MILK CLEAN (Agua caliente/Limpieza de leche).	La boquilla dispensadora de agua caliente no está insertada.	Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora para recoger el agua de enjuagado.
La cafetera no dispensa leche cuando pulso el botón CAPPUCCINO y parpadea el piloto de advertencia general.	El espumador de leche automático no se ha insertado correctamente.	Inserte el espumador automático de leche y asegúrese de que la leche está lista para su uso. Después, vuelva a pulsar el botón CAPPUCCINO.
No se puede retirar el grupo de preparación del café.	El grupo de preparación de café no está colocado correctamente.	Cierre la puerta de mantenimiento. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Espere a que aparezca la pantalla de aparato listo y, a continuación, retire el grupo de preparación de café.
	No se ha retirado el recipiente de posos de café.	Retire el recipiente de posos de café antes de retirar el grupo de preparación de café.
	El aparato está aún en proceso de descalcificación.	No es posible retirar el grupo de preparación del café mientras está activo el proceso de descalcificación. Complete primero el proceso de descalcificación y, a continuación, retire el grupo de preparación de café.
No se puede insertar el grupo de preparación de café.	El grupo de preparación de café no está en la posición correcta.	El grupo de preparación de café no se puso en posición de reposo antes de volver a colocarlo. Asegúrese de que la palanca esté en contacto con la base del grupo de preparación del café y de que el gancho del grupo de preparación del café esté en la posición correcta.
		Encienda y apague el aparato para reiniciarlo. Vuelva a colocar la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café. Deje fuera el grupo de preparación del café. Cierre la puerta de mantenimiento y encienda y apague el aparato. A continuación, pruebe a reinsertar el grupo de preparación de café.

Problema	Causa	Solución
El café tiene muy poca crema o está aguado.	El molinillo está configurado con un ajuste grueso.	Configure el molinillo con un ajuste más fino.
	El grupo de preparación del café está sucio.	Limpie el grupo de preparación del café. Para realizar una limpieza a fondo, siga el procedimiento de limpieza mensual con la pastilla desengrasante.
	El conducto de salida del café está sucio.	Limpie a fondo el conducto de salida del café con el mango de la herramienta multifuncional o con el mango de una cuchara.
	La mezcla de café no es correcta.	Intente utilizar una mezcla de café diferente.
El café no está lo suficientemente caliente.	El aparato está realizando su ajuste automático.	Prepare varias tazas de café.
	Las tazas que utiliza están frías.	Caliente las tazas previamente enjuagándolas con agua caliente.
El molinillo muele los granos de café, pero no sale café.	Añadió leche.	La leche, tanto si está templada como si está fría, reducirá siempre hasta cierto punto la temperatura del café.
	El ajuste del molinillo es demasiado fino.	Configure el molinillo con un ajuste más grueso.
	El grupo de preparación del café está sucio.	Limpie el grupo de preparación del café.
	La boquilla dispensadora de café está sucia.	Limpie la boquilla dispensadora de café y sus orificios con un limpiapipas.
	El conducto de salida del café está bloqueado.	Limpie el conducto de salida del café con el mango de la herramienta multifuncional o con el mango de una cuchara.
El café sale lentamente.	El molido es demasiado fino.	Cambie el molinillo a un ajuste más grueso.
	El grupo de preparación del café está sucio.	Limpie el grupo de preparación del café.
	El conducto de salida del café está bloqueado.	Limpie el conducto de salida del café con el mango de la herramienta multifuncional o con el mango de una cuchara.
	El circuito del aparato está atascado por depósitos de cal.	Descalcifique el aparato.

Problema	Causa	Solución
El aparato no produce espuma de leche.	El espumador automático de leche está sucio o no se ha montado o instalado correctamente.	Limpie el espumador automático de leche y asegúrese de que se haya montado o instalado correctamente.
	El tipo de leche utilizado no es adecuado para producir espuma.	Los diferentes tipos de leche producen como resultado cantidades y calidades diferentes de espuma. La leche de vaca semidesnatada o entera produce buenos resultados.
He pulsado el botón MILK CLEAN para limpiar el sistema de leche, pero la cafetera dispensa leche caliente.	El tubo de succión de leche del espumador de leche automático está insertado en el depósito de leche.	Inserte el tubo en un depósito con agua limpia y vuelva a pulsar el botón MILK CLEAN.
El filtro no encaja.	Debe quitar el aire del filtro.	Deje que salgan las burbujas de aire del filtro.
	Aún hay agua en el depósito de agua.	Vacíe el depósito de agua antes de instalar el filtro.
El piloto del recipiente de posos de café se ilumina muy pronto.	El recipiente de posos de café se ha vaciado mientras el aparato estaba apagado y el contador no se ha restablecido.	Vacíe el recipiente de posos de café mientras el aparato está encendido.
El piloto del recipiente de posos de café vacío se enciende continuamente a pesar de haberlo vaciado.	Ha vaciado el recipiente de posos de café mientras el aparato estaba apagado y, por tanto, la cafetera no ha restablecido la alarma.	Retire el recipiente de posos de café de nuevo mientras la cafetera está encendida, espere 5 segundos y vuelva a insertarlo. A continuación, se apagará el piloto del recipiente de posos de café vacío.

Reciclaje



- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/coffee-care o lea el folleto de garantía específico.

Compra de productos de mantenimiento

Para limpiar y descalcificar el aparato, utilice solamente productos de mantenimiento de Philips Saeco. Estos productos pueden comprarse en la tienda en línea de Philips (si está disponible en su país) en www.shop.philips.com/service, de un distribuidor local o en los centros de servicio autorizados.

Compra de productos de mantenimiento:

Número de tipo	Producto
CA6700	Solución descalcificadora
CA6702	Filtro de agua Intenza+
HD5061	Grasa para el grupo de preparación del café
CA6705	Limpiador del circuito de leche

Especificaciones técnicas

Tensión nominal - Consulte los datos en el interior de la puerta de mantenimiento
 Potencia nominal -
 Fuente de alimentación

Material de la carcasa Material termoplástico

Dimensiones (ancho x alto x largo) 215 x 330 x 429 mm

Peso 7 kg

Longitud del cable de alimentación 800-1200 mm

Panel de control Panel frontal

Tamaños de taza Hasta 152 mm

Depósito de agua 1,8 litros, tipo desmontable

Capacidad de la tolva de granos de café 250 g

Capacidad del cajón de posos de café 15

Presión de la bomba 15 bares

Caldera Tipo de acero inoxidable

Dispositivos de seguridad Fusible térmico

Conteúdo

Introdução	39
Importante	39
Aviso	39
Cuidado	40
Campos electromagnéticos (CEM)	41
Descrição geral da máquina (Fig. 1)	42
Primeira instalação	42
Carregamento do circuito	44
Ciclo de enxaguamento automático	44
Ciclo de enxaguamento manual	45
Instalação do filtro de água Intenza+	46
Utilizar a máquina	47
Tipos e quantidades de bebida	47
Ajustar o bico de distribuição de café	48
Preparar café	48
Preparar 1 chávena de café expresso e café	48
Preparar 2 chávenas de café expresso e café	48
Como colocar e retirar o acessório para espuma de leite automático	49
Preparar um cappuccino	49
Preparar espuma de leite	50
Água quente	51
Introduzir e retirar o bico de distribuição de água quente	51
Distribuir água quente	51
Ajustar a quantidade e o sabor	51
Sistema de Adaptação Saeco	51
Ativar a função aroma plus	52
Ajustar a quantidade de café com a função MEMO	52
Ajustar a quantidade de cappuccino com a função MEMO	52
Ajustar as definições do moinho	52
Manutenção e cuidados a ter	53
Limpar o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito de borras de café	53
Limpar o grupo de preparação	53
Lubrificação	55
Limpeza rápida do sistema de leite	56
Limpeza diária do acessório para espuma de leite automático	56
Limpeza mensal do acessório para espuma de leite automático	56
Descalcificação	59
Procedimento de descalcificação	59
Interrupção do ciclo de descalcificação	61
Significado dos sinais luminosos	61
Resolução de problemas	65
Reciclagem	68
Garantia e assistência	69
Encomendar produtos de manutenção	69
Especificações técnicas	69

Introdução

Parabéns pela compra de uma máquina de café totalmente automática da Philips com acessório para espuma de leite automático. Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. A máquina é adequada para preparar café expresso utilizando grãos de café inteiros. Pode utilizar o acessório para espuma de leite automático para preparar o cappuccino perfeito de uma forma rápida e simples. Neste manual do utilizador, encontra todas as informações necessárias para instalar, utilizar, limpar e descalcificar a máquina.

Se tiver problemas com a máquina ou alguma outra questão, consulte a nossa página de assistência em www.philips.com/support. Aqui pode encontrar todas as informações detalhadas sobre limpeza e manutenção, perguntas frequentes, vídeos de apoio e manuais do utilizador.

Importante

Esta máquina está equipada com funcionalidades de segurança. No entanto, leia e siga cuidadosamente as instruções de segurança e utilize a máquina apenas conforme descrito nestas instruções para evitar ferimentos ou danos acidentais devido a uma utilização incorreta da máquina. Guarde este manual do utilizador para consultas futuras.

Aviso

- Ligue a máquina a uma tomada com uma voltagem idêntica à indicada nas respectivas especificações técnicas.
- Ligue a máquina a uma tomada com ligação à terra.
- Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada, nem que entre em contacto com superfícies quentes.
- Nunca mergulhe a máquina, a ficha ou o cabo de alimentação em água (perigo de choque eléctrico).
- Não verta líquidos sobre o conector do cabo de alimentação.
- Nunca direcione o jacto de água quente para zonas do corpo: perigo de queimaduras.
- Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas e os botões.
- Desligue a máquina através do interruptor principal localizado na parte posterior e retire a ficha de alimentação da tomada:
 - Se ocorrer uma avaria.
 - Se a máquina não for utilizada durante muito tempo.

- Antes de limpar a máquina.
- Utilize a ficha, e não o cabo de alimentação, para a retirar da tomada.
- Não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Não utilize a máquina se a ficha, o cabo de alimentação ou a própria máquina estiverem danificados..
- Não faça quaisquer modificações na máquina ou no respectivo cabo de alimentação.
- Todas as reparações devem ser realizadas por um centro de assistência autorizado pela Philips para se evitarem situações de perigo.
- A máquina não deve ser utilizada por crianças com idade inferior a 8 anos.
- Esta máquina pode ser utilizada por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura da máquina e se compreenderem os perigos envolvidos.
- A limpeza e manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha a máquina, os respetivos acessórios e o cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com a máquina.
- Nunca introduza os seus dedos ou objectos no moinho de café.
- A máquina não deverá encontrar-se dentro de um armário quando estiver a ser utilizada.

Cuidado

- Esta máquina destina-se apenas a uma utilização doméstica normal. Não se destina a ambientes como copas de pessoal em lojas, escritórios, quintas e outros ambientes de trabalho.

- Coloque sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável. Mantenha-a na posição vertical, incluindo durante o transporte da mesma..
- Não coloque a máquina sobre uma placa de aquecimento ou imediatamente ao lado de um forno quente, aquecedor ou fonte de calor semelhante.
- Coloque apenas grãos de café torrados no depósito de grãos. A colocação de café moído, café instantâneo, grãos de café cru ou qualquer outra substância no depósito de grãos de café, pode causar danos na máquina.
- Deixe a máquina arrefecer antes de introduzir ou retirar quaisquer peças. As superfícies de aquecimento podem conter calor residual após a utilização.
- Nunca encha o depósito de água com água morna, quente ou água com gás, pois isto pode causar danos no depósito de água e na máquina.
- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como gasolina ou acetona para limpar a máquina. Utilize apenas um pano macio humedecido com água.
- Descalcifique a sua máquina regularmente. A máquina indica quando é necessária a descalcificação. Se não o fizer, o aparelho deixa de funcionar correctamente. Neste caso, a garantia não cobre a reparação.
- Não mantenha a máquina a temperaturas inferiores a 0°C. A água que se encontra no sistema de aquecimento pode congelar e causar danos.
- Não deixe água no depósito de água quando a máquina não for utilizada durante um longo período de tempo. A água pode ficar contaminada. Utilize água limpa sempre que utilizar a máquina.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.


Descrição geral da máquina (Fig. 1)

- 1 Botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO)
- 2 Botão CAPPUCINO
- 3 Botão COFFEE (CAFÉ)
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Botão AROMA STRENGTH (INTENSIDADE DO AROMA)
- 6 Botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE)
- 7 Luz do ciclo de descalcificação
- 8 Botão CALC CLEAN (LIMPEZA DE CALCÁRIO)
- 9 Luz do ciclo de enxaguamento
- 10 Luz de aviso geral
- 11 Luz de falta de café
- 12 Luz para esvaziar o depósito de borras de café
- 13 Luz de falta de água
- 14 Tampa do depósito de água
- 15 Tampa do depósito de grãos
- 16 Interruptor principal
- 17 Entrada para o cabo
- 18 Porta de serviço
- 19 Bico de distribuição de café
- 20 Suporte do tubo
- 21 Como encaixar o suporte do tubo.
- 22 Bico de distribuição de água quente
- 23 Acessório para espuma de leite automático
- 24 Tubo de sucção
- 25 Topo do jarro de leite
- 26 Pino na parte de cima do jarro de leite
- 27 Jarro de leite
- 28 Depósito de água
- 29 Tampa do tabuleiro de recolha de pingos
- 30 Tabuleiro de recolha de pingos
- 31 Recipiente para café moído
- 32 Indicador do tabuleiro de recolha de pingos cheio
- 33 Gaveta para resíduos de café
- 34 Tubo de saída de café
- 35 Interior da porta de serviço com instruções de limpeza
- 36 Grupo de preparação
- 37 Gordura
- 38 Cabo de alimentação
- 39 Botão de ajuste do moinho
- 40 Cobertura do depósito de grãos

Primeira instalação


Esta máquina foi testada com café. Embora tenha sido limpa cuidadosamente, poderá conter alguns resíduos de café. No entanto, garantimos que é totalmente nova. À semelhança do que acontece com a maior parte das máquinas totalmente automáticas, tem de começar por preparar alguns cafés para permitir à máquina realizar os devidos ajustes automáticos e proporcionar-lhe um café com o melhor sabor possível.

- 1 Retire todos os materiais de embalagem da máquina.
- 2 Coloque a máquina numa mesa ou bancada afastada de torneiras, do lava-loiça e de fontes de calor.




Nota: Deixe, no mínimo, 15 cm de espaço livre na parte superior, na parte posterior e de ambos os lados da máquina.

Nota: Esta máquina só pode ser operada por uma pessoa devidamente treinada. Nunca deixe a máquina a funcionar sem vigilância.



- 3 Enxague o depósito de água. Encha o depósito de água com água limpa até ao nível MAX.




- 4 Abra a tampa do depósito de grãos. Encha o depósito com grãos de café e feche a tampa.


Nota: Não encha demasiado o depósito de grãos para evitar danos no moinho.

Atenção: Utilize apenas grãos para café expresso. Nunca utilize café moído, grãos de café não torrados nem grãos de café caramelizados, pois isto pode causar danos na máquina.

Nota: Não adicione café pré-moído, água ou grãos de café no tubo de saída de café.




- 5 Introduza a ficha de alimentação numa tomada eléctrica (1) e introduza a ficha pequena na tomada localizada na parte posterior da máquina (2).



- 6 Regule o interruptor principal na posição ON (Ligado) da máquina.

- 7 Introduza o bico de distribuição de água quente.




8 Prima o botão ligar/desligar para ligar a máquina.

Carregamento do circuito

Durante o processo inicial de aquecimento, água limpa flui através do circuito interno para aquecer a máquina. Isto demora alguns segundos.

- 1 Coloque um recipiente sob o bico de distribuição de água quente.
- 2 A luz de falta de água e a luz de aviso geral ficam intermitentes ao mesmo tempo.



3 Prima o botão Espresso (Café expresso).

- A máquina está a aquecer e os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO e COFFEE (CAFÉ) ficam intermitentes ao mesmo tempo.




Ciclo de enxaguamento automático

Quando a máquina estiver quente, executa um ciclo de enxaguamento automático para limpar o circuito interno com água limpa. A água flui através do bico de café.

- 1 Coloque um recipiente sob o bico de distribuição de café.
- Os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO e COFFEE (CAFÉ) ficam intermitentes ao mesmo tempo.
- O ciclo termina automaticamente.




- Os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO, COFFEE (CAFÉ) e HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) mantêm-se continuamente acesos.




Ciclo de enxaguamento manual

Durante o ciclo de enxaguamento manual, a máquina tira uma chávena de café para preparar o circuito interior para a utilização.


- 1 Coloque um recipiente sob o bico de distribuição de café.




- 2 Certifique-se de que os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO, COFFEE (CAFÉ) e HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) se mantêm continuamente acesos.



- 3 Prima o botão COFFEE (CAFÉ).
 - A máquina começa a tirar uma chávena de café para preparar o circuito interior para a utilização. Este café não pode ser consumido.
- 4 Esvazie a chávena depois de o ciclo de preparação estar concluído.
- 5 Coloque um recipiente sob o bico de distribuição de água quente.





- 6 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez. A máquina começa a distribuir água.
 - O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) apresenta uma intermitência lenta.
- 7 Deixe a máquina preparar água quente até a luz de falta de água se manter continuamente acesa.

Nota: Se pretender parar o ciclo de enxaguamento manual, prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) e, para reiniciá-lo, prima novamente o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE).


- 8 Encha o depósito com água limpa até à indicação MAX. A máquina está pronta para ser utilizada.

Nota: O ciclo de enxaguamento automático inicia-se após a máquina ter estado em modo de espera ou desligada durante mais de 30 minutos. Se não utilizar a máquina durante 2 semanas ou mais, deverá executar um ciclo de enxaguamento manual.

Instalação do filtro de água Intenza+

Aconselhamo-lo a instalar o filtro de água Intenza+ pois isto previne a acumulação de calcário na máquina. Pode comprar o filtro de água Intenza+ em separado. Para mais informações, consulte o capítulo "Garantia e assistência", secção "Encomendar produtos de manutenção".

Nota: Substitua o filtro INTENZA+ de 2 em 2 meses.




- 1 Retire o filtro branco pequeno do depósito de água e guarde-o num lugar seco.

Nota: Guarde o filtro branco pequeno para utilização futura. Irá precisar deste para o processo de descalcificação.




- 2 Retire o filtro da embalagem e mergulhe-o em água fria com a abertura voltada para cima. Pressione suavemente dos dois lados do filtro para libertar as bolhas de ar.



3 Rode o botão do filtro para a definição que corresponde à dureza da água na sua área de residência.

- a Água muito macia/água macia
- b Água dura (predefinição)
- c Água muito dura

Nota: Pode testar a dureza da água com uma tira de teste para dureza da água.



4 Coloque o filtro no depósito de água vazio. Pressione-o até não ser possível movê-lo.

5 Encha o depósito com água limpa até à indicação MAX e volte a inseri-lo na máquina.

6 Verifique se os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO, COFFEE (CAFÉ) e HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) se mantêm continuamente acesos.




7 Introduza o bico de distribuição de água quente e prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez. O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) fica intermitente.

- Deixe a máquina distribuir água quente até o depósito de água ficar vazio.
- A luz de falta de água mantém-se continuamente acesa.

8 Encha novamente o depósito de água com água limpa até ao nível MAX e insira-o novamente na máquina.

- Os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO, COFFEE (CAFÉ) e HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) mantêm-se continuamente acesos.

A máquina está pronta para ser utilizada.



Utilizar a máquina

Tipos e quantidades de bebida

Nome da bebida	Descrição
Espresso	Café com creme denso servido numa chávena pequena
Cappuccino	1/3 de café expresso, 1/3 de leite quente e 1/3 de espuma de leite servido numa chávena grande
Café	Chávena de café normal para uma chávena grande


Espuma de leite

Leite quente com espuma

Nome da bebida	Quantidade padrão	Intervalo de quantidades
Espresso	40 ml	20 - 230 ml
Café	120 ml	20 - 230 ml

Nota: As quantidades indicadas acima são valores aproximados.

Ajustar o bico de distribuição de café



Pode utilizar a máquina para tirar diferentes tipos de café em chávenas ou copos de diferentes tamanhos. Para ajustar a altura do bico de distribuição de café ao tamanho da chávena ou do copo, deslize o bico para cima ou para baixo.

Preparar café

Preparar 1 chávena de café expresso e café

- 1 Coloque uma chávena sob o bico de distribuição de café.
- 2 Prima o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) ou COFFEE (CAFÉ) uma vez para preparar o café selecionado.
 - O botão da bebida selecionada apresenta uma intermitência lenta.
- 3 A máquina para quando alcança o nível predefinido.

Nota: Se pretender parar o processo de preparação de café antes de a máquina acabar de tirar a quantidade de café predefinida, prima o botão da bebida selecionada previamente.

Preparar 2 chávenas de café expresso e café

- 1 Coloque duas chávenas sob o bico de distribuição de café.
- 2 Prima o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) ou COFFEE (CAFÉ) duas vezes para preparar o café selecionado.
 - O botão da bebida selecionada apresenta duas intermitências rápidas.


A máquina mói e distribui automaticamente a quantidade correta de café. A preparação de duas chávenas de uma bebida requer dois ciclos de moagem e de preparação que a máquina executa automaticamente.

- 3 A máquina para quando alcança o nível predefinido.


Nota: Se pretender parar o processo de preparação de café antes de a máquina acabar de tirar a quantidade de café predefinida, prima o botão da bebida selecionada previamente.

Como colocar e retirar o acessório para espuma de leite automático


Nota: Não force a introdução do acessório para espuma de leite automático.




- 1 Se o bico de distribuição de água quente estiver instalado, prima os botões de liberação de ambos os lados do bico de distribuição de água quente (1) e retire-o (2).



- 2 Incline ligeiramente o acessório para espuma de leite automático e introduza-o nas guias da máquina.



- 3 Empurre o acessório para espuma de leite automático para baixo enquanto o roda até encaixar na máquina.



- 4 Para retirar o acessório para espuma de leite automático, prima os botões de liberação de ambos os lados do acessório para espuma de leite automático, levante-o ligeiramente e retire-o.


Preparar um cappuccino

Aviso: Perigo de queimaduras! A distribuição pode ser precedida de pequenos jatos de água quente. Espere que o ciclo de preparação termine para retirar o acessório para espuma de leite automático.


Atenção: No início do ciclo de preparação, é possível que salpique vapor e leite quente do bico de distribuição de espuma de leite.

Nota: Utilize leite frio (a uma temperatura aproximada de 5°C) com um teor proteico de, no mínimo, 3% para garantir a melhor espuma de leite. Pode


utilizar leite gordo ou meio gordo. Também é possível utilizar leite homogeneizado, leite de soja e leite sem lactose.



- 1 Coloque uma chávena grande sob o acessório para espuma de leite automático e o bico de distribuição de café.
- 2 Retire a tampa do jarro de leite e verta o leite para o jarro. Feche a tampa do jarro de leite.



- 3 Insira a outra extremidade do tubo de sucção no jarro de leite até ao fundo do recipiente para leite.



- 4 Prima o botão CAPPUCINO.
 - A máquina distribui primeiro o leite e depois o café.
- 5 Retire o conector do tubo de leite do acessório para espuma de leite automático.
- 6 Ligue o conector de leite ao pino da tampa do recipiente para leite e coloque o recipiente para leite no frigorífico.

Nota: Após preparar uma bebida à base de leite, execute uma limpeza rápida do circuito de leite. Distribua água quente durante 5 segundos (consulte o capítulo "Manutenção e cuidados a ter", secção "Limpeza rápida do sistema de leite").



Preparar espuma de leite

- 1 Coloque uma chávena grande sob o acessório para espuma de leite automático.
- 2 Retire a tampa do jarro de leite e verta o leite para o jarro. Feche a tampa do jarro de leite.
- 3 Insira a outra extremidade do tubo de sucção no jarro de leite até ao fundo do jarro de leite.
- 4 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) duas vezes.
 - O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) apresenta duas intermitências.
- 5 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez para parar de fazer espuma.

Nota: Após preparar uma bebida à base de leite, execute uma limpeza rápida do circuito de leite. Para saber como distribuir água quente durante cerca de 5 segundos, consulte o capítulo "Manutenção e

cuidados a ter", secção "Limpeza diária do acessório para espuma de leite automático".

Água quente



Introduzir e retirar o bico de distribuição de água quente

Para introduzir o bico de distribuição de água quente:

- 1 Incline ligeiramente o bico de distribuição de água quente e introduza-o na máquina.
- 2 Pressione e vire o bico de distribuição de água quente para baixo para o encaixar na máquina.

Para retirar o bico de distribuição de água quente:

- 1 Prima os botões de libertação de ambos os lados do bico de distribuição de água quente para o debloquear.
- 2 Levante ligeiramente o bico de distribuição de água quente e retire-o da máquina.

Distribuir água quente

Atenção: No início da preparação, é possível que salpique vapor e água quente do bico de distribuição de água quente. Aguarde até o ciclo terminar antes de retirar o bico de distribuição de água quente.


- 1 Coloque uma chávena sob o bico de distribuição de água quente.
- 2 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez.
 - O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) apresenta uma intermitência lenta.
 - A distribuição de água quente inicia-se automaticamente.
- 3 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez para parar a distribuição de água quente.

Ajustar a quantidade e o sabor

Sistema de Adaptação Saeco

O café é um produto natural e as suas características podem variar de acordo com a origem, mistura e torrefacção. A máquina vem equipada com um sistema de ajuste automático que permite extrair o melhor sabor dos seus grãos de café favoritos. Também é regulada automaticamente após preparar alguns cafés.

Ativar a função aroma plus



Para obter um café mais forte, prima o botão aroma plus. O botão aroma plus retroilumina-se quando a função aroma plus está ativa.

Ajustar a quantidade de café com a função MEMO

Pode ajustar a quantidade de bebida preparada de acordo com o seu gosto e o tamanho das chávenas.

- 1** Coloque uma chávena sob o bico de distribuição de café.
- 2** Para ajustar a quantidade de café expresso, prima e mantenha premido o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) até este apresentar uma intermitência rápida. Solte o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO). A máquina está no modo de programação.
 - A máquina prepara um café expresso.
- 3** Prima o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) quando a chávena tiver a quantidade de café expresso pretendida.

O botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) está programado: sempre que é premido, a máquina prepara um café expresso na quantidade definida. Para definir a quantidade de café, siga o mesmo procedimento: prima e mantenha premido o botão da bebida e prima esse mesmo botão quando tiver na chávena a quantidade pretendida.

Ajustar a quantidade de cappuccino com a função MEMO

Pode ajustar a quantidade de cappuccino de acordo com o seu gosto e o tamanho das chávenas. O botão para cappuccino pode ser programado.


- 1** Coloque uma chávena sob o acessório para espuma de leite automático e o bico de distribuição de café.
- 2** Para ajustar a quantidade de cappuccino, prima e mantenha premido o botão CAPPUCCINO até este apresentar uma intermitência rápida. Solte o botão CAPPUCCINO. A máquina está no modo de programação.
- 3** A máquina distribui primeiro o leite. Prima o botão CAPPUCCINO quando a chávena tiver a quantidade de leite pretendida.
- 4** A máquina distribui o café. Prima o botão CAPPUCCINO novamente quando a chávena tiver a quantidade de café pretendida.

Ajustar as definições do moinho

Pode ajustar as definições do moinho com a chave de ajuste do moinho. A cada definição selecionada, o moinho de café em cerâmica garante uma moagem totalmente uniforme para todas as chávenas de café que preparar. Este preserva todo o aroma do café e fornece um sabor perfeito em cada chávena.

Nota: Só pode ajustar as definições do moinho quando a máquina estiver a moer grãos de café.

- 1 Coloque uma chávena sob o bico de distribuição de café.
- 2 Abra a tampa do depósito de grãos.
- 3 Prima o botão Espresso (Café expresso).
- 4 Quando o moinho começar a moer, pressione o botão de definição de moagem e rode-o para a esquerda ou para a direita.
 - Pode escolher entre 5 definições diferentes para o moinho. Quanto mais pequeno for o ponto, mais forte será o café.




Atenção: Não avance mais do que um nível de cada vez com o botão de ajuste do moinho para evitar danos no moinho.

Manutenção e cuidados a ter

A manutenção da máquina é importante para prolongar a vida da mesma e assegurar uma qualidade e um sabor óptimos do seu café.

Limpar o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito de borras de café

- O tabuleiro de recolha de pingos está cheio quando o indicador de tabuleiro cheio sobressai através do tabuleiro. Esvazie e limpe o tabuleiro de recolha de pingos diariamente.



- 1 Puxe o tabuleiro de recolha de pingos para fora da máquina.
- 2 Retire o depósito de borras de café com a máquina ligada. O contador não é reposto se retirar o depósito de borras de café quando a máquina está desligada.
- 3 Esvazie e enxagúe o tabuleiro de recolha de pingos em água corrente.
- 4 Volte a introduzir o depósito de borras de café no tabuleiro de recolha de pingos.
- 5 Faça deslizar o tabuleiro de recolha de pingos na máquina até encaixar na sua posição com um estalido.

Limpar o depósito de água

- 1 Retire da máquina o depósito de água e enxagúe-o com água limpa periodicamente.
- 2 Encha o depósito de água com água limpa até ao nível MAX e insira-o novamente na máquina.


Limpar os compartimentos para café

- Limpe o depósito de grãos com um pano seco uma vez por mês.


Limpar o grupo de preparação

Limpeza semanal do grupo de preparação


- 1 Retire o tabuleiro de recolha de pingos com o depósito de borras de café.
- 2 Esvazie o tabuleiro de recolha de pingos e enxagúe-o em água corrente.
- 3 Esvazie o depósito de borras de café e enxagúe-o em água tépida.




- 4 Desligue a máquina e retire a ficha da tomada.
- 5 Abra a porta de serviço.
- 6 Pressione o botão PUSH (EMPURRAR) (1) e puxe pela pega do grupo de preparação para o retirar da máquina (2).



- 7 Abra a tampa do compartimento para café pré-moído e insira o cabo da colher no funil de café. Mova o cabo para cima e para baixo até o café moído acumulado cair.



- 8 Retire o depósito de resíduos de café, esvazie e enxague o mesmo em água tépida. Deixe-o secar e volte a introduzi-lo.




- 9 Enxague cuidadosamente o grupo de preparação em água tépida. Limpe o filtro superior cuidadosamente.


Atenção: não lave o grupo de preparação na máquina de lavar loiça e não utilize detergente da loiça ou um agente de limpeza para o lavar. Tal pode avariar o grupo de preparação e ter um efeito negativo no sabor do café.

- 10 Deixe o grupo de preparação secar ao ar.

Nota: Não seque o grupo de preparação com um pano para impedir a acumulação de fibras no mesmo.




- 11 Limpe o interior da máquina com um pano suave e húmido.
- 12 Antes de introduzir o grupo de preparação novamente na máquina, certifique-se de que os dois sinais de referência laterais correspondem entre si. Se estes não corresponderem, execute o seguinte passo:




- Assegure-se de que a alavanca está em contacto com a base do grupo de preparação.

13 Certifique-se de que o gancho de bloqueio do grupo de preparação está na posição correta.



- Para posicionar o gancho corretamente, desloque-o para cima até à sua posição mais elevada.



- O gancho não está posicionado corretamente se ainda estiver na posição mais inferior.

14 Introduza o grupo de preparação novamente no interior da máquina deslizando-o pelas calhas de guia nas partes laterais até este encaixar na sua posição com um estalido.

Atenção: Não prima o botão PUSH (EMPURRAR).


15 Feche a porta de serviço.

Lubrificação


Para obter o melhor desempenho da máquina, deve lubrificar o grupo de preparação. Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre a frequência de lubrificação. Para obter assistência, visite o nosso Web site: www.philips.com/support.

Tipo de utilização	N.º de produtos diários	Frequência de lubrificação
Baixa	1-5	A cada 4 meses
Normal	6-10	A cada 2 meses
Intensa	>10	Mensalmente

- 1 Desligue a máquina e retire a ficha da tomada.
- 2 Retire o grupo de preparação e enxague-o em água tédida, conforme descrito na secção "Limpeza semanal do grupo de preparação".



- 3 Aplique uma camada fina de lubrificante à volta do eixo na parte inferior do grupo de preparação.



- 4 Aplique uma camada fina de lubrificante nas calhas em ambos os lados (consulte a figura).
- 5 Introduza o grupo de preparação conforme descrito na secção "Limpeza semanal do grupo de preparação".

É possível utilizar o tubo de lubrificante várias vezes.

Limpeza rápida do sistema de leite

Nota: Após preparar um cappuccino, execute uma limpeza rápida do sistema de leite.



- 1 Coloque uma chávena sob o acessório para espuma de leite automático.
- 2 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez.
- 3 Distribua água quente durante 5 segundos.
- 4 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez para parar a distribuição de água quente.

Limpeza diária do acessório para espuma de leite automático

- 1 Coloque uma chávena sob o acessório para espuma de leite automático.
- 2 Insira o tubo de sucção numa chávena com água limpa.
- 3 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) duas vezes.
 - O botão apresenta duas intermitências.
- 4 A máquina distribui água quente e vapor.
- 5 Distribua água quente durante 5 segundos e prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez para parar a distribuição de água quente.

Limpeza mensal do acessório para espuma de leite automático

- 1 Insira o acessório para espuma de leite automático (consulte o capítulo "Utilizar a máquina", secção "Como colocar e retirar o acessório para espuma de leite automático").
- 2 Deite o conteúdo da saqueta do agente de limpeza do circuito de leite no jarro de leite. Em seguida, encha o jarro de leite com água até à indicação de nível MAX.
- 3 Insira o tubo de sucção no jarro de leite.



4 Coloque um recipiente grande (1,5 l) sob o acessório para espuma de leite automático.

5 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) duas vezes.

- O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) fica intermitente.

6 Quando a máquina tiver distribuído a solução de limpeza, prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) para parar a distribuição.

7 Enxague cuidadosamente o jarro de leite e encha-o com água limpa até à indicação de nível MAX.

8 Insira o tubo de sucção no jarro de leite.

9 Esvazie o recipiente e volte a colocá-lo sob o acessório para espuma de leite automático.

10 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) duas vezes.

- O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) fica intermitente.

11 Quando a máquina parar de distribuir água, prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE).


12 Esvazie o recipiente.


13 Retire o acessório para espuma de leite automático.

14 Desmonte todos os componentes e enxague-os em água corrente tépida.


15 Continue a limpeza do acessório para espuma de leite automático. Limpar o acessório para espuma de leite automático

1 Retire o acessório para espuma de leite automático da máquina.







2 Separe a parte de baixo do acessório para espuma de leite automático.




3 Retire a parte de baixo.




4 Retire o suporte.



5 Retire o tubo com o suporte.




6 Retire o suporte do tubo.



- 7 Separe o dispositivo de preparação de espuma de leite do suporte.
 - 8 Limpe todas as peças cuidadosamente com água tépida.
 - 9 Volte a montar os componentes pela ordem inversa.
- A máquina está pronta para ser utilizada.

Descalcificação



Quando o botão CALC CLEAN (LIMPEZA DE CALCÁRIO) se mantém continuamente aceso, é necessário descalcificar a máquina. Se não descalcificar a máquina quando este botão o indicar, a máquina deixa de funcionar corretamente. Nesse caso, a garantia não cobre as reparações.


Utilize apenas o anticalcário da Philips. Em nenhuma circunstância, deve utilizar um anticalcário à base de ácido sulfúrico, ácido hidrocloreídrico, ácido sulfamínico ou ácido acético (vinagre), uma vez que estes podem danificar o circuito de água da máquina e não dissolver o calcário corretamente. A não utilização do anticalcário da Philips invalida a garantia. A não descalcificação do aparelho também invalida a garantia. Pode adquirir a solução de descalcificação da Philips na loja online em www.saeco.com/care.

O procedimento de descalcificação dura 30 minutos e é composto por um ciclo de descalcificação e um ciclo de enxaguamento. Pode fazer uma pausa no ciclo de descalcificação ou enxaguamento ao premir o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO). Para prosseguir com o ciclo de descalcificação ou enxaguamento, prima o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO).


Procedimento de descalcificação

- 1 Introduza o bico de distribuição de água quente. (se não estiver instalado).
- 2 Retire e esvazie o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito de borras de café. Volte a introduzir o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito de borras de café.
- 3 Retire o depósito de água e o filtro de água "INTENZA+" (se existente), e substitua-o pelo filtro branco pequeno original.
- 4 Deite a solução de descalcificação no depósito de água. Encha o depósito de água com água limpa até ao nível CALC CLEAN. Volte a introduzir o depósito de água na máquina.

60 Português



- 5 Coloque um recipiente grande (1,5 l) sob o bocal de água quente/vapor e o bico de distribuição de café.



- 6 Prima e mantenha premido o botão CALC CLEAN durante 3 segundos para iniciar o ciclo de descalcificação. O botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) mantém-se continuamente aceso e o botão CALC CLEAN fica intermitente durante todo este ciclo.



- 7 A luz do ciclo de descalcificação mantém-se continuamente acesa. A máquina começa a distribuir a solução de descalcificação intervaladamente durante cerca de 20 minutos.



- 8 Deixe a máquina distribuir a solução de descalcificação até a luz de falta de água se manter continuamente acesa.

- 9 Retire o depósito de água e enxague-o. Encha o depósito de água com água limpa até ao nível MAX e insira-o novamente na máquina.

- 10 Esvazie o tabuleiro de recolha de pingos e o recipiente e volte a colocá-los.

- 11 A luz do ciclo de enxaguamento mantém-se continuamente acesa. Quando o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) ficar intermitente, prima-o para iniciar o ciclo de enxaguamento.

- 12 Quando o ciclo de enxaguamento terminar, a luz do botão CALC CLEAN apaga-se.

- 13 A máquina está a aquecer e executa um ciclo de enxaguamento automático. Os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) e COFFEE (CAFÉ) ficam intermitentes ao mesmo tempo. O ciclo de descalcificação está concluído.

Atenção: Se a luz de falta de água se mantiver continuamente acesa e a luz do ciclo de enxaguamento não se apagar, é porque o depósito de água não foi cheio até ao nível MAX para o ciclo de enxaguamento. Encha o depósito com água limpa e repita o processo a partir do passo 10.

- 14 Retire o tabuleiro de recolha de pingos, passe-o por água e volte a colocá-lo na máquina. Esvazie o recipiente.



- 15 Reinstale o filtro de água Intenza+ (se existente).
- 16 Retire o depósito de água e enxague-o.
- 17 Limpe o grupo de preparação ao executar o ciclo "Limpeza semanal do grupo de preparação".
A máquina está pronta para ser utilizada.

Interrupção do ciclo de descalcificação

Assim que o procedimento de descalcificação começar, deve ser levado a cabo até ao fim, sem desligar a máquina. Se a máquina bloquear durante este ciclo, pode sair do procedimento de descalcificação ao premir o botão ligar/desligar. Se isto ocorrer ou houver uma falha de energia ou o cabo se desligar acidentalmente, faça o seguinte:

- 1 Retire da máquina o depósito de água, enxague-o e encha-o com água limpa até ao nível MAX.
- 2 Certifique-se de que o interruptor principal está na posição ON (LIGADO).
- 3 Prima o botão ligar/desligar para ligar a máquina.
- 4 Espere até os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), COFFEE (CAFÉ) e HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) se manterem continuamente acesos.
- 5 Esvazie o tabuleiro de recolha de pingos e volte a colocá-lo na máquina.
- 6 Esvazie o recipiente e volte a colocá-lo.
- 7 Prima o botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) uma vez para distribuir 0,5 l de água. Prima o mesmo botão para parar a distribuição de água.
 - O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) fica intermitente.
- 8 Esvazie o recipiente.
- 9 Coloque o recipiente sob o bico de distribuição de café.
- 10 Prima o botão COFFEE (CAFÉ).
- 11 Repita os passos 9 a 10.
- 12 Esvazie o recipiente.


A máquina está pronta para ser utilizada.

Significado dos sinais luminosos




- Os botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) e COFFEE (CAFÉ) ficam intermitentes. A máquina está a aquecer ou a executar um ciclo de enxaguamento automático.

62 Português



- O botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) mantém-se continuamente aceso e as luzes de falta de água e de aviso geral ficam intermitentes. Tem de carregar o circuito. Introduza o bico de distribuição de água quente e prima o botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) para a luz deste botão se apagar. As luzes de falta de água e de aviso geral ficam intermitentes durante o carregamento do circuito e apagam-se quando o carregamento é concluído.



- As luzes dos botões ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO), CAPPUCCINO, COFFEE (CAFÉ) e HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) mantêm-se continuamente acesas. A máquina está pronta para preparar uma bebida.



- O botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) apresenta uma intermitência lenta. A máquina está a preparar uma chávena de café expresso.



- O botão COFFEE (CAFÉ) apresenta uma intermitência lenta. A máquina está a preparar uma chávena de café.



- O botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) apresenta duas intermitências rápidas. A máquina está a preparar duas chávenas de café expresso.





- O botão COFFEE (CAFÉ) apresenta duas intermitências rápidas. A máquina está a preparar duas chávenas de café.



- O botão ESPRESSO (CAFÉ EXPRESSO) apresenta uma intermitência rápida. A máquina está a programar a quantidade de café expresso a preparar.



- O botão COFFEE (CAFÉ) apresenta uma intermitência rápida. A máquina está a programar a quantidade de café a preparar.
- O botão HOT WATER/MILK CLEAN (ÁGUA QUENTE/LIMPEZA DE LEITE) apresenta uma intermitência lenta. A máquina está a distribuir água quente ou vapor.




- A luz de falta de água mantém-se continuamente acesa. Encha o depósito de água.




- A luz de aviso geral mantém-se continuamente acesa. Introduza o tabuleiro de recolha de pingos com o depósito de borras de café na máquina e feche a porta de serviço.







- A luz de aviso geral apresenta uma intermitência lenta. Introduza o bico de distribuição de água quente.




- A luz de aviso geral apresenta uma intermitência rápida. O grupo de preparação está a ser reiniciado devido ao reinício da máquina.



- A luz de aviso geral apresenta uma intermitência lenta. Introduza o grupo de preparação.



- A luz para esvaziar o depósito de borras de café mantém-se continuamente acesa. Esvazie o depósito de borras de café.



- A luz para esvaziar o depósito de borras de café fica intermitente. O depósito de borras de café não está colocado na máquina. Espere até a luz para esvaziar o depósito de borras de café se apagar e a luz de aviso geral se manter continuamente acesa. Introduza o depósito de borras de café e feche a porta de serviço.





- A luz de falta de café mantém-se continuamente acesa. Encha o depósito com grãos de café e reinicie o ciclo de preparação. A luz de falta de café apaga-se quando prime o botão da bebida pretendida. Também pode distribuir vapor e água quente quando a máquina mostra este sinal de aviso.



- A luz CALC CLEAN (LIMPEZA DE CALCÁRIO) mantém-se continuamente acesa. É necessário descalcificar a máquina. Para tal, siga as instruções do capítulo "Descalcificação".



- As luzes de falta de água, para esvaziar o depósito de borras de café, de falta de café e de aviso geral ficam intermitentes ao mesmo tempo. A máquina não está a funcionar corretamente. Desligue a máquina e volte a ligá-la após 30 segundos. Repita este procedimento 2 ou 3 vezes. Se a máquina não se voltar a ligar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir na máquina. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente Philips no seu país.

Problema	Causa	Solução
Há água debaixo da máquina.	O tabuleiro de recolha de pingos está demasiado cheio e a transbordar.	Esvazie o tabuleiro de recolha de pingos quando o indicador de tabuleiro de recolha de pingos cheio sobressair através do tabuleiro. Esvazie sempre o tabuleiro de recolha de pingos antes de iniciar a descalcificação da máquina.
	A máquina não está colocada numa superfície horizontal.	Coloque a máquina numa superfície horizontal para que o indicador de tabuleiro de recolha de pingos cheio funcione corretamente.

Problema	Causa	Solução
A máquina não se liga.	A máquina está desligada.	Verifique se o cabo de alimentação está introduzido corretamente.
O tabuleiro de recolha de pingos enche rapidamente.	É normal. A máquina utiliza água para enxaguar o circuito interno e o grupo de preparação. Alguma da água passa pelo sistema interno diretamente para o tabuleiro de recolha de pingos.	Esvazie o tabuleiro de recolha de pingos quando o indicador de "drip tray full" (tabuleiro de recolha de pingos cheio) sobressair através da tampa do tabuleiro.
		Coloque uma chávena sob o bico de distribuição para recolher a água de enxaguamento.
A máquina não distribui água quente depois de premir o botão HOT WATER (ÁGUA QUENTE).	O bico de distribuição de água quente não está inserido.	Introduza o bico de distribuição de água quente e prima novamente o botão HOT WATER (ÁGUA QUENTE).
A máquina não distribui leite quando primo o botão CAPPUCCINO e a luz de aviso geral pisca.	O acessório para espuma de leite automático não está corretamente introduzido.	Introduza o acessório para espuma de leite automático e certifique-se de que o leite está preparado para utilização. Em seguida, prima o botão CAPPUCCINO de novo.
Não é possível retirar o grupo de preparação.	O grupo de preparação não está posicionado corretamente.	Feche o acesso de manutenção. Desligue e volte a ligar a máquina. Espere que a mensagem de máquina pronta apareça no ecrã para retirar o grupo de preparação.
	O depósito de borras de café não foi retirado.	Retire o depósito de borras de café antes de retirar o grupo de preparação.
	A máquina continua em processo de descalcificação.	Não pode retirar o grupo de preparação enquanto o processo de descalcificação estiver ativo. Conclua, primeiro, o processo de descalcificação e só depois retire o grupo de preparação.
Não é possível introduzir o grupo de preparação.	O grupo de preparação não está na posição correta.	O grupo de preparação não foi colocado em posição de repouso antes de ser introduzido novamente. Assegure-se de que a alavanca está em contacto com a base do grupo de preparação e que o gancho do grupo de preparação está na posição correta.

Problema	Causa	Solução
		Reponha a máquina ligando-a e desligando-a. Volte a introduzir o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito de borras de café. Deixe de fora da máquina o grupo de preparação. Feche o acesso de manutenção e ligue e desligue a máquina. Em seguida, experimente introduzir novamente o grupo de preparação.
O café tem muito pouco creme ou está aguado.	O moinho está definido para um nível grosso.	Ajuste o moinho para uma definição mais fina.
	O grupo de preparação está sujo.	Limpe o grupo de preparação. Para uma limpeza cuidada, siga o procedimento de limpeza mensal com a pastilha desengordurante.
	O tubo de saída de café está sujo.	Limpe cuidadosamente o tubo de saída de café com a pega da ferramenta multifuncional ou o cabo de uma colher.
	A mistura de café não é a correta.	Experimente outra mistura de café.
	A máquina está a executar os ajustes automáticos.	Prepare algumas chávenas de café.
O café não está bem quente.	As chávenas utilizadas estão frias.	Pré-aqueça as chávenas ao enxaguá-las com água quente.
	Adicionou leite.	Independentemente de o leite adicionado estar quente ou frio, baixa sempre ligeiramente a temperatura do café.
A máquina mói os grãos de café, mas não sai café.	O moinho está definido para uma moagem demasiado fina.	Ajuste o moinho para uma definição mais grossa.
	O grupo de preparação está sujo.	Limpe o grupo de preparação.
	O bico de distribuição de café está sujo.	Limpe o bico de distribuição de café e os respetivos orifícios com um limpaturbos.
	O tubo de saída de café está bloqueado.	Limpe o tubo de saída de café com a pega da ferramenta multifuncional ou o cabo de uma colher.
	O café sai devagar.	O moinho tem uma moagem demasiado fina.
O grupo de preparação está sujo.		Limpe o grupo de preparação.

Problema	Causa	Solução
	O tubo de saída de café está bloqueado.	Limpe o tubo de saída de café com a pega da ferramenta multifuncional ou o cabo de uma colher.
	O circuito da máquina está entupido com calcário.	Descalcifique a máquina.
O leite não faz espuma.	O acessório para espuma de leite automático está sujo ou não foi montado ou instalado corretamente.	Limpe o acessório para espuma de leite automático e verifique se este foi montado ou instalado corretamente.
	O tipo de leite utilizado não é apropriado para a preparação de espuma.	Os diferentes tipos de leite produzem diferentes quantidades e qualidades de espuma. Leite de vaca meio gordo ou gordo proporciona bons resultados.
Premi o botão MILK CLEAN (LIMPEZA DE LEITE) para limpar o sistema de leite, mas a máquina distribui leite quente.	O tubo de sucção do acessório para espuma de leite automático está introduzido no recipiente do leite.	Introduza o tubo num recipiente com água limpa e prima o botão MILK CLEAN (LIMPEZA DE LEITE) de novo.
O filtro não cabe no compartimento.	Tem de retirar o ar do filtro.	Deixe as bolhas de ar saírem do filtro.
	Ainda há água no depósito de água.	Esvazie o depósito de água antes de instalar o filtro.
A luz do depósito de borras de café acende-se demasiado cedo.	O depósito de borras de café foi esvaziado enquanto a máquina estava desligada e o contador não foi repostado.	Esvazie o depósito de borras de café com a máquina ligada.
A luz para esvaziar o depósito de borras de café permanece acesa apesar de o depósito já ter sido esvaziado.	Esvaziou o depósito de borras de café com a máquina desligada, pelo que a máquina não repôs o alarme.	Retire o depósito de borras de café novamente com a máquina ligada, aguarde 5 segundos e voltar a colocá-lo. A luz para esvaziar o depósito de borras de café apaga-se.

Reciclagem



- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/coffee-care ou leia o folheto da garantia separado.

Encomendar produtos de manutenção

Para limpar e descalcificar a máquina, utilize apenas os produtos de manutenção da Philips Saeco. Estes produtos podem ser adquiridos na loja online da Philips (se estiver disponível no seu país) em www.shop.philips.com/service, num revendedor Philips local ou nos centros de assistência autorizados.

Encomendar produtos de manutenção:

Referência	Produto
CA6700	Solução de descalcificação
CA6702	Filtro de água Intenza+
HD5061	Graxa para o grupo de preparação
CA6705	Agente de limpeza do circuito de leite

Especificações técnicas

Tensão nominal -
Consumo de energia -
Fonte de alimentação

Consulte a placa de dados no interior da porta de serviço

Material do compartimento	Material termoplástico
Tamanho (L x A x P)	215 x 330 x 429 mm
Peso	7 kg
Comprimento do cabo de alimentação	800-1200 mm
Painel de controlo	Painel frontal
Tamanhos das chávenas	Até 152 mm
Depósito de água	1,8 litros, do tipo amovível
Capacidade do depósito de grãos de café	250 g
Capacidade da gaveta de recolha das borras de café	15
Pressão da bomba	15 bares
Caldeira	Tipo aço inoxidável

70 Português

Dispositivos de
segurança

Fusível térmico



www.philips.com/coffee-care



421946047711



>75% recycled paper