

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into several overlapping, curved, light grey bands that sweep upwards and to the right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

Compact Double Door Refrigerator

Owner's manual

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

English

Model: RT33D6AAE

COPYRIGHT STATEMENT

© 2015 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this Owner's Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of the Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws. No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to the following address:

Hisense USA Corporation
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024

Hisense, and any and all other Hisense product names, logos, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

CONTENTS

1. Important Safety Instructions.....	1	3. Location of Controls.....	3
2. Grounding Instructions.....	2	4. Operation.....	5
2.1 Installation.....	2	5. Troubleshooting Guide.....	9

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow the precautions below for your new refrigerator:

1. This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
2. Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
3. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
4. Keep fingers out of the clearances between the doors and cabinet. Be careful closing doors when children are in the area.
5. Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
6. We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
7. Turning the temperature control dial to the "OFF" position stops cooling but does not shut off power to the refrigerator.
 - 8. Do not leave refrigerator in extreme cold or warm temperatures.
 - 9. Do not place refrigerator near heat sources or open flames.
10. Clean the refrigerator with a soft, damp cloth. Remove stains with a mild soap. Do not clean the unit with industrial grade solvents, or abrasive chemicals.
11. Do not place heavy items on top of the refrigerator.
12. Never install the refrigerator where there is a lot of moisture and water can splash.
13. Do not allow children to hang on the doors; the refrigerator may be tipped over and hurt children.
14. Never eat spoiled food stored too long in the refrigerator or in an out-of-order refrigerator.
15. Do not use sharp tools inside the refrigerator - for example - to remove ice as damage may occur.
16. Unplug and remove food from the refrigerator if not used for a long period of time.
17. **Caution: flammable refrigerant used!** When handling, moving and use of the refrigerator, make sure to avoid either damaging the refrigerant tubing, or increasing the risk of a leak.
18. The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

PROPER DISPOSAL

An empty refrigerator is an extremely dangerous attraction to children. If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions in the Child Entrapment Warning.

CHILD ENTRAPMENT WARNING:

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTION: USE OF AN EXTENSION CORD IS NOT RECOMMENDED.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire extension cord that has a three blade grounding plug, and a three slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

INSTALLATION

1. **Steady, flat location:**

If the refrigerator is not leveled during installation, the doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important for the refrigerator to be level in order to function properly.

To level your refrigerator, you may either turn the level leg clockwise to raise that side to the refrigerator or turn counter-clockwise to lower that side. Having someone push against the top of the refrigerator will take some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the leveling leg.

2. **Ventilation:** Place refrigerator approximately 5 inches from the wall to ensure proper airflow to the compressor. Do not place refrigerator near any heat resources such as a heater or stove as it will put a strain on the compressor.

3. **Power supply:**

- Check your local power source. This refrigerator requires a 110V-120V, 60Hz power supply.
- Use a receptacle that will accept the ground prong. The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

(a) Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

(b) Use of an extension cord is not recommended, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,

(2) the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled

on by children or tripped over unintentionally.


NOTES:

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.


If you have only a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

When using a 3-pronged plug




When using a grounding adapter, make sure the receptacle box is fully grounded.



LOCATION OF CONTROLS


DOOR CLOSED



1. Freezer Door
2. The Handle
3. Refrigerator Door
4. Leveling Feet

LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)


DOOR OPEN




1. Freezer Compartment
2. Light Bulb (Behind Thermostat)
3. Thermostat Control Knob
4. Shelf
5. Refrigerator Compartment
6. Crisper Drawer
7. Bottle Storage
8. Can rack
9. Door Gasket

OPERATION

USING THE THERMOSTAT


<p>Temp Control</p> <p>Thermostat control dial</p>  <p>The diagram shows a thermostat control dial with three numbered settings: 3, 4, and 5. The dial is labeled 'Thermostat control dial' and 'Temp Control'.</p>	<p>The thermostat control knob for the refrigerator and freezer is located at the upper right hand corner of the refrigerator compartment.</p> <p>The first time you turn the unit on, adjust the thermostat control knob to "4" and give your refrigerator time to cool down completely before adding food; a full 24 hours is recommended.</p> <p>After it is fully cooled, test it and adjust towards "1" to make less cool or towards "7" to cool more to best suit your needs. However, the setting of "4" should be appropriate for home or office refrigerator use.</p> <p>NOTE: Turning the control knob to the "OFF" position will stop the cooling cycle.</p>
---	--

DEFROSTING

<p>Temp Control</p> <p>Thermostat control dial</p>  <p>The diagram shows a thermostat control dial with three settings: 1, OFF, and 7. The dial is labeled 'Thermostat control dial' and 'Temp Control'.</p>	<p>Refrigerator compartment: Defrosting process is automatic; melted frost flows into drip tray and automatically evaporates.</p> <p>Freezer compartment: Defrosting for the freezer must be performed manually.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the thermostat knob to the "OFF" position and leave the freezer door open.2. Remove all food and ice cube tray or transfer to refrigerator compartment.3. Place towel under compact refrigerator or move refrigerator outdoors where no water damage can occur.4. Clean and wipe out the melted frost with a cloth. <p>NOTE: To avoid damaging the freezer compartment wall, do not use any sharp objects to remove the frost or to separate the frozen food.</p>
---	--

OPERATION (CONTINUED)

REPLACING THE LIGHT BULB



1. Unplug refrigerator or disconnect refrigerator from power supply before you remove the light bulb.
2. Unscrew the middle parts of the thermostat holder assembly, marked by the arrows in the diagram.
3. Pull the light bulb cover (thermostat holder assembly) outward to remove it.
4. Unscrew the light bulb.
5. Replace with a 15-watt 115V appliance bulb only. (Not all bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with the same screw Type E-12 and shape. The T6 can be used.)
6. Plug in refrigerator or reconnect refrigerator to power supply.

OPERATION (CONTINUED)

Changing the door from the right side to the left.

The side at which the door opens can be changed from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Tools you will need:

- 8mm socket driver



- cross-shaped screwdriver



- Putty knife or thin-blade screwdriver



- 7mm wrench




Caution :

To avoid to injury yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.


.Ensure the Appliance is unplugged and empty.

.Following steps are generally recommended.


1. Stand the refrigerator, open the upper door and remove the things in the door and close it.
2. open the screw hole cove and the upper hinge cover which is at the top right corner of the refrigerator.



3. Unscrew the special flange self-tapping screws which are used for fixing the right upper hinge part by a 8mm socket driver or a spanner (please support the upper door with your hand when doing it).



4. Remove the right upper hinge part and screw hole cover ,place them on the smooth surface.





5. Remove upper door and place it on smooth surface with panel upwards.

6. Loose screws used to fix middle hinge and remove middle hinge. Then turn middle hinge by 180. Take washer on axis and put it on another end. Place it well for use.




7. Remove lower door and place panel upwards on smooth surface.

8. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).



9. Use the 8mm socket driver to remove lower hinge part and front foot fixed board. Then Screw out lower hinge axis and change it to the near hole site, and then screw up and mount washer.




Note: washer may stick to lower door.

Note: Before this step, you should lay the refrigerator on it's back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the cooling pipes at the rear of the refrigerator.

OPERATION (CONTINUED)

10. Change lower hinge part to left and front foot fixed board to right and fix them with screws. Then install adjustable bottom feet parts.


Lower hinge part (left)




11. Stand the refrigerator then move lower door and adjust its position to align lower hole(left) site and lower hinge axis. Then adjust middle hinge and align the middle hinge axis to the higher (left) hole site. Then install the middle hinge.




Note: washer may stick to lower door.



12. Screw out top hinge axis, and change it to the near hole site, then screw up. Move upper door to appropriate position,



13. Replace and Install the right upper hinge cover on the left corner, Replace the screw hole cover on the right corner.



14. Stand and level the appliance.

NOTE:

Before the appliance is powered, We recommend that you should wait for about 2 hours.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

The refrigerator will not operate

- The power supply cord is unplugged.
- The thermostat knob is set to the "OFF" position.
- A household fuse or circuit breaker has tripped.

The light does not work

- The power supply cord is unplugged.
- A household fuse or circuit breaker has tripped.
- The light bulb is loose in the socket.
- The light bulb has burned out.

Food in the refrigerator compartment is freezing

- The thermostat knob is set too cold.
- The position of food stored touches the refrigerator back wall.

Food in the refrigerator compartment is not cold

- The door is opened too often or not closed properly.
- A large amount of food has just been added to the refrigerator or freezer compartment.
- The position of thermostat knob is adjusted too low.

The refrigerator seems to make unusual noise

- The refrigerator is not leveled on the floor.
- The body of the refrigerator touches a wall.
- The drip tray is not placed properly.

There is interior moisture build-up

- The door is opened too often or not closed properly.
- The room is humid.
- The food is not packaged correctly.

The door will not close completely

- Food packages are keeping the door from closing properly.
- The shelves are out of position.
- The gaskets are dirty.
- The refrigerator is not level.

Warranty for Hisense Compact Double Door Refrigerator

ONE-YEAR LIMITED MANUFACTURER'S SERVICE WARRANTY

This Warranty, provided by Hisense U.S.A. Corporation (hereinafter "Hisense") covers the Compact Refrigeration product (hereinafter "Product") in Canada, the United States of America, Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands only, excluding any third party provided accessories and/or add-on's purchased separately; This warranty shall apply solely when this Product is purchased, stored, transported, handled, operated and maintained according to the Hisense provided instructions attached to or furnished with the Product. Hisense will, in its sole determination, repair or refund units deemed defective solely for materials or workmanship, at Hisense's discretion, for a limited warranty period of:

One (1) year for Parts and Labor on Product from the date of purchase (requires purchase receipt) for the original buyer only

Commercial and/or Rental use of this Product is not covered under this warranty.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Any non-Hisense parts, including any third party provided accessories and/or add-on's;
2. Service to correct the installation of the Product, instruction on how to use the Product, replacement of home fuses or resetting circuit breakers, replacing or correcting home wiring.
3. Service related to use for other than normal, single family household use.
4. Damages of any kind resulting from accidents, alterations, misuse, abuse, fire, floods, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products/accessories not approved by Hisense in writing.
5. Service outside of the United States, Canada, the Virgin Islands, Guam and Puerto Rico.
6. Service or support for units resulting from unauthorized modifications made to the Product.
7. Food or drink loss due to any sealed cooling system failures. Service calls to repair or replace light bulbs, air filters, water filters, other consumables, knobs, handles, or other cosmetic parts.
8. Damages caused by services performed by owner, service companies not authorized by Hisense in writing, the use of parts other than genuine Hisense parts, or parts obtained from entities other than Hisense authorized service companies.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES: LIMITATION OF REMEDIES

Exclusions and Limitations:

This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, noncommercial use of the Product, and does not cover consumer instruction, delivery, installation, set-up, adjustments, cosmetic damage or damage due to acts of nature, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use or modification of or to any part of the Product. This Warranty applies to the original consumer only and does not cover Products sold to consumers in used, "AS IS" or "WITH ALL PROBLEMS" condition, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.);

This Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. Damage occurring to any Product returned for service that is caused by environmental hazards, improper or unsecure packaging or shipping by the original consumer purchaser is excluded from coverage under this Warranty. This Warranty is valid only in Canada, the United States, the U.S. Virgin Islands, Guam, and Puerto Rico, and only applies to Products purchased and serviced in those regions. Warranty will be voided if attempts of repair are performed by the consumer or any third parties that are NOT authorized by Hisense in writing.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON HISENSE. THIS WARRANTY IS THE SOLE

AND EXCLUSIVE WARRANTY WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND HISENSE IS THE EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDER FOR THE PRODUCT. REPAIR OR REFUND, AT HISENSE'S SOLE DISCRETION, IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. HISENSE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY AGAINST HISENSE SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY HISENSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES. PROOF OF PURCHASE SHALL BE REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS.

If you need assistance, first see the "Troubleshooting" section of your instruction manual; After checking "Troubleshooting," additional help can be found by calling:

Hisense-USA: 1-877-465-3566(English & Spanish, Monday–Friday 9 a.m. to 6 p.m. EST)

Hisense Canada: 1-855-344-7367(English & French, Monday-Friday 8 a.m. to 9 p.m.) or e-mail at (English & French) canadasupport@hisense.com

Keep this Warranty page and your sales receipts together for future reference. You must provide proof of purchase for warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you should ever need it. You will need to know your complete model and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the Product.

Store name: _____ Model number: _____

Address: _____ Serial number: _____

Phone number: _____ Purchase date: _____

The Hisense Call Center can provide assistance with:

- Features and specifications on our appliances
- Installation information
- Use and maintenance procedures
- Repair parts sales
- Referrals to service companies.

Designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States and US territories or Canada.

For further assistance

If you need further assistance, you can write with any questions or concerns to :

Hisense USA Corp.
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024
USA

Hisense Canada Co., Ltd
Customer Service
405 Britannia Rd E., Suite 11
Mississauga, Ontario L4Z 3E6, Canada

Please include a daytime phone number in your correspondence.

PRODUCT REGISTRATION

To better safeguard your product, please log on to
www.hisense-usa.com/support/productReg.asp to register your product.



The Benefits of Product Registration:

Product Update

Proper registration will enable Hisense to contact you of safety notifications, updates, accessories, or other product changes.

Proof of Ownership

In the case of an insurance loss such as fire, flood, or theft, your registration will serve as your proof of purchase.

Better Service

If you have any questions about your new Hisense product, your registration will help us assist you.

The background of the top half of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

Refrigerador Compacto de Doble Puerta **Manual del usuario**

Antes de utilizar esta unidad, por favor lea este manual por completo y consérvelo para referencia futura.

Español

Modelo: RT33D6AAE

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR A SER INCLUIDA EN LA PÁGINA DE DERECHOS DE AUTOR

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR A SER INCLUIDA EN LA PÁGINA DE DERECHOS DE AUTOR
© 2015 Hisense Company Ltd. Todos los derechos reservados.

Todo el material en este Manual del Usuario es propiedad de Hisense Company Ltd. y sus filiales y está protegido por las leyes de derechos de autor y/o propiedad intelectual internacionales y de EE. UU.

La reproducción o transmisión de los materiales, total o parcialmente, de cualquier forma, electrónica, impresa o de cualquier otro tipo, sin previo consentimiento escrito de Hisense Company Ltd. es una violación a los derechos de Hisense Company Ltd. bajo las leyes previamente mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación debe ser guardada, reproducida, transmitida o distribuida, total o parcialmente, de cualquier forma, electrónica o de otro tipo, sea por algún cargo u otra consideración o no, sin el permiso previo por escrito de Hisense Company Ltd.

Las solicitudes de permiso para guardar, reproducir, transmitir o distribuir materiales pueden ser enviadas a la siguiente dirección:

Hisense USA Corporation

PO Box 3289

Suwanee, GA 30024

Hisense, y todos y cada uno de los nombres de productos, logotipos, eslóganes o marcas de Hisense son marcas comerciales registradas de Hisense Company Ltd. y sus filiales. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	1	3. UBICACIÓN DE LOS CONTROLES.....	3
2. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA.....	2	4. FUNCIONAMIENTO.....	5
2.1 INSTALACIÓN.....	2	5. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	9

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor, siga las precauciones a continuación para su nuevo refrigerador:

1. Este refrigerador debe ser instalado y ubicado adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser utilizado.
2. No permita que los niños se trepen, paren o cuelguen de los estantes del refrigerador. Podrían dañar el electrodoméstico y lesionarse seriamente.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o u otro electrodoméstico.
4. Mantenga los dedos alejados de los espacios entre las puertas y el gabinete. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños el área.
5. Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo y realizar reparaciones.
6. Las tareas de servicio SOLO deben ser realizadas por los Centros de Servicio de Garantía profesionales autorizados por Hisense.
7. Girar el selector de control de temperatura a la posición “APAGADO” detiene el enfriamiento pero no la alimentación eléctrica al refrigerador.
8. No deje el refrigerador en temperaturas extremas de frío o calor.
9. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.
10. Limpie el refrigerador con un trapo suave húmedo. Elimine las manchas con un jabón suave. No limpie la unidad con solventes de tipo industrial o químicos abrasivos.
11. No coloque elementos pesados sobre el refrigerador.
12. Nunca instale el refrigerador en lugares en los que haya mucha humedad y el agua pueda salpicarlo.
13. No permita que los niños se cuelguen de las puertas ya que el refrigerador puede voltearse y dañarlos.
14. Nunca coma alimentos en mal estado almacenados por demasiado tiempo en el refrigerador o en un refrigerador fuera de servicio.
15. Para evitar daños al refrigerador, no use herramientas afiladas en su interior para eliminar hielo o realizar otras acciones.
16. Desconecte el refrigerador y retire los alimentos en él si no va a ser utilizado por un largo período de tiempo.
17. **¡PRECAUCIÓN!**
Este refrigerador contiene un refrigerante inflamable. Evite dañar el conducto del refrigerante o aumentar el riesgo de fugas al manipular, mover y usar el refrigerador.
18. El refrigerante isobutano (R600a) dentro del circuito del refrigerante del electrodoméstico, es un gas natural con alto nivel de compatibilidad medioambiental, que sin embargo es inflamable. Durante el transporte y la instalación del electrodoméstico, asegúrese de que ningún componente del circuito del refrigerante sea dañado. El refrigerante (R600a) es inflamable.

ELIMINACIÓN ADECUADA

Un refrigerador vacío es una atracción extremadamente peligrosa para los niños. Si va a deshacerse de su refrigerador viejo, por favor siga las instrucciones en la Advertencia de que Niños Queden Atrapados.

ADVERTENCIA DE QUE NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS:

Riesgo de que niños queden atrapados. Antes de deshacerse de su refrigerador o congelador viejo:

1. Retire las puertas.
2. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar en su interior con facilidad.

PRECAUCIÓN: No recomendamos que use un cable de extensión con este electrodoméstico.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe ser conectado a tierra. En el caso de haber un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica brindando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe ser insertado en una toma de corriente instalada adecuadamente y con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede generar riesgos de descargas eléctricas. Consulte con un electricista o un encargado de mantenimiento calificado si no comprende adecuadamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas acerca de la conexión a tierra correcta de la unidad. Si es necesario usar un cable de extensión, use solo uno de tres cables que tenga un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas y una toma de corriente de tres terminales que admita el enchufe del electrodoméstico. La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser mayor o igual a la del electrodoméstico.

INSTALACIÓN

1. Ubicación plana y nivelada:

Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, es posible que las puertas no se cierren o sellen adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, congelamiento o humedad. Es muy importante que el refrigerador esté nivelado para que pueda funcionar adecuadamente.

Para nivelar su refrigerador puede girar las patas de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para elevar ese lado del electrodoméstico o puede girarlas en el sentido opuesto para bajarlo. Hacer que alguien haga presión contra la parte superior del refrigerador le quitará algo de peso a las patas de nivelación, lo que facilita el ajuste de las mismas.

2. Ventilación:

Coloque el refrigerador a aproximadamente 5 pulgadas de la pared para asegurar un flujo de aire adecuado en el compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor como calefactores o estufas ya que sobrecargarán el compresor.

3. Fuente de alimentación:


- Verifique su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere un suministro de 110V-120V, 60Hz.
- Use una toma de corriente que admita la clavija de conexión a tierra. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 clavijas (con conexión a tierra) que encaja en una toma de corriente de pared estándar de 3 terminales (con conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas eléctricas del electrodoméstico.
 - (a) Hay juegos de cables más largos o cables de extensión disponibles y se los puede utilizar siempre y cuando se lo haga con cuidado.
 - (b) No se recomienda el uso de un cable de extensión, (1) la capacidad eléctrica del juego de cables o el cable de extensión debe ser al menos igual a la del electrodoméstico, (2) el cable de extensión debe ser del tipo de 3 cables con conexión a tierra y (3) el cable más largo debe ser dispuesto de manera que no cuelgue sobre encimeras o mesas donde los niños puedan tirarlo o tropezarse involuntariamente.

NOTAS:

El refrigerador siempre debe ser enchufado en una toma de corriente individual que tenga una capacidad de voltaje compatible con la indicada en la placa de especificaciones.


Si solo tiene una toma de corriente de pared estándar de 2 terminales, es su responsabilidad y obligación personal hacer que sea reemplazada por una toma de corriente de pared de 3 terminales con una conexión a tierra adecuada.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre tome el enchufe firmemente y tire de él directamente desde la toma de corriente.



UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


PUERTA CERRADA



1. Puerta del congelador
2. Manija
3. Puerta del refrigerador
4. Patas de nivelación

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES (CONTINUACIÓN)

PUERTA ABIERTA




1. Compartimiento del congelador
2. Bombilla de luz (detrás del termostato)
3. Perilla de control del termostato
4. Estante
5. Compartimiento del refrigerador
6. Cajón para frutas y vegetales
7. Almacenamiento de botellas
8. Estantes para latas
9. Junta de la puerta

FUNCIONAMIENTO

USO DEL TERMOSTATO

Control de Temperatura



La perilla de control del termostato para el refrigerador y el congelador está ubicada en la esquina superior derecha del compartimiento del refrigerador.


La primera vez que encienda la unidad, ajuste la perilla de control del termostato en "4" y dele tiempo al refrigerador para que se enfríe por completo antes de colocar alimentos en su interior; se recomienda esperar 24 horas.

Una vez que la unidad esté completamente enfriada, evalúela y mueva el ajuste a "1" para generar menos frío o a "7" para enfriar más, de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, el ajuste en "4" debería ser apropiado para el uso del refrigerador en un hogar u oficina.

NOTA: Girar la perilla de control a la posición "APAGADO" detendrá el ciclo de enfriamiento.

DESCONGELAMIENTO

Control de Temperatura




Compartimiento del refrigerador: El proceso de descongelamiento es automático; la escarcha derretida fluye hacia una bandeja de goteo y se evapora automáticamente.

Compartimiento del congelador: El descongelamiento del congelador debe ser realizado manualmente.

1. Gire la perilla del termostato a la posición "APAGADO" y deje la puerta del congelador abierta.
2. Retire todos los alimentos y la bandeja de cubos de hielo o transfíeralos al compartimiento del refrigerador.
3. Coloque una toalla debajo del refrigerador compacto o muévelo al exterior donde el agua no pueda generar daños.
4. Limpie y quite la escarcha derretida con un trapo.

NOTA: Para evitar dañar las paredes del compartimiento del congelador, no use objetos afilados para remover la escarcha o separar los alimentos congelados.

CÓMO CAMBIAR LA BOMBILLA





 <p>El diagrama muestra una bombilla de refrigerador con su estructura de montaje. La estructura es un tubo cilíndrico con una base que se conecta al refrigerador. Se muestran flechas indicando la dirección de movimiento para desmontar la estructura y la bombilla.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenchufe el refrigerador o desconéctelo de la fuente de alimentación ante de quitar la bombilla. 2. Desatornille las partes medias de la estructura del contenedor del termostato, indicadas por las flechas en el diagrama. 3. Tire de la tapa de la bombilla (la estructura del contenedor del termostato) hacia afuera para quitarla. 4. Desatornille la bombilla. 5. Reemplace la bombilla únicamente por una de 15 vatios 115V para electrodomésticos. (No todas las bombillas encajarán en su refrigerador. Asegúrese de remplazar la bombilla con una que tenga la misma rosca tipo E-12 y la misma forma. Se puede utilizar una T6). 6. Enchufe el refrigerador o vuelva a conectarlo a la fuente de alimentación.
---	--

FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

Cómo cambiar la puerta del lado derecho al izquierdo

Se puede cambiar el lado hacia el cual se abre la puerta, del derecho (como se suministra) al izquierdo, si el sitio de la instalación lo requiere.

Herramientas que necesitará:

1. Una llave de cubo de 8mm

2. Un destornillador en cruz

3. Una espátula para masilla o un destornillador de hoja delgada

4. Una llave inglesa de 7mm


Precaución:

Para evitar lastimarse o dañar la propiedad, recomendamos que alguien lo ayude en el proceso de inversión de la puerta.


. Asegúrese de que el electrodoméstico esté desenchufado y vacío.

. Los pasos a continuación suelen ser los recomendados:


1. Ponga el refrigerador en posición vertical, abra la puerta superior, retire las cosas en ella y ciérrela.
2. Abra la cubierta del orificio del tornillo y la de la bisagra superior que se encuentra en la esquina superior derecha del refrigerador.



3. Desatornille los tornillos embreadados autorroscantes especiales utilizados para fijar la pieza de la bisagra superior derecha con una llave de cubo de 8mm u otra llave (por favor sostenga la puerta superior con su mano al hacerlo).



4. Retire la pieza de la bisagra superior derecha y la cubierta del orificio del tornillo y colóquelas sobre una superficie suave.





5. Retire la puerta superior y colóquela sobre una superficie suave con el panel hacia arriba.

6. Afloje los tornillos usados para fijar la bisagra central y retírela. Luego gírela 180 grados. Tome la arandela del eje y póngala en el otro extremo. Colóquela bien para su uso.



7. Retire la puerta inferior y coloque el panel hacia arriba sobre una superficie suave.

8. Cambie las tapas de los orificios de los tornillos en la placa de la cubierta central de izquierda a derecha (como se indica en la imagen a continuación).



9. Use una llave de cubo de 8mm para quitar la pieza de la bisagra inferior y el soporte de la pata frontal. Luego desenrosque el eje de la bisagra inferior y colóquelo en el sitio del orificio cercano y luego coloque y atornille la arandela.


Nota: Antes de este paso, debe colocar el refrigerador sobre su parte trasera para obtener acceso a la base; debe colocarlo sobre espuma de embalaje suave o un material similar para evitar dañar los conductos de enfriamiento en la parte posterior del refrigerador.

FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)


10. Cambie la pieza de la bisagra inferior a la izquierda y el soporte de la pata frontal a la derecha y fíjelos con tornillos. Luego instale las piezas de las patas ajustables inferiores.




11. Ponga el refrigerador en posición vertical



12. Desenrosque el eje de la bisagra superior y colóquelo en el sitio del orificio cercano. Luego hay que atornillarlo. Ponga la puerta superior en la ubicación apropiada,



13. Remplace e instale la cubierta de la bisagra superior derecha en la esquina izquierda. Remplace la cubierta del orificio del tornillo en la esquina derecha.



14. Ponga el electrodoméstico en posición vertical y nivélelo.

NOTA:

Antes de energizar el electrodoméstico, recomendamos que espere aproximadamente 2 horas.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El refrigerador no funciona

- El cable de alimentación está desconectado.
- La perilla del termostato está establecida en la posición "APAGADO".
- Ha saltado un fusible o un disyuntor del hogar.

La luz no funciona

- El cable de alimentación está desconectado.
- Ha saltado un fusible o un disyuntor del hogar.
- La bombilla está suelta en el enchufe.
- Se ha quemado la bombilla.

Se congelan los alimentos en el compartimiento del refrigerador

- La perilla del termostato está en un ajuste demasiado frío.
- Los alimentos almacenados están colocados de manera tal que tocan la pared posterior del refrigerador.

Los alimentos en el compartimiento del refrigerador no están fríos

- La puerta se abre con demasiada frecuencia o no se cierra adecuadamente.
- Se ha agregado recientemente una gran cantidad de alimentos en el compartimiento del refrigerador o del congelador.
- La posición de la perilla del termostato está establecida demasiado baja.

Parece que el refrigerador hace ruidos inusuales

- El refrigerador no está nivelado en el piso.
- El cuerpo del refrigerador toca una pared.
- La bandeja de goteo no está colocada adecuadamente.

Hay acumulación de humedad en el interior

- La puerta se abre con demasiada frecuencia o no se cierra adecuadamente.
- Hay humedad en la habitación.
- Los alimentos no están envasados adecuadamente.

La puerta no se cierra por completo.

- Los envases de los alimentos están evitando que la puerta se cierre adecuadamente.
- Los estantes están fuera de posición.
- Las juntas están sucias.
- El refrigerador no está nivelado.

Garantía del Refrigerador Compacto de Doble Puerta de Hisense

GARANTÍA LIMITADA DE SERVICIO DEL FABRICANTE DE UN AÑO

Esta Garantía provista por Hisense U.S.A. Corporation (de aquí en adelante “Hisense”) cubre el producto de Refrigeración Compacto (de aquí en adelante “Producto”) únicamente en Canadá, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, excluyendo los accesorios y/o complementos provistos por terceros comprados por separado.

Esta garantía se aplicará únicamente cuando este Producto sea comprado, almacenado, transportado, manipulado, operado y mantenido de acuerdo a las instrucciones provistas por Hisense adjuntas o facilitadas con el Producto. Hisense, a su discreción exclusiva, reparará o dará reembolso por las unidades consideradas defectuosas únicamente a causa de los materiales o la mano de obra, a discreción de Hisense, por un período limitado de garantía de:

Un (1) año por Piezas y Mano de Obra del Producto desde la fecha de compra (se requiere el recibo de compra) solamente para el comprador original

El uso comercial y/o de alquiler de este Producto no está cubierto por esta garantía.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:

1. Todas las partes que no sean de Hisense, incluyendo accesorios y/o complementos provistos por terceros.
2. El servicio para corregir la instalación del Producto, las instrucciones sobre cómo utilizar el Producto, el remplazo de fusibles del hogar o la restauración de disyuntores, el remplazo o la corrección del cableado del hogar.
3. El servicio relacionado a usos fuera del uso doméstico unifamiliar normal.
4. Daños de cualquier tipo resultantes de accidentes, modificaciones, uso inadecuado, abuso, incendios, inundaciones, hechos fortuitos, instalación inadecuada, instalación en incumplimiento con los códigos eléctricos o de plomería, o el uso de productos/accesorios que no estén aprobados por Hisense por escrito.
5. El servicio fuera de Estados Unidos, Canadá, las Islas Vírgenes, Guam y Puerto Rico.
6. El servicio o el soporte de las unidades resultante de modificaciones no autorizadas realizadas en el Producto.
7. Las pérdidas de alimentos o bebidas debidas a cualquier falla en el sistema de enfriamiento sellado. Las llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas de luz, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas estéticas.
8. Los daños causados por tareas de servicio realizadas por el propietario, empresas de servicio no autorizadas por Hisense por escrito, el uso de piezas que no sean genuinas de Hisense o piezas obtenidas de otras entidades que no sean empresas de servicio autorizadas por Hisense.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS: LIMITACIÓN DE RECURSOS

Exclusiones y Limitaciones:

Esta Garantía cubre defectos de fabricación de los materiales y de mano de obra que se manifiesten en el uso normal, no comercial del Producto y no cubre la instrucción del consumidor, la entrega, la instalación, la configuración, los ajustes, los daños estéticos o los daños debidos a actos de la naturaleza, accidentes, uso inadecuado, abuso, negligencia, uso comercial o modificaciones de o a cualquier parte del Producto. Esta Garantía se aplica únicamente al consumidor original y no cubre Productos vendidos a consumidores en condición de usados, “TAL COM ESTÁN” o “CON TODOS LOS PROBLEMAS”, ni consumibles (por ejemplo fusibles, baterías, bombillas, etc.).

Esta Garantía es inválida si el número de serie aplicado de fábrica se ha modificado o retirado del Producto. Los daños que le ocurran a cualquier Producto devuelto para servicio causados por riesgos ambientales,

empaques o envío inadecuado o inseguro por parte del consumidor/comprador original están excluidos de la cobertura de esta Garantía.

Esta Garantía es válida únicamente en Canadá, Estados Unidos, las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y Puerto Rico y solamente se aplica a los Productos comprados y que hayan recibido servicio en dichas regiones. La garantía será anulada si se realizan intentos de reparación por parte del consumidor o terceros que NO estén autorizados por Hisense por escrito.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA EXPRESA QUE NO SEA LA DESCRITA EXPLÍCITAMENTE ARRIBA, Y NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, SE APLICARÁ LUEGO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O SEGURIDAD OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, FIRMA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA HISENSE. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA CON RESPECTO AL PRODUCTO Y HISENSE ES EL PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. LA REPARACIÓN O EL REEMBOLSO, A DISCRECIÓN EXCLUSIVA DE HISENSE, ES EL ÚNICO RECURSO DEL CONSUMIDOR. HISENSE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO FORTUITO O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, USO INADECUADO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA INDEMNIZACIÓN DEL CONSUMIDOR POR PARTE DE HISENSE NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR HISENSE. ESTA GARANTÍA NO SE EXTENDERÁ A NADIE MÁS QUE EL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPRÓ EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. SE REQUERIRÁ UN COMPROBANTE DE COMPRA PARA TODAS LAS RECLAMACIONES DE GARANTÍA.

Si necesita ayuda, primero vea la sección “Solución de problemas” de su manual de instrucciones; luego de verificar la “Solución de problemas”, puede obtener ayuda adicional llamando a:

Hisense-EE. UU.: 1-877-465-3566 (inglés y español, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. hora del Este)

Hisense Canadá: 1-855-344-7367 (inglés y francés, de lunes a viernes de 8 a.m. a 9 p.m.) o por correo electrónico (inglés y francés) a canadasupport@hisense.com

Conserve esta página de Garantía y sus recibos de compra juntos para referencia futura. Debe brindar un comprobante de compra para el servicio de garantía.

Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico para ayudarlo a obtener asistencia o servicio si alguna vez lo necesita. Deberá saber el modelo completo y el número de serie del electrodoméstico.

Puede encontrar esta información en la etiqueta de modelo y número de serie ubicada en el Producto:

Nombre de la tienda: _____

Dirección: _____

Número de teléfono: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

El Centro de Atención Telefónica de Hisense provee asistencia con:

- Características y especificaciones de nuestros electrodomésticos
- Información de instalación
- Procedimientos de uso y mantenimiento
- Venta de piezas de repuesto
- Referencias a empresas de servicio
- Los técnicos de servicio designados están entrenados para cumplir con la garantía del producto y proveer servicio post-garantía en cualquier lugar de Estados Unidos y los territorios estadounidenses o Canadá.

Para obtener más ayuda

Si necesita más ayuda puede escribir sus preguntas o inquietudes a:

Hisense USA Corp.

PO Box 3289

Suwanee, GA 30024

EE. UU.

Hisense Canda Co., Ltd

Atención al Cliente

405 Britannia Rd E., Suite 11

Mississauga, Ontario L4Z 3E6, Canadá

Por favor, incluya un número de teléfono al que se lo pueda llamar durante el día en su correspondencia.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Para proteger mejor su producto, por favor acceda a

www.hisense-usa.com/support/productREG.asp para registrarlo.



Los beneficios de registrar su producto:

Actualización del producto

El registro adecuado permitirá que Hisense lo contacte con respecto a notificaciones de seguridad, actualizaciones, accesorios u otros cambios en los productos.

Prueba de propiedad

En el caso de pérdidas de seguro, como incendios, inundaciones o robo, su registro servirá como comprobante de compra.

Mejor servicio

Si tiene preguntas acerca de su nuevo producto de Hisense, su registro ayudará a que podamos asistirlo.

Hisense
life reimagined