

TURTLE BEACH®

BATTLE BUDS™

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT

READ BEFORE USING

À LIRE

AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?

turtlebeach.com/battlebuds

Package Contents

Contenu

- Turtle Beach Battle Buds™ In-Ear Gaming Headset / Écouteurs intra-auriculaires de jeu Battle Buds™ de Turtle Beach
- Removable Microphone / Microphone amovible
- Earbud Tips / Three Sizes: S, M, L / Orellettes intra-auriculaires / Trois tailles: S, M, L
- Stabilizer Wings / Three Sizes: S, M, L / Stabilisateurs / Trois tailles: S, M, L
- Carrying Pouch / Pochette de rangement

426-182-002-010 RA

InLine Controls

Câble avec commandes intégrées

- Master Volume** / Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio. / Réglez le volume principal du jeu et du chat vocal entrant.
- Volume principal** / Réglez le volume principal du jeu et du chat vocal entrant.
- Mic Mute Switch** / Switch to mute the microphone. / Bouton de coupure du microphone / Sélectionnez le bouton pour couper le micro.
- Microphone** / The inline microphone will activate when the mic boom is removed. / Le microphone intégré s'active lorsque la perche est retirée.
- Microphone** / Le microphone intégré s'active lorsque la perche est retirée.
- Multifunction Button** / Multifunction button for supported devices. / Bouton multifonction / Bouton multifonction pour périphériques compatibles.

Microphones

Microphones

Gaming Mode

Connect the Mic Boom. / Mode jeu / Connectez la perche du micro.

This side should be facing in towards your mouth. / Ce côté doit être orienté vers l'intérieur de votre bouche.

Mobile Mode

Once the mic boom is removed, the inline mic will automatically activate. / Mode nomade / Lorsque la perche est retirée, le microphone intégré s'active automatiquement.

Stability

Stabilité

Stabilizers Installation

Install the R stabilizer to the right earpiece and the L stabilizer to the left earpiece. Align the opening of stabilizer with the nozzle and the hole on the earpiece. Be careful not to cover the hole and make sure the R and L marks are facing outward and can be seen.

Installation des stabilisateurs

Insérez le stabilisateur R sur l'écouteur droit et le stabilisateur L sur l'écouteur gauche. Alignez l'orifice du stabilisateur avec l'embout et le trou de l'écouteur. Prenez garde à ne pas couvrir le trou et assurez-vous que les lettres R et L sont visibles et orientées vers l'extérieur.

Earbud tips Installation

Place the earbud tip onto the nozzle to install. / Installation des orellettes intra-auriculaires / Placez l'oreillette intra-auriculaire sur l'embout.

Stabilizers and Earbud tips Selection

Try the different sizes of earbud tips and stabilizers to ensure the best fit for you. The sizes (S/M/L) of the stabilizers are marked on the inside.

Choix des orellettes et des stabilisateurs

Essayez différentes tailles d'oreilletes et de stabilisateurs pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. La taille (S/M/L) figure à l'intérieur des stabilisateurs.

Earpieces Insertion

Insert the earpiece in your ear canal, then turn earpiece into position. Push the tip of stabilizer under ear ridge.

Insertion des écouteurs

Insérez l'écouteur dans votre conduit auditif, puis faites-le pivoter pour le mettre en position. Poussez l'extrémité du stabilisateur dans le pavillon de votre oreille.

Nintendo Switch™ Setup

Configuration Nintendo Switch™

Note/Remarque : Chat available for games that support in-game chat capability. Chat en jeu disponible pour les jeux disposant de cette option.

PC/Mac & Mobile Setup

Configuration PC/Mac et appareils mobiles

The headset is compatible with PCs and mobile devices with a 3.5mm jack. PCs with pink/green jacks require PC splitter cable (sold separately). Ces écouteurs sont compatibles PC et appareils mobiles dotés d'une prise de 3,5 mm. Un câble séparateur PC est nécessaire pour les systèmes dotés de sorties audio rose et verte (vendu séparément).

Notes

Remarques

Xbox One Setup

Configuration Xbox One

Note/Remarque : Battle Buds require the Xbox One Controller with 3.5mm headset jack. Purchase the Ear Force Headset Audio Controller from turtlebeach.com for use with the original Xbox One Controller. Le casque Battle Buds nécessite la manette Xbox One avec 3,5mm casque jack. Pour toute utilisation avec la manette Xbox One d'origine, l'adaptateur audio pour casque Ear Force est nécessaire. Disponible sur turtlebeach.com.

VOLUME SETUP | CONFIGURATION DU VOLUME

EN

- Press the Xbox Button on your controller and down to the Settings (G).
- Go to the System tab.
- Select Audio.
- Set Headset Chat Mixer to the middle setting.
- Set Mic Monitoring to your preferred level.

ES

- Pulsa el botón de Xbox en el mando y baja a la configuración (G).
- Ve a la pestaña Sistema.
- Selecciona Sonido.
- Configura el volumen de los auriculares al máximo.
- Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia.
- Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido.

IT

- Premi il pulsante Xbox sul controller e seleziona l'ingranaggio delle Impostazioni (G).
- Seleziona Sistema.
- Seleziona Audio.
- Imposta il volume delle cuffie al massimo.
- Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio.
- Impostare il controllo microfono sul livello preferito.

SE

- Tryk på Xbox-knappen på handkontrollen och gå till Inställningar (G).
- Gå till fliken System.
- Välj Ljud.
- Ställ in hörlursvolymen till högsta nivå.
- Ställ in headsetets chattmix på mellaninställningen.
- Ställ in mikrofonövervakning till önskad nivå.

NL

- Druk op de Xbox-knop op je controller en ga naar Instellingen (G).
- Da naar het tabblad System.
- Selecteer Audio.
- Stel Headset Volume in op Maximum.
- Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling.
- Stel Mic monitoring in op je gewenste niveau.

FR

- Appuyez sur la touche Xbox de votre manette et ouvrez les Paramètres (G).
- Ouvrez l'onglet Système.
- Sélectionnez Audio.
- Paramétrez le volume du casque au maximum.
- Pour le mélangeur de chat du casque, choisissez le réglage du milieu.
- Paramétrez le réglage du microphone selon vos préférences.

DE

- Drücke die Xbox-Taste deines Controllers und navigiere zu den Einstellungen (G).
- Wähle Audio.
- Stelle die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein.
- Stelle die Chat-Abmischung des Headsets auf den mittleren Wert ein.
- Stelle den Mikrofonmonitor auf deine bevorzugte Lautstärke ein.

PT

- Premi o Botão Xbox no comando e seleciona a roda dentada de definições em baixo (G).
- Selecionar e separador Sistema.
- Colocar o volume dos auscultadores no máximo.
- Configurar o mixer de som de chat dos auscultadores para a definição do meio.
- Colocar a monitorização de microfone no nível desejado.

DK

- Tryk på Xbox-knappen på din controller og gå ned til indstillinger (G).
- Gå til System-fanen.
- Vælg lyd.
- Sæt headset-lydstyrke til maksimum.
- Sæt Headset-chatmixer til den midterste indstilling.
- Sæt Mikrofonkontrol til det foretrukne niveau.

SURROUND SOUND SETUP (AVAILABLE ONLY ON XBOX ONE)

CONFIGURATION DU SON SURROUND (DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR XBOX ONE)

EN

- Press the Xbox Button on your controller.
- Go to the System tab (G).
- Select Settings >> Display & sound >> Audio Output.
- Set Headset format to Windows Sonic for Headphones.

FR

- Appuyez sur la touche Xbox de votre manette.
- Ouvrez l'onglet Système (G).
- Selectionnez Paramètres >> Affichage & son >> Sortie audio.
- Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque.

ES

- Pulsa el botón de Xbox en el mando.
- Ve a la pestaña Sistema (G).
- Selecciona Configuración >> Pantalla y sonido >> Salida de sonido.
- Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares.

IT

- Premi il pulsante Xbox sul controller.
- Seleziona Sistema (G).
- Impostazioni >> Schermo e audio >> Uscita audio.
- Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie.

SE

- Tryk på Xbox-knappen på handkontrollen.
- Gå till fliken System (G).
- Välj inställningar >> Bildskärm och ljud >> Videoutgång.
- Ställ in headsetformat till Windows Sonic för hörlurar.

NL

- Druk op de Xbox-knop op je controller.
- Da naar het tabblad System (G).
- Selecteer Settings >> Display & Sound >> Audio Output.
- Set Headset format in op Windows Sonic for headphones.

DK

- Tryk på Xbox-knappen på din controller.
- Gå til fanen System (G).
- Vælg indstillinger >> Billed og lyd >> Lyd-udgang.
- Vælg headset-formatet Windows Sonic til hovedtelefoner.

For more information on Xbox Surround Sound visit: turtlebeach.com/sonic

PS4® Setup

Configuration PS4®

EN

- Go to Settings >> Devices >> Audio Devices.
- Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller.
- Set Output to Headphones to All Audio.
- Set Volume Control (Headphones) level to maximum.
- Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone.

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio.
- Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette.
- Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio.
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum.
- Sélectionnez Réglage le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone.

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido.
- Configura los Dispositivos de entrada y de salida a auriculares conectados al mando.
- Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos.
- Configura el nivel del control de volumen (casco) al máximo.
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono.

IT

- Seleziona Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio.
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita la cuffie collegata al controller.
- Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio.
- Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo.
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono.

PT

- Dirija-se a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de áudio.
- Selecione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio.
- Selecione "Tudo o áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores".
- Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo.
- Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã.

NL

- Da naar Instellingen >> Apparaat >> Audioapparaten.
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller.
- Stel Invoer- en Hoofdfunctie naar alle audio.
- Stel Volumebediening (hoofdfunctie) in op maximaal.
- Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructie in beeld om je microfoon te kalibreren.

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte.
- Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus.
- Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein.
- Stellen Sie die Lautstärkeeinstellung (Kopfhörer) auf Maximum ein.
- Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons.

SE

- Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter.
- Ställ in In- och utdataenhet till Headset anslut till handkontroll.
- Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud.
- Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå.
- Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon.

DK

- Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder.
- Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller.
- Vælg Send til hovedtelefoner for All lyd.
- Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau.
- Vælg Tilpas mikrofonniveau og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon.

Notes

Remarques

Regulatory Compliance Statements for the TURTLE BEACH BATTLE BUDS™

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA).

Canadian ICES Statements:

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministre des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de brouillage radioélectrique visées les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministre des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:

Indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2014/53/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2014 (UL Class I Limited)

EMC: EN 55022:2010, CISPR 24:2010, EN 61010-2:2010, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-2:2010, EN 61010-2-3:2010 + A1:2008 + A2:2010

The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplaces. Additional issued licenses available upon request.

Environmental: Low Voltage Directive 2014/52/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH 1831/2003, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, 71-3:2013

Additional licenses issued for specific countries available on request.

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity: <http://www.turtlebeach.com/homologation>

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that they are used in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under the Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.

<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>

Regulatory Compliance Statements for the TURTLE BEACH BATTLE BUDS™

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA).

Canadian ICES Statements:

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministre des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de brouillage radioélectrique visées les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministre des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:

Indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2014/53/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2014 (UL Class I Limited)

EMC: EN 55022:2010, CISPR 24:2010, EN 61010-2:2010, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-2:2010, EN 61010-2-3:2010 + A1:2008 + A2:2010

The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplaces. Additional issued licenses available upon request.

Environmental: Low Voltage Directive 2014/52/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH 1831/2003, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, 71-3:2013

Additional licenses issued for specific countries available on request.