

PHILIPS

HD928X

Manuale dell'utente

SOMMARIO

Importante	3
Introduzione	6
Descrizione generale	7
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	9
L'app NutriU	9
Controllo vocale	10
Preparazione per l'uso	10
Utilizzo dell'apparecchio	10
Tabella dei cibi	10
Frittura ad aria	12
Scelta della modalità di mantenimento della temperatura	16
Cucinare con una preimpostazione	17
Passaggio a un'altra preimpostazione	18
Avviare una ricetta dall'app NutriU	19
Preparazione di patatine fritte fatte in casa	20
Pulizia	21
Tabella di pulizia	22
Conservazione	23
Riciclaggio	23
Dichiarazione di conformità	23
Garanzia e assistenza	23
Aggiornamenti software	24
Dispositivi compatibili	24
Ripristina valori predefiniti	24
Risoluzione dei problemi	24

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.
- Non coprire le aperture di circolazione dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di scariche elettriche.
- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.

Avviso

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.



- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e i lati e 10 cm di spazio sopra l'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore attraverso le aperture di circolazione dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione dell'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.
- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso.
- Il recipiente, il cestello e gli accessori all'interno di Airfryer si surriscaldano durante l'uso. Fare attenzione quando li si maneggia.
- Non posizionare l'apparecchio al di sopra o in prossimità di fornelli a gas o ogni tipo di fornello o piastra di cottura elettrici, né all'interno di forni riscaldati.
- Non inserire ingredienti dal peso ridotto o carta forno nell'apparecchio.
- Non appoggiare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiale combustibile, ad esempio tovaglie e tende.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.
- Scollegare subito l'apparecchio se da quest'ultimo fuoriesce del fumo scuro. Attendere che dall'apparecchio non fuoriesca più fumo prima di rimuovere il recipiente.
- Conservazione delle patate: la temperatura deve essere adatta alla varietà di patata conservata e superiore ai 6 °C in modo da minimizzare i rischi di esposizione all'acrilammide negli alimenti preparati.
- Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente e non toccare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.

Attenzione

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente, è destinato a usi professionali o semi-professionali, oppure viene utilizzato senza attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente, la garanzia non è più valida e Philips non risponde per eventuali danni.
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a 180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).
- Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.
- Assicurarsi sempre che il cibo sia completamente cotto nel sistema Airfryer.
- Assicurarsi sempre di avere il controllo del sistema Airfryer, anche quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.
- Durante la cottura di cibi grassi, il sistema Airfryer potrebbe emettere fumo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.
- Assicurarsi che la funzione di controllo a distanza venga utilizzata da una sola persona alla volta.

- Prestare attenzione quando si cuociono alimenti facilmente deperibili con la funzione di avvio programmato (potrebbero formarsi batteri).

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

Spegnimento automatico

L'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico.

Se non si preme un tasto entro 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. Per spegnere l'apparecchio manualmente, premere il pulsante on/off.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips.

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: **www.philips.com/welcome**.

Philips Airfryer è l'unico sistema Airfryer dotato dell'esclusiva tecnologia Rapid Air, che permette di friggere gli alimenti senza aggiungere olio e di ottenere fino al 90% di grassi in meno.

La tecnologia Philips Rapid Air consente di cuocere il cibo in modo uniforme; il nostro design a stella marina garantisce risultati perfetti dal primo boccone all'ultimo.

Con Philips Airfryer, è ora possibile assaporare cibi fritti cotti alla perfezione, croccanti all'esterno e morbidi all'interno, oltre a friggere, grigliare, arrostire e cuocere in forno, per preparare una vasta gamma di piatti gustosi in maniera sana, facile e veloce.

Per trovare ispirazione, ulteriori ricette e informazioni su Airfryer, visitare il sito **www.philips.com/kitchen** o scaricare l'app gratuita NutriU* per iOS® o Android™.





L'app NutriU potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.


In tal caso, visitare il sito Web di Philips del tuo Paese per trovare l'ispirazione giusta.

Descrizione generale

- 1 Pannello di controllo
 - A Pulsante aumento temperatura
 - B Pulsante abbassamento temperatura
 - C Tasto Menu
 - D Menu preimpostazioni
 - E Pulsante on/off
 - F Pulsante riduzione tempo
 - G Pulsante aumento tempo
 - H Timer
 - I Schermo
 - J Indicatore della temperatura
 - K Indicatore Wi-Fi
- 2 Segno MAX
- 3 Cestello
- 4 Pulsante di sgancio del cestello
- 5 Recipiente
- 6 Cavo di alimentazione
- 7 Prese di aerazione
- 8 Ingresso dell'aria

Stato indicatore WiFi

L'indicatore Wi-Fi  è spento	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema Airfryer non è connesso alla rete Wi-Fi di casa (nessuna configurazione iniziale Wi-Fi eseguita finora), oppure la connessione alla rete Wi-Fi di casa è stata persa, ad esempio, a causa di un cambiamento del router di casa o di una distanza eccessiva tra il sistema Airfryer e il router
L'indicatore Wi-Fi  è acceso	<ul style="list-style-type: none"> La configurazione con l'app NutriU è stata completata e il sistema Airfryer è connesso alla rete WiFi di casa
L'indicatore Wi-Fi  lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema Airfryer si trova in modalità di "configurazione" durante la procedura di configurazione WiFi. Sullo schermo vengono visualizzati tre trattini e i pulsanti su Airfryer sono inattivi; oppure, se il sistema era già connesso, il LED lampeggiante indica che Airfryer è in fase di connessione al WiFi di casa.
L'indicatore Wi-Fi  lampeggia con lunghe pause tra le accensioni	<ul style="list-style-type: none"> La funzionalità Wi-Fi di Airfryer è difettosa. È possibile utilizzare Airfryer senza le funzioni di connettività, oppure chiamare l'assistenza telefonica Philips o contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- 1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Rimuovere gli adesivi o le etichette (se presenti) dall'apparecchio.
- 3 Pulire accuratamente l'apparecchio prima del primo utilizzo, come indicato nel capitolo sulla pulizia.

L'app NutriU

Philips Airfryer è dotato di WiFi e ti consente di collegarti all'app NutriU per approfittare di un'esperienza completa con Airfryer. All'interno dell'app è possibile selezionare le ricette preferite, inviarle a Airfryer e avviarle dal dispositivo smart. È possibile avviare, monitorare e regolare la cottura usando il proprio dispositivo smart ovunque ci si trovi, anche se non si è a casa.

Collegare Airfryer all'app

- 1 Inserire la spina del sistema Airfryer nella presa a muro.
- 2 Assicurarsi che il dispositivo smart si trovi nel raggio della rete WiFi di casa prima di avviare la semplice procedura di configurazione WiFi.
- 3 Scaricare l'app Philips NutriU sul dispositivo smart dall'App Store o da www.philips.com/nutriu, seguire la procedura di registrazione e selezionare il sistema Airfryer connesso dall'elenco degli apparecchi nel proprio profilo.
- 4 Seguire le istruzioni nell'app per collegare Airfryer al Wi-Fi e associare Airfryer.
- 5 Quando il LED Wi-Fi sull'interfaccia utente di Airfryer è acceso fisso, il sistema Airfryer è connesso.



Nota

- Assicurati di collegare Airfryer a una rete WiFi domestica da 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Per collegare Airfryer alla rete WiFi di casa è necessario eseguire la configurazione semplice WiFi.
- Il processo di associazione consiste nel collegare l'app NutriU al sistema Airfryer smart.
- La procedura di configurazione WiFi può essere annullato tramite l'app o scollegando Airfryer.
- È possibile associare a Airfryer un solo dispositivo smart alla volta. Se un secondo utente avvia il processo di associazione, il primo utente viene estromesso e dovrà eseguire nuovamente l'associazione al successivo utilizzo di Airfryer.
- Per avviare il processo di associazione, premere a lungo il pulsante di abbassamento della temperatura e seguire le istruzioni nell'app, oppure avviarlo dalle impostazioni nell'app NutriU.

Controllo vocale


- 1 Scaricare l'app NutriU.
- 2 Collegare l'app NutriU ad Airfryer.
- 3 Dare il consenso per la "cottura da remoto".
- 4 Collegare l'app NutriU all'app dell'assistente vocale. Questa connessione può essere effettuata direttamente durante la configurazione iniziale o in un secondo momento tramite le impostazioni dell'app NutriU. Se non viene visualizzata l'opzione per attivare il controllo vocale in NutriU, attivare la skill cucina più tramite l'app dell'assistente vocale.



Nota

- Se non si dispone di un'app per il controllo vocale, scaricarla per inviare comandi all'Airfryer.
- I comandi vocali dettagliati sono disponibili nell'app per il controllo vocale.

Preparazione per l'uso



- 1 Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana, stabile e termoresistente.



Nota

- Non collocare oggetti sopra o accanto all'apparecchio. Farlo potrebbe ostacolare il flusso di aria e compromettere il risultato della frittura.
- Non posizionare l'apparecchio mentre è in funzione vicino o sotto a oggetti che possono essere danneggiati dal vapore come pareti e armadietti.
- Lasciare il tappo di gomma nel recipiente. Non rimuoverlo prima di cucinare.

Utilizzo dell'apparecchio

Tabella dei cibi

La tabella sottostante aiuta a selezionare le impostazioni di base per le pietanze che si desidera preparare.



Nota

- Tenere a mente che queste impostazioni sono dei suggerimenti. Dal momento che gli ingredienti sono di origine, dimensione, forma e marca diversa, non possiamo garantire le impostazioni migliori per gli ingredienti utilizzati.
- Quando si preparano grandi quantità di cibo (ad esempio patatine fritte, gamberi, fusi di pollo o snack surgelati), scuotere, girare o mescolare gli ingredienti nel cestello 2 o 3 volte per ottenere un risultato uniforme.



Ingredienti	Quantità min. - max.	Time (Ora) (min)	Temperatura	Nota
Patatine surgelate sottili (7 x 7 mm)	200-800 g	14-31	180° C/350° F	· Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte
Patatine fritte fatte in casa (10 x 10 mm di spessore)	200-800 g	20-40	180° C/350° F	· Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte
Nuggets di pollo surgelati	200-600 g	9-20	200° C/400° F	· Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Involtni primavera surgelati	200-600 g	9-20	200° C/400° F	· Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Hamburger (circa 150 g)	1-5 polpette	16-21	200° C/400° F	
Polpettone	1200 g	55-60	150° C/300° F	· Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno
Braciola senza osso (circa 150 g)	1-4 braciola	15-20	200° C/400° F	· Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Salsicce sottili (circa 50 g)	2-10 pezzi	11-15	200° C/400° F	· Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Bastoncini di pollo (circa 125 g)	2-8 pezzi	17-27	180° C/350° F	· Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Petto di pollo (circa 160 g)	1-5 pezzi	15-25	180° C/350° F	
Pollo intero	1200 g	60-70	180° C/350° F	
Pesce intero (circa 300-400 g)	1-2 pesci	20-25	200° C/400° F	
Filetto di pesce (circa 200 g)	1-5 (1 strato)	25-32	160° C/325° F	
Verdure miste (tagliate grossolanamente)	200-800 g	9-18	180° C/350° F	· Impostare il tempo di cottura in base ai propri gusti · Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura
Muffin (circa 50 g)	1-9	13-15	180° C/350° F	· Utilizzare gli stampi per muffin
Torte	500 g	40-45	160° C/325° F	· Usare una teglia
Pane/panini precotti (circa 60 g)	1-6 pezzi	6-8	200° C/400° F	

Ingredienti	Quantità min. - max.	Time (Ora) (min)	Temperatura	Nota
Pane fatto in casa	800 g	55-65	150° C/300° F	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno · La forma dovrebbe essere il più piatta possibile per evitare che il pane tocchi la resistenza durante la lievitazione.


Frittura ad aria

! Attenzione

- La friggitrice Airfryer utilizza aria calda. Non riempire il recipiente di olio, grasso per frittura o altri liquidi.
- Non toccare le superfici calde. Usare le impugnature o le manopole. Maneggiare il recipiente caldo con guanti da forno.
- Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico.
- La prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non è necessario preriscaldare l'apparecchio.



- 1 Inserire la spina nella presa a muro.




- 2 Rimuovere il recipiente e il cestello dall'apparecchio tirando l'impugnatura.



3 Mettere gli ingredienti nel cestello.

Nota


- L'Airfryer è in grado di preparare un'ampia varietà di ingredienti. Consultare la tabella dei cibi per le quantità corrette e i tempi di cottura approssimativi.
- Non superare le quantità indicate nella tabella dei cibi, né riempire il cestello oltre l'indicazione "MAX", in quanto ciò potrebbe compromettere la qualità del risultato finale.
- Se si desidera preparare ingredienti diversi contemporaneamente, controllare i tempi di cottura suggeriti per i diversi ingredienti prima di iniziare a cuocerli insieme.




4 Riposizionare recipiente e il cestello nell' Airfryer.

! Attenzione


- **Non utilizzare mai il recipiente senza il cestello al suo interno.**
- **Non toccare il recipiente o il cestello durante e subito dopo l'uso, poiché diventano molto caldi.**




5 Premere il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.



6 Premere il pulsante per aumentare o ridurre la temperatura per selezionare il livello di temperatura desiderato.



7 Premere il pulsante per regolare il tempo per selezionare il tempo desiderato.



8 Premere il pulsante on/off per avviare il processo di cottura.

Nota



- Durante la cottura, il livello di temperatura e il tempo rimanente vengono visualizzati in modo alternato.
- L'ultimo minuto di cottura viene conteggiato in secondi.
- Fare riferimento alla tabella dei cibi con le impostazioni di cottura di base per i vari tipi di alimenti.
- Quando il processo di cottura viene avviato e Airfryer è associato al dispositivo smart, è possibile visualizzare, controllare e modificare i parametri di cottura anche nell'app NutriU.
- **Per modificare l'unità di misura della temperatura da Celsius a Fahrenheit o viceversa sul sistema Airfryer, premere contemporaneamente il pulsante per aumentare e ridurre la temperatura per circa 10 secondi.**

Suggerimento

- Durante la cottura, se si desidera modificare il tempo o la temperatura, premere il pulsante corrispondente in qualsiasi momento.
- Per mettere in pausa il processo di cottura, premere il pulsante on/off. Per riprendere il processo di cottura, premere nuovamente il pulsante on/off.
- Il dispositivo viene automaticamente messo in pausa quando si estrae il recipiente e il cestello. Il processo di cottura riprende quando il recipiente e il cestello vengono rimessi nell'apparecchio.

Nota


- Se non viene impostato il tempo di cottura richiesto entro 30 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.
- Alcuni ingredienti richiedono di essere scossi o girati durante la cottura (vedere la tabella dei cibi). Per agitare gli ingredienti, estrarre il recipiente con il cestello, posizionarlo su una superficie di lavoro resistente al calore, inserire il coperchio e premere il pulsante di rilascio del cestello per rimuoverlo e scuotere il cestello sul lavello. Quindi inserire il cestello nel recipiente e riposizionarlo all'interno dell'apparecchio.
- Se si imposta il timer su metà del tempo di cottura, quando si sente il segnale acustico del timer è il momento di scuotere o girare gli ingredienti. Assicurarsi di reimpostare sul timer il tempo di cottura rimanente.



9 Quando l'apparecchio emette un segnale acustico, il tempo di cottura impostato è trascorso.

Nota

- È possibile interrompere il processo di cottura manualmente. A questo scopo, premere il pulsante on/off.




10 Estrarre il recipiente e verificare che gli ingredienti siano pronti.

! **Attenzione**

- Il recipiente di Airfryer è caldo dopo il processo di cottura. Posizionarlo sempre su un piano di lavoro resistente al calore (ad es. un sottopentola, ecc.) quando lo si estrae dal dispositivo.

≡ **Nota**


- Se gli ingredienti non sono ancora pronti, reinserire il recipiente all'interno del sistema Airfryer tramite l'impugnatura e aggiungere alcuni minuti al tempo impostato.



11 Per rimuovere piccoli alimenti (ad esempio patatine fritte), estrarre il cestello dal recipiente reinserendo il coperchio, quindi premere il pulsante di rilascio del cestello.

! **Attenzione**

- Dopo la cottura, il recipiente, il cestello, l'alloggiamento interno e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti inseriti nel sistema Airfryer, potrebbe fuoriuscire del vapore dal recipiente.



12 Svuotare il contenuto del cestello in un recipiente o in un piatto. Rimuovere sempre il cestello dal recipiente per svuotare il contenuto, in quanto l'olio caldo potrebbe trovarsi sul fondo del recipiente.

≡ **Nota**


- Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, sollevarli utilizzando un paio di pinze.
- L'olio in eccesso o il grasso sciolto degli ingredienti si raccoglie sul fondo del recipiente.
- A seconda del tipo di ingredienti utilizzati, eliminare con cautela l'olio in eccesso o il grasso sciolto dal recipiente dopo la cottura di ogni gruppo di ingredienti o prima di scuotere e reinserire il cestello nel recipiente. Posizionare il cestello su una superficie termoresistente. Indossare guanti da forno per eliminare l'olio in eccesso o il grasso sciolto. Riposizionare il cestello all'interno del recipiente.

Quando una prima parte di ingredienti è cotta, Airfryer è subito pronto per cuocerne un'altra.


≡ **Nota**

- Ripetere i passaggi da 3 a 12 se si desidera preparare altri ingredienti.

Scelta della modalità di mantenimento della temperatura



- 1 Premere il tasto Menu tutte le volte che l'icona di mantenimento della temperatura lampeggia.



- 2 Premere il pulsante on/off per attivare la modalità di mantenimento della temperatura.

Nota

- Il timer del mantenimento della temperatura è impostato su 30 minuti. Per modificare il tempo di mantenimento della temperatura (1-30 minuti), premere il pulsante per ridurre il tempo. Il tempo verrà confermato automaticamente.
- La temperatura non può essere modificata in modalità di mantenimento della temperatura.

- 3 Per mettere in pausa la modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante on/off. Per riattivare la modalità di mantenimento della temperatura, premere nuovamente il pulsante on/off.

- 4 Per uscire dalla modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante on/off.


Suggerimento

- Se gli alimenti come le patatine fritte diventano meno croccanti durante la modalità di mantenimento della temperatura, spegnere l'apparecchio prima per ridurre tale tempo oppure impostare una temperatura di 180° C/350° F per 2-3 minuti per rendere gli alimenti di nuovo croccanti.


Nota

- Durante la modalità di mantenimento della temperatura, la ventola e la resistenza all'interno dell'apparecchio si attivano di tanto in tanto.
- La modalità di mantenimento della temperatura ha lo scopo di tenere in caldo gli alimenti subito dopo la cottura con Airfryer. Non deve essere utilizzata per riscaldare gli alimenti.

Cucinare con una preimpostazione






- 1 Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione "Frittura ad aria".
- 2 Premete il tasto Menu. L'icona degli snack surgelati lampeggia. Premere il tasto Menu tutte le volte che la preimpostazione desiderata lampeggia.








- 3 Avviare il processo di cottura premendo il pulsante on/off.


Nota

- Nella tabella seguente sono riportate ulteriori informazioni sulle preimpostazioni.


Preimpostazione	Preimpost. tempo cottura (min)	Preimpost. temperatura	Peso (max)	Informazioni
 Snack surgelati a base di patate	31	180°C/ 350° F	800 g	<ul style="list-style-type: none"> • Snack surgelati a base di patate, come patatine fritte surgelate, patate a fette, patatine fritte a rete, ecc. • Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte
 Patatine fresche	38	180°C/ 350° F	800 g	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare patate dallo spessore 10x10 mm • Immergere in acqua per 30 minuti, asciugare e aggiungere da ¼ a 1 cucchiaino di olio • Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte
 Cosce di pollo	27	180°C/ 350° F	1000 g	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 8 bastoncini di pollo • Scuotere, agitare o mescolare

Preimpostazione	Preimpost. tempo cottura (min)	Preimpost. temperatura	Peso (max)	Informazioni
 Pesce intero di circa 300 g	20	200°C/ 400°F	600 g	
 Torte	45	160°C/ 325°F	500 g	· Utilizzare l'accessorio per cottura a forno XL (199 x 189 x 80 mm)
 Bracirole	20	200°C/ 400°F	600 g	· Fino a 4 bracirole senza osso
 Verdure miste	18	180°C/ 350° F	800 g	· Tritato grossolanamente · Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno XL
 Mant. caldo	30	80°C/ 175° F	N/D	· La temperatura non può essere regolata

Passaggio a un'altra preimpostazione




- 1 Durante il processo di cottura, premere a lungo il pulsante on/off per interrompere il processo di cottura. Il dispositivo è quindi in modalità stand-by.



- 2 Premere il pulsante on/off nuovamente per accendere il dispositivo.



- 3 Premere il tasto Menu tutte le volte che la preimpostazione desiderata lampeggia.



- 4 Premere il pulsante on/off per avviare il processo di cottura.

Avviare una ricetta dall'app NutriU

- 1 Premere il pulsante on/off per accendere Airfryer.
- 2 Aprire l'app NutriU sul dispositivo smart e cercare la ricetta desiderata.
- 3 Aprire la ricetta e avviare il processo di cottura nell'app.



Nota

- Quando si cucinano ricette sviluppate per Airfryer, assicurarsi di utilizzare la stessa quantità di alimenti indicata nelle ricette. Quando si utilizzano ingredienti diversi o una diversa quantità di alimenti, regolare il tempo di cottura. Quando si cucinano ricette non sviluppate per Airfryer, tenere presente che il tempo e la temperatura potrebbero dover essere regolati.

**Suggerimento**

- Tramite il filtro nella ricerca delle ricette è possibile filtrare il proprio Airfryer smart per visualizzare le ricette sviluppate apposta per questo dispositivo.
- Quando il processo di cottura viene avviato dall'app, è possibile vedere le impostazioni di cottura anche sullo schermo di Airfryer.
- È possibile mettere in pausa il processo di cottura o modificare le impostazioni su Airfryer o nell'app.
- Quando il processo di cottura è terminato, è possibile avviare la modalità di mantenimento della temperatura nell'app o avviarla dalla preimpostazione di mantenimento della temperatura su Airfryer.
- Se il cibo non è ancora cotto, è possibile prolungare il processo di cottura nell'app o su Airfryer.
- Per uscire dal processo di cottura prima che il tempo di cottura sia terminato, premere a lungo il pulsante on/off di Airfryer o premere il pulsante di pausa, quindi l'icona di arresto nell'applicazione.
- È possibile anche avviare l'ora e la temperatura che si preferiscono nell'app NutriU.
- Nella parte inferiore della schermata Home è presente un pulsante per accedere alla schermata principale, alle ricette, alla modalità manuale, agli articoli o al proprio profilo. Premere il pulsante della modalità manuale e inviare a Airfryer l'ora e la temperatura che si desidera.

Preparazione di patatine fritte fatte in casa

Per preparare eccellenti patatine fritte nell'Airfryer:

- Scegliere una varietà di patate adatta alla frittura, ad esempio patate fresche (leggermente) farinose.
 - È consigliabile dividere le patatine in porzioni di massimo 800 grammi circa per risultati ottimali. Le patatine più grandi tendono ad essere meno croccanti rispetto a quelle più piccole.
- 1** Pelare le patate e tagliarle a bastoncini (spessore 10 x 10 mm).
 - 2** Mettere a bagno i bastoncini di patate in una ciotola con acqua per almeno 30 minuti.
 - 3** Svuotare il recipiente e asciugare le patate con uno strofinaccio o della carta da cucina.
 - 4** Versare un cucchiaino di olio per cucinare nel recipiente, aggiungere le patate a bastoncini e mescolarle bene fino a quando non sono ricoperte di olio.
 - 5** Rimuovere i bastoncini con le dita o con un utensile da cucina forato in modo che l'olio in eccesso resti nel recipiente.

**Nota**

- Non inclinare la ciotola per versare tutti i bastoncini nel cestello in una volta sola in quanto dell'olio potrebbe finire nel cestello.

- 6** Mettere le patate nel cestello.

- 7 Friggere i bastoncini di patate e scuotere il cestello 2-3 volte durante la cottura.

Pulizia



Avviso

- **Prima della pulizia, lasciare raffreddare completamente il cestello, il recipiente e l'interno dell'apparecchio.**
- **Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio sono rivestiti di materiale antiaderente. Non usare utensili da cucina o materiali per la pulizia abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.**

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso. Rimuovere l'olio e il grasso dal fondo del recipiente dopo ogni utilizzo.

- 1 **Premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio.**




Suggerimento

- Rimuovere il recipiente e il cestello per lasciare raffreddare l'Airfryer più rapidamente.

- 2 **Eliminare l'olio o il grasso sciolto dal fondo del recipiente.**

- 3 **Lavare il recipiente e il cestello in lavastoviglie. È possibile anche lavarli con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva (vedere la tabella "Pulizia").**




Nota

- Mettere il recipiente con il tappo di gomma in lavastoviglie. Non rimuovere il tappo di gomma prima della pulizia.



Suggerimento

- Se residui di cibo sono rimasti attaccati al recipiente o al cestello, metterli a bagno in acqua calda e detersivo per piatti per 10-15 minuti. Ciò scioglierà i residui di cibo e consentirà di rimuoverli più facilmente. Assicurarsi di utilizzare un detersivo per piatti in grado di dissolvere l'olio e il grasso. Se sono presenti macchie di grasso sul recipiente o sul cestello che non è stato possibile rimuovere con acqua calda e detersivo per piatti, utilizzare uno sgrassatore liquido.
- Se necessario, rimuovere i residui di cibo presenti sulla resistenza con una spazzola con setole morbide o medie. Non utilizzare una spazzola in acciaio o una spazzola con setole dure, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento della resistenza.




4 Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido.




Nota

- Assicurarsi che non rimanga umidità sul pannello di controllo. Asciugare il pannello di controllo con un panno dopo averlo pulito.








5 Per rimuovere eventuali residui di cibo, pulire la resistenza con una spazzolina.



6 Pulire la parte interna dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.

Tabella di pulizia

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Conservazione


- 1 Scollegare la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- 2 Accertarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporlo.



Nota

- Tenere sempre l'Airfryer in posizione orizzontale durante il trasporto. Assicurarsi di tenere una mano sul recipiente con il cestello nella parte anteriore dell'apparecchio, in quanto potrebbe cadere accidentalmente se l'apparecchio viene inclinato verso il basso e danneggiarsi.
- Assicurarsi sempre che le parti smontabili del sistema Airfryer siano ben fissate prima di trasportarlo e/o riporlo.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. dichiara che il sistema Airfryer HD928x è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo web: <https://www.philips.com>.

Il sistema Airfryer HD928x è dotato di un modulo WiFi, 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggere l'opuscolo della garanzia internazionale.

Aggiornamenti software

Gli aggiornamenti sono essenziali per proteggere la privacy e il corretto funzionamento del sistema Airfryer e dell'app.

Di tanto in tanto, l'app si aggiorna automaticamente al software più recente. Inoltre, il sistema Airfryer aggiorna automaticamente il firmware.



Nota

- Durante l'installazione di un aggiornamento, assicurarsi che il sistema Airfryer sia collegato alla rete Wi-Fi di casa. Il dispositivo smart può essere collegato a qualsiasi rete.
- Utilizzare sempre la versione più recente dell'app e del firmware.
- Gli aggiornamenti sono resi disponibili quando viene migliorato il software o per evitare un problema di sicurezza.
- L'aggiornamento del firmware viene avviato automaticamente quando il sistema Airfryer è in modalità standby. L'aggiornamento richiede fino a 1 minuto e lo schermo del sistema Airfryer mostra il messaggio "---" lampeggiante. Durante questo periodo di tempo, non è possibile utilizzare il sistema Airfryer.

Dispositivi compatibili

Per informazioni dettagliate sulla compatibilità dell'app, fare riferimento alle informazioni disponibili nell'App Store.

Ripristina valori predefiniti


Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema Airfryer, premere contemporaneamente per 10 secondi i pulsanti per aumentare la temperatura e il tempo.

Il sistema Airfryer non sarà più connesso alla rete Wi-Fi di casa e non sarà più associato al tuo dispositivo smart.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitare il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti oppure contattare l'assistenza clienti del proprio Paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'esterno dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso.	Il calore all'interno viene irradiato alle pareti esterne.	Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio. Tutte le impugnature e le manopole che devono essere toccate durante l'uso restano abbastanza fredde da poter essere maneggiate.

Problema	Possibile causa	Soluzione
		<p>Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio si surriscaldano quando l'apparecchio è acceso per garantire che il cibo venga cotto adeguatamente. Queste parti sono sempre troppo calde per poter essere toccate.</p>
		<p>Se si lascia l'apparecchio acceso troppo a lungo, alcune aree potrebbero diventare troppo calde per poter essere toccate. Queste aree sono contrassegnate sull'apparecchio con la seguente icona:</p>  <p>Se si è consapevoli delle aree calde e si evita di toccarle, l'uso dell'apparecchio è del tutto sicuro.</p>
<p>Le patatine fritte fatte in casa non vengono come vorrei.</p>	<p>Non si sta friggendo il tipo di patate giusto.</p>	<p>Per risultati ottimali, utilizzare patate fresche e farinose. Se è necessario conservare le patate, non tenerle in un ambiente freddo come il frigo. Scegliere patate adatte per la frittura, come indicato sul sacchetto.</p>
	<p>La quantità di ingredienti all'interno del cestello è eccessiva.</p>	<p>Per preparare le patatine fritte fatte in casa, seguire le istruzioni riportate a pagina 20 di questo manuale di istruzioni.</p>
	<p>A volte è necessario scuotere alcuni ingredienti a metà cottura.</p>	<p>Per preparare le patatine fritte fatte in casa, seguire le istruzioni riportate a pagina 20 di questo manuale di istruzioni.</p>
<p>L'Airfryer non si accende.</p>	<p>L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.</p>	<p>Verificare di aver inserito correttamente la spina nella presa di corrente.</p>
	<p>Diversi apparecchi sono collegati a un'unica presa.</p>	<p>Il sistema Airfryer ha un'elevata potenza in watt. Provare una presa diversa e controllare i fusibili.</p>
<p>All'interno dell'Airfryer sono visibili delle screpolature.</p>	<p>All'interno del recipiente dell'Airfryer possono formarsi delle piccole macchie in seguito al contatto o a graffi accidentali sul rivestimento (ad esempio, durante l'inserimento del cestello e/o la pulizia con materiali abrasivi).</p>	<p>È possibile prevenire danni inserendo il cestello nel recipiente correttamente. Se si inserisce il cestello inclinandolo, uno dei suoi lati potrebbe urtare la parete del recipiente rimuovendo piccoli frammenti del rivestimento. Questi frammenti non sono comunque nocivi per la salute, in quanto tutti i materiali utilizzati sono specifici per alimenti.</p>
<p>Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.</p>	<p>Si stanno cuocendo ingredienti grassi.</p>	<p>Eliminare con cautela l'olio o il grasso in eccesso dal recipiente e proseguire con la cottura.</p>

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il recipiente contiene residui grassi degli alimenti cucinati in precedenza.	Il fumo bianco è prodotto dai residui grassi riscaldati nel recipiente. Pulire sempre il recipiente e il cestello accuratamente dopo ogni uso.
	La panatura non aderisce al cibo come dovrebbe.	Piccole parti di panatura potrebbero produrre del fumo bianco. Premere con forza la panatura sul cibo per assicurarsi che aderisca.
	Marinature, liquidi o i succhi della carne schizzano nel grasso sciolto.	Tamponare il cibo prima di posizionarlo nel cestello.
Il LED WiFi di Airfryer non è più acceso.	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema Airfryer non è più connesso alla rete WiFi di casa. La rete WiFi di casa è stata modificata. 	Avviare la procedura di configurazione WiFi tenendo premuto a lungo il pulsante del menu e seguire le istruzioni nell'app.
L'app mostra che il processo di associazione non è riuscito.	Un altro utente ha associato Airfryer con un altro dispositivo smart e sta attualmente cucinando.	Attendere che l'altro utente abbia completato il processo di cottura in corso e associare nuovamente il dispositivo smart al sistema Airfryer.
Sul display lampeggia "----".	Airfryer sta aggiornando il firmware.	Attendere circa un minuto per il completamento dell'aggiornamento del firmware. Non è possibile utilizzare Airfryer durante l'aggiornamento del firmware.
Sullo schermo di Airfryer viene visualizzata la scritta "E1".	Il dispositivo è rotto/difettato.	Chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
	Airfryer potrebbe essere stato conservato in un luogo troppo freddo.	Se il dispositivo è stato conservato in un ambiente a bassa temperatura, lasciarlo riscaldare a temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di ricollegarlo. Se sullo schermo viene ancora visualizzata la scritta "E1", chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.

