

Dell-Systemverwaltung

Übersichtsleitfaden

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Dell-Systemverwaltung.....	5
Dell Systemmanagementangebote.....	5
Gehäuse- und Serverlösungen.....	6
Dell Konsolen.....	6
Automatisierungenenabler.....	6
Integration mit Konsolen von Drittanbietern.....	7
Dell Dienstprogramme zum Update.....	7
Dell Ressourcen.....	7
Kapitel 2: Übersicht über Systemverwaltungsprodukte.....	8
Gehäuse- und Serverlösungen.....	8
Integrated Dell Remote Access Controller.....	8
iDRAC Service Module.....	8
Dell OpenManage Enterprise – Modular Edition.....	9
Secured Component Verification.....	9
Dell Konsolen.....	9
OpenManage Enterprise.....	9
APEX AIOps Observability für PowerEdge.....	10
OpenManage Enterprise AIOps Observability-Plug-in für PowerEdge.....	11
Dell OpenManage Enterprise Power Manager Plug-in.....	11
Dell OpenManage Enterprise Services Plug-in.....	11
Open Dell Update Manager Plug-in.....	12
Dell OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV).....	12
Dell OpenManage Enterprise Integration for Microsoft System Center (OMEMSSC).....	13
Dell Repository Manager.....	13
Dell OpenManage-Mobile.....	13
Automatisierungenenabler.....	14
Dell System Update.....	15
Dell OpenManage Ansible Module.....	15
Terraform-Anbieter.....	15
iDRAC Restful APIs (basierend auf Redfish-Standards).....	15
Andere integrierte Management-Automatisierungsschnittstellen.....	16
ToolkitDell Remote Access Controller Administration-CLI.....	16
OpenManage RESTful APIs.....	16
GitHub-Scripting-Bibliotheken.....	17
Integration mit Konsolen von Drittanbietern.....	17
Dell OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center.....	17
OpenManage Integration with ServiceNow.....	17
Dell Dienstprogramme zum Update.....	18
Dell Update Packages.....	18
Dell Server Update Utility.....	18
Dell Update Manager Plug-in.....	18
Kapitel 3: Legacy – Dell Hardwareverwaltungstools.....	19

OpenManage Server Administrator.....	19
Baseboard Management Controller Management Utilities.....	19
Dell Remote Access Configuration Tool.....	19
Dell IPMI Tool (IPMI-Hilfswerkzeug von Dell).....	20
Dell Open Server Manager (OSM).....	20
Kapitel 4: Legacy – Dell Systems Management Tools.....	21
Chassis Management Controller.....	21
Dell Server Deployment Pack for Microsoft Endpoint Configuration Manager ehemals Microsoft System Center Configuration Manager.....	21
Dell Server Pro System Center Management Pack for Microsoft System Center Virtual Machine Manager.....	22
Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM).....	22
Dell OpenManage Integration for Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), ehemals System Center Configuration Manager.....	22
Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center for System Center Virtual Machine Manager.....	23
Kapitel 5: Zugriff auf Support-Inhalte von der Dell Support-Website.....	25
Kapitel 6: Kontaktaufnahme mit Dell.....	26

Dell-Systemverwaltung

Dell bietet Managementlösungen, die IT-Administratoren das Bereitstellen, Aktualisieren, Überwachen und Managen von IT-Beständen ermöglichen. OpenManage-Lösungen und -Tools ermöglichen Ihnen eine schnelle Reaktion und Lösung von Problemen, indem Dell Server in physischen und Remote-Umgebungen und bei In-Band- und Out-of-Band-Betrieb (Agent-frei) effizient gemanagt werden. Das OpenManage-Portfolio umfasst innovative integrierte Management-Tools wie den integrierten Dell Remote Access Controller (iDRAC) und Konsolen wie OpenManage Enterprise, OpenManage Power Manager Plug-in und Tools wie Repository Manager.

Dell hat umfassende Systemmanagementlösungen entwickelt, die auf offenen Standards basieren, indem es seine Angebote mit führenden Systemmanagementanbietern und Frameworks wie Ansible, Microsoft und VMware verbindet und/oder integriert und so ein erweitertes Management von Dell Hardware ermöglicht.

Die wichtigsten Tools zum Management von Dell PowerEdge-Servern sind iDRAC und die OpenManage Enterprise (OME) Konsole. OpenManage Enterprise hilft SystemadministratorInnen bei der Lebenszyklusverwaltung mehrerer Generationen von Dell PowerEdge-Servern. OME verfügt über zusätzliche Funktionen, die mit Plug-ins wie OpenManage Enterprise Services, Update Manager, Dell APEX AIOps Observability (ehemals CloudIQ) und Power Manager hinzugefügt werden können. Es kann außerdem in VMware vCenter und Microsoft System Center integriert werden und bietet eine Reihe von Tools, einschließlich Repository Manager, für ein einfaches Management von PowerEdge-Hardware.

Die vier Hauptsäulen der Dell Systemverwaltung sind auf die Probleme und geschäftlichen Herausforderungen vieler IT-Abteilungen abgestimmt.

- Automatisierung von IT-Management
 - Umfangreiches Automatisierungsmanagement für die Reduzierung von Betriebskosten und die Verbesserung der Verfügbarkeit und gesamten Effizienz von Systemen.
 - Umfassende Suite aus Tools zur Automatisierung entsprechend Ihren Anforderungen
- Management leicht gemacht
 - Einfache, aber leistungsstarke Tools zum Managen von Dell Servern
 - Integrierte Tools für die Optimierung von Support-Fällen
 - Innovative, integrierte Managementfunktionen
- Standardmäßige Sicherheit.
 - Dell Server stellen robuste Sicherheitslösungen bereit, um Angriffe der nächsten Generation abzuwehren.
 - Sicherheit ist für optimalen Schutz tief in die Hardware- und Firmware-Architektur integriert.
- Intelligente Infrastrukturverwaltung
 - Diese Anwendung bietet Ihnen eine 1:n-Konsole der nächsten Generation für das Management Ihrer IT- und Serverinfrastruktur.
 - Integrierte, infrastrukturbasierte Intelligenz zur Optimierung der Fehlerbehebung und Bereitstellung

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über die Angebote zu OpenManage Systems Management, damit IT-Administratoren die richtigen Tools für ein vollständiges Managen von Dell Power Edge-Servern auswählen können.

Themen:

- [Dell Systemmanagementangebote](#)

Dell Systemmanagementangebote

Die Systemmanagementangebote von Dell umfassen eine große Bandbreite an Tools, Produkten und Diensten. Die Strategie besteht darin, ein vorhandenes Systemmanagement-Framework zu nutzen, das Sie möglicherweise verwenden.

Wenn Sie jedoch kein Framework haben, stellt Dell eigene Tools oder Tools von Partnern bereit. Außerdem bietet Dell Dienstleistungen für die Installation oder zur Schulung bezüglich aller Dell Produkte und Tools an. Im Fokus aller Lösungen steht PowerEdge-Serverhardwareverwaltung von Dell mit iDRAC.

Dell OpenManage Enterprise automatisiert sämtliche Aktivitäten des Serverlebenszyklus-Managements zusammen mit leistungsfähigen RESTful APIs für die Skripterstellung und die Integration mit Frameworks Ihrer Wahl. Es hilft bei Ermittlung, Konfiguration, Bereitstellung, Updates und Störungsbeseitigung. Diese Aufgaben werden mit einer einzigen Konsole durchgeführt, die das Managen von Tower-, Rack- und modularen Plattformen vereinheitlicht. OpenManage Enterprise hilft bei der Standardisierung und Unterstützung von IT-Managementrichtlinien und -verfahrensweisen.




Abbildung 1. Dell Systemmanagementangebote

Gehäuse- und Serverlösungen

- Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
- iDRAC-Service-Moduls (iSM)
- Dell OpenManage Enterprise – Modular Edition (OME-Modular)
- Gesicherte Komponentenverifizierung (Secured Component Verification, SCV)

Dell Konsolen

- Dell OpenManage Enterprise (OpenManage Enterprise)
 - Dell OpenManage Enterprise Power Manager Plug-in (PMP)
 - APEX AIOps Infrastructure Observability (APEX AIOps Observability) für PowerEdge, ehemals CloudIQ for PowerEdge
 - Dell OpenManage Enterprise Services Plug-in (OMES)
 - Dell Update Manager Plug-in (UMP)
 - Dell OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV)
- Dell Repository Manager (DRM)
- Dell OpenManage Mobile (OMM)

Automatisierungenabler

- Dell System Update (DSU)
- OpenManage Ansible Modules
- Terraform-Anbieter
- iDRAC RESTful APIs (folgt DMTF-Standard- und OEM-Erweiterungen)
- Andere integrierte Management-Automatisierungsschnittstellen
- RACADM-CLI
- OpenManage RESTful APIs (Nicht-DMTF-Standard, OEM-Implementierung)
- GitHub-Scripting-Bibliotheken

Integration mit Konsolen von Drittanbietern

- Dell Windows Server Agent-basiert und iDRAC7, iDRAC8 SNMP Management Packs for SCOM
- Dell OpenManage Enterprise Integration for Microsoft System Center (OMEMSSC)
- Dell OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center (WAC)
- Dell OpenManage Integration with ServiceNow

Dell Dienstprogramme zum Update

- Dell Repository Manager (DRM)
- Dell Update Packages (DUP)
- Dell Server Update Utility (SUU)
- Dell System Update (DSU)
- Dell Update Manager Plug-in (UMP)

Dell Ressourcen

Weitere Informationen zu Whitepapers, Videos, Blogs, Foren, technischen Materialien, Tools, Verwendungsbeispielen und andere Informationen finden Sie auf der [OpenManage](#)-Seite oder auf den folgenden Produktseiten:

- Die Seite für OpenManage Enterprise finden Sie unter [OpenManage Enterprise](#).
- Die Seite für den Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) finden Sie unter [iDRAC](#).
- Die Seite für das iDRAC Service Module (iSM) finden Sie unter [iSM](#).
- Die Seite für OpenManage Ansible Modules finden Sie unter [OpenManage Ansible Modules](#).
- Die Seite für OpenManage Enterprise Modular finden Sie unter [OpenManage Enterprise Modular](#).
- Die Seite für OpenManage Mobile (OMM) finden Sie unter [OMM](#).
- Informationen zu OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) und OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) finden Sie unter [OMEVV](#).
- Informationen zur OpenManage-Integration für Microsoft System Center (OMIMSSC) finden Sie unter [OMIMSSC](#).
- Die Seite für Dell Repository Manager (DRM) finden Sie unter [DRM](#).
- Die Seite für Dell System Update (DSU) finden Sie unter [DSU](#).
- Die Seite für Dell Platform Specific Bootable ISO (PSBI) finden Sie unter [DRM](#).
- Die Seite für OpenManage Enterprise Power Manager finden Sie unter [OpenManage Enterprise Power Manager](#).
- Die Seite für die OpenManage-Integration in ServiceNow (OMISNOW) finden Sie unter [OMISNOW](#).
- Die Seite für OpenManage Secure Enterprise Key Manager finden Sie unter [OpenManage Secure Enterprise Key Manager](#).
- Informationen zu REDFISH API-Whitepapers finden Sie unter:
 - [iDRAC Redfish – Häufig gestellte Fragen – Starter-Anleitung](#)
 - [iDRAC9 Benutzeroberfläche zu Redfish-Zuordnung](#)
 - [iDRAC9 RACADM zu Redfish-Zuordnung](#)
- Informationen zum iDRAC Redfish-Repository finden Sie unter [GitHub - dell/iDRAC-Redfish-Scripting: Python and PowerShell scripting for Dell EMC PowerEdge iDRAC REST API with DMTF Redfish](#).

Übersicht über Systemverwaltungsprodukte

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht für die Serie der Dell Systemverwaltungsprodukte.

Themen:

- Gehäuse- und Serverlösungen
- Dell Konsolen
- Automatisierungenabler
- Integration mit Konsolen von Drittanbietern
- Dell Dienstprogramme zum Update

Gehäuse- und Serverlösungen

Integrated Dell Remote Access Controller

Der Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) sorgt für eine erweiterte Serververwaltung ohne Agent – und zwar lokal oder remote. iDRAC ist in jeden PowerEdge-Server integriert und bietet eine sichere Möglichkeit zu Automatisierung einer Vielzahl von häufigen Managementaufgaben.

iDRAC bietet standardmäßige IT-Administrationstechniken und -Tools für das gesamte Dell PowerEdge-Portfolio, sodass PowerEdge-Server einfach skaliert werden können, wenn die Infrastruktur eines Unternehmens wächst. Mit der iDRAC RESTful API stehen Ihnen die neuesten Methoden für das Skalierungsmanagement von PowerEdge-Servern zur Verfügung. Dank dieser API bietet iDRAC Unterstützung für den Redfish-Standard und optimiert diesen mit Dell Erweiterungen für eine absolut bedarfsgerechte Verwaltung von PowerEdge-Servern.

Da iDRAC im Kern steht, ermöglicht das gesamte OpenManage-Portfolio an Systemmanagementtools es jedem Kunden, eine effektive, erschwingliche Lösung für Umgebungen jeder Größe anzupassen. iDRAC führt Firmwareupdates, Backups, Wiederherstellungen, Lebenszyklusprotokolle und Export des Hardwarebestands durch. Weitere Informationen finden Sie in den [iDRAC-Dokumenten](#).

iDRAC Service Module

Dieses Modul ergänzt iDRAC mit Überwachungs- und Konfigurationsinformationen vom Betriebssystem. Sie können auch auf eine eingeschränkte Version der iSM-Schnittstelle vom Betriebssystem zugreifen. Sie können Funktionen für iSM über die iDRAC-Schnittstellen aktivieren bzw. deaktivieren, um die CPU und den verbrauchten Speicher des Betriebssystems am Server zu steuern.

Das iDRAC Service Module bietet die folgenden Schlüsselfunktionen:

- Anzeigen von Informationen zum Betriebssystem (BS)
- Replizieren von Lifecycle Controller-Protokollen zu den Betriebssystemprotokollen
- Ausführen der automatischen Systemwiederherstellung
- Bestücken der Windows Management Instrumentation (WMI)-Informationen
- Verwenden der Option „Entfernen vorbereiten“ auf NVMe-PCIe-SSDs
- Zugriff auf iDRAC-Schnittstellen mit Host-IP.
- Vollständiges Aus- und Einschalten
- Intelligente Warnmeldungen von Laufwerken
- iDRAC UI Startprogramm über das Host-Betriebssystem (nur Windows-BS)
- Verwenden des Remote-iDRAC-Hard Resets für PowerEdge-Server der 13. Generation oder später
- Zugriff auf iDRAC-MIB-kompatible SNMP-Traps vom Hostbetriebssystem.
- TLS-Schutz aktiviert für iSM-zu-iDRAC-Kommunikation über Betriebssystem-BMC Passthrough.
- Single Sign-On (SSO) für den Zugriff auf iDRAC-UI über das Administrator-Desktop des Host-Betriebssystems (Windows und Linux)
- IPv6-Kommunikation zwischen iSM und iDRAC über BS-BMC-Passthrough (Windows und Linux).

Weitere Informationen finden Sie unter [iDRAC Service Module](#) und [iDRAC](#).

Dell OpenManage Enterprise – Modular Edition

Mit Dell OpenManage Enterprise – Modular Edition (OME-Modular Edition) können Sie die Verwaltung Ihrer Infrastruktur transformieren und Ihre Geschäftsabläufe schnell optimieren. Es handelt sich dabei um eine einheitliche Web- oder RESTful-API-Schnittstelle, die alle Nodes, einschließlich Compute und Netzwerke, verwaltet. So können Sie Kosten reduzieren und mehrere Tools für einfachere Bedienung und Überwachung konsolidieren. Die vereinfachte Administration trägt zu einer skalierten Bereitstellung und Überwachung für ein oder mehrere Gehäuse bei und bietet dabei Unterstützung für Remote-Verwaltung. Die agile und intelligente Automatisierung ermöglicht schnellere Hardware-Rollouts und reduziert sich wiederholende Tasks für ein beschleunigtes Lebenszyklusmanagement.

OME-Modular wird auf der PowerEdge M9002m Management Module(MM)-Firmware ausgeführt. OME-Modular vereinfacht die Konfiguration und Verwaltung von eigenständigen PowerEdge MX7000-Gehäusen oder einer Gruppe von MX7000-Gehäusen über eine einzige Benutzeroberfläche (UI). Sie können OME-Modular zum Bereitstellen von Servern und zum Update von Firmware verwenden. Darüber hinaus können Sie den allgemeinen Funktionszustand des Gehäuses und der Gehäusekomponenten, wie Servereinschübe, Netzwerke, Eingabe/Ausgabe-Module (EAMs), überwachen. OME-Modular vereinfacht zudem die Hardware-Aktivierung:

- Konnektivität des Verwaltungsnetzwerks
- Ermittlung, Bestandsaufnahme
- Überwachung, Stromregelungsvorgänge und thermische Funktionen

Sie können OME-Modular zur Verwaltung wichtiger Workloads auf MX7000-Plattformen verwenden.

- Große und unstrukturierte Datenmengen und Analytik
- Hyperkonvergente und herkömmliche Workloads
- Datenbank-Workloads
- Software Defined Storage
- HPC und Leistungsworkloads

Das Hauptgehäuse in einer Multi Chassis Management(MCM)-Gruppe ermöglicht Ihnen die Durchführung der folgenden Aufgaben für bis zu 20 Chassis:

- Managen von Servern über mehrere MX-Gehäuse.
- Bereitstellen oder Update von Servern über das Hauptgehäuse ohne Starten der Weboberfläche der Mitgliedsgehäuse.
- Managen von Fabric-Switch-Engines im SmartFabric-Modus mithilfe der Weboberfläche von OME-Modular.
- Managen von Warnungsprotokollen und Maßnahmen.
- Managen der virtuellen MAC- oder WWN-Identitätspools.
- Problemloses Bereitstellen von Servereinschüben mithilfe von Serverprofilen und Vorlagen.

OME-Modular bietet einfache und statische Rollen wie z. B. Gehäuse-Administrator, Rechner-Manager, Fabric-Manager, Storage Manager und Viewer-Rollen, während OpenManage Enterprise statische und dynamische Gruppen mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Dell OpenManage Enterprise-Modular](#).

Secured Component Verification

Secured Component Verification (SCV) ist ein Überprüfungsangebot der Lieferkette, mit dem Sie überprüfen können, ob der PowerEdge-Server, den Sie erhalten haben, den Herstellungsspezifikationen im Werk entspricht. Zum Validieren von Komponenten wird während der Werkmontage ein Zertifikat erstellt, das die eindeutigen Systemkomponenten-IDs enthält. Dieses Zertifikat wird im Dell Werk signiert und im System gespeichert, später wird es von der SCV-Anwendung verwendet. Die SCV-Anwendung validiert den Systembestand anhand des SCV-Zertifikats. Weitere Informationen finden Sie unter [Secured Component Verification \(SCV\)](#).

Dell Konsolen

Die folgenden Konsolen helfen bei der Überwachung und Verwaltung der Infrastruktur und der Lebenszyklusverwaltung von PowerEdge-Servern:

OpenManage Enterprise

OpenManage Enterprise (OME) ist das Systems Management Console-Flaggschiffprodukt für Dell PowerEdge und zusätzliche Dell Hardware. Die Lösung vereinfacht, zentralisiert und automatisiert sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Serverlebenszyklus-Management. Es hilft bei Ermittlung, Konfiguration, Bereitstellung, Updates und Störungsbeseitigung. Diese Aufgaben werden mit einer

einigen Konsole durchgeführt, die das Managen von Tower-, Rack- und modularen Plattformen vereinheitlicht. OME hilft bei der Standardisierung und Unterstützung von IT-Managementrichtlinien und -verfahrensweisen.

OME ist der zentrale Bestandsaufnahme-Hub Ihrer PowerEdge-Umgebung und ermöglicht jetzt auch einfachere und modulare Funktionen mit Plug-ins, die heruntergeladen und zu den Funktionen von OpenManage Enterprise hinzugefügt werden können.

- Weniger Zeit und Aufwand für das Managen kleiner und großer IT-Umgebungen dank HTML5-Benutzeroberfläche.
- Vereinfachter UI-Workflow bietet einen einzelnen Management-Layer, der das Management von Tower-, Rack- und modularen PowerEdge-Plattformen vereinheitlicht.
- Konfiguriert und bereitgestellt als virtuelle Appliance mit Unterstützung für ESXi, Hyper-V und KVM.
- Neu entwickelte Architektur unter SLES mit PostgreSQL-Datenbank Keine Betriebssystem- und Datenbanklizenzen mehr erforderlich.
- Zentralisiertes Nutzermanagement mit rollenbasierter Zugriffssteuerung.
- Ermöglicht Kundenautomatisierung und Lösungsintegration über Northbound-API.
- Erweitertes, Policy-gesteuertes Management.

OME verfügt über eine drei-Tier-Lizenz:

- OME: Neben allen Funktionen umfasst es auch Core-Plug-ins OpenManage Enterprise Services für die Verbindung mit Support und Tickererstellung, Update Manager für die Zentralisierung des Firmwaredateimanagements unter Nutzung Ihres Bestands und APEX AIOps Observability (ehemals CloudIQ), um das Monitoring der Dell Geräte zu vereinheitlichen.
- OME Advanced: Es umfasst alle Funktionen von OME und viele andere Managementtools, einschließlich des Power Manager-Plug-ins für erweiterte Stromrichtlinien und Reporting.
- OME Advanced+: Es umfasst alle Funktionen von OME und Advanced und umfasst unter anderem auch Partnerintegrierten für VMware vCenter und Microsoft Systems Center.

OpenManage Enterprise Lizenzen:

Viele Funktionen von OpenManage Enterprise sind kostenlos verfügbar. Es enthält Folgendes:

- Überwachung und Warnmeldungen
- Unterstützung für Plug-ins: Update Manager-, OpenManage Enterprise Services- und AIOps Observability-Plug-in.
- Berichterstellung
- Firmwareupdates
- Sie können iDRAC- und OpenManage Enterprise-Lizenzen, die Sie im Dell IT Digital Locker erworben haben, anzeigen und managen. Binden Sie sie an bestimmte Server an.

KundInnen können auch eine OpenManage Enterprise Advanced-Lizenz erwerben, wenn sie die folgende Funktionalität benötigen:

- Alle Funktionen des OpenManage Enterprise Core Tier.
- Power Manager-Plug-in
- Erweiterte Konfiguration wie Bare-Metal-Bereitstellung und -Cloning, Konfigurationscompliance, automatische Bereitstellung, IOA-Provisioning und VLAN-Management, MX-Profilmanagement
- Unterstützung für die interne Kennwortrotation. OpenManage Enterprise erstellt verschlüsselte Zugangsdaten für den Zugriff auf iDRAC. Diese Zugangsdaten können regelmäßig und automatisch rotiert werden.

Kunden können auch die Upselling-Lizenz OpenManage Enterprise Advanced+ auswählen, die alle Partnerlizenzen konsolidiert:

- VMware (OMEVV) als Plug-in
- Microsoft System Center (OMEMSSC) als zwei Plug-ins
 - LCM Plug-in für MECM und SCVMM
 - Monitoring Plug-in für SCOM
- ServiceNow-Lizenz (kein Plug-in)
- Alle Partner-Plug-ins in Zukunft
- Enthält alle Funktionen der OpenManage Enterprise Advanced-Lizenz.
- Support für Kunden, die CyberArk Credential Provider-Software verwenden. OpenManage Enterprise kann über den CyberArk-Vault auf iDRAC-Kennwörter zugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützung für Dell OpenManage Enterprise/](#).

APEX AIOps Observability für PowerEdge

APEX AIOps Observability ist ein cloudbasiertes AIOps-Monitoringportal von Dell Technologies. Es bietet intelligente Einblicke zur schnellen Lösung von Problemen mit Dell Server-, Storage-, Data-Protection- und Netzwerkprodukten. Dank dem OpenManage Enterprise Plug-in bringt APEX AIOps Observability die Vorteile einer einzigen Benutzeroberfläche mit. So können PowerEdge-Server im gesamten Unternehmen, über viele verschiedene OpenManage Enterprise-Instanzen hinweg überwacht werden. Das System setzt Telemetrie,

maschinelles Lernen und andere Algorithmen für die proaktive Überwachung und Analyse von Serverzustand und -performance ein, um das Troubleshooting und die Problemlösung zu beschleunigen.

APEX AIOps Observability ist für Produkte mit einem gültigen ProSupport-Vertrag (oder höher) kostenlos verfügbar. Server verwenden sichere Netzwerke, um Telemetriedaten von OpenManage Enterprise an APEX AIOps Observability mithilfe des OpenManage Enterprise AIOps Observability-Plug-ins zu senden. APEX AIOps Observability wird in der sicheren Private Cloud von Dell Technologies gehostet.

OpenManage Enterprise AIOps Observability-Plug-in für PowerEdge

Dell OpenManage Enterprise (OME) AIOps Observability-Plug-in ist ein Add-on für OME, mit dem Sie Gerätegruppen für die Verbindung mit APEX AIOps Observability auswählen können. Darüber hinaus können NutzerInnen auswählen, welche Daten für ihre PowerEdge-Systeme gesendet werden sollen, und verschiedene Funktionen in APEX AIOps Observability wie Wartungsvorgänge oder Cybersicherheitsnachverfolgung nutzen. Sobald NutzerInnen installieren und konfigurieren, welche Systeme mit APEX AIOps Observability verbunden werden sollen, können NutzerInnen zur Konsole navigieren, um ihre Systeme zu überwachen.

Dell OpenManage Enterprise Power Manager Plug-in

Dell OpenManage Enterprise Power Manager ist ein Plug-in für OpenManage Enterprise Version 3.2 und höher. Power Manager bietet die Überwachung und Management von Energie und Temperatur auf One-to-many-Ebenen. Die Funktionen von Power Manager sind folgende:

- **Messen und Managen des Stromverbrauchs und Überwachen der Temperaturmesswerte:** Mit OpenManage Enterprise Power Manager erhalten Sie einen besseren Einblick in den Energieverbrauch eines Rechenzentrums – durch die detaillierte Messung des Stromverbrauchs innerhalb eines Rechenzentrums. Power Manager bietet AdministratorInnen die Möglichkeit zur Messung und zum Management des Stromverbrauchs von bis zu 8.000 Servern und die Nachverfolgung von kurzfristigen und langfristigen Verlaufsdaten. Zusätzlich zu PowerEdge-Servern und -Komponenten zeigt Power Manager auch den Stromverbrauch von Servern anderer Anbieter an.
- **Erstellen und Implementieren mehrerer Nutzungsrichtlinien:** Power Manager vereinfacht die Implementierung von Energierichtlinien innerhalb eines Rechenzentrums. Wenn mit der 14. Generation oder neueren Versionen der PowerEdge-Server, OpenManage Enterprise Advanced Lizenz und einer iDRAC Enterprise Lizenz verwendet wird, können AdministratorInnen den Stromverbrauch für jede Zeile, jedes Rack oder jede Gruppe von PE-Servern steuern. Darüber hinaus können AdministratorInnen Berichte zu Energieverbrauch, darunter VM Power Mapping, und Temperatur auf Gruppenbasis erstellen.
- **Reduzierung der Leistungsaufnahme in Zeiten geringer Auslastung:** Power Manager hilft Administratoren dabei, Energie zu sparen, da Serverräume in Übereinstimmung mit den Geschäftsanforderungen verwaltet werden können. Power Manager ermöglicht Administratoren die Implementierung von Richtlinien, die den Stromverbrauch reduzieren, wenn das Systemen weniger stark ausgelastet ist. Außerdem kann Servern, die die wichtigsten Anwendungen ausführen, maximale Leistung zugewiesen werden.
- **Kohlendioxidemissionen berechnen und melden:** Power Manager berechnet und meldet Kohlendioxidemissionen im Zusammenhang mit der PowerEdge-Nutzung. Darüber hinaus meldet Power Manager auch Server mit geringer Auslastung, sodass diese deinstalliert oder neu verwendet werden können.

Weitere Informationen finden Sie im [OpenManage Power Manager Benutzerhandbuch](#).

Dell OpenManage Enterprise Services Plug-in

OpenManage Enterprise Services, früher bekannt als OpenManage Enterprise SupportAssist, ist ein Plug-in für OpenManage Enterprise v3.5 und höher. Es ist in OpenManage als Plug-in integriert und optimiert Ihre Serviceerfahrung. Die Dell Fallerstellung und Remote-Überwachungstechnologie ermöglicht es dem Dell Technologies Support, Probleme mit minimaler Leistung Ihres Teams zu lösen, indem manuelle Routinen und Ausfallzeiten durch automatisierten Support ersetzt werden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, hilft das OpenManage Enterprise Services Plug-in bei Folgendem:

- Verhindert Ausfälle mit sicherer Remote-Überwachung – die beste Zeit für die Lösung eines Problems ist vor der eigentlichen Entstehung. Das OpenManage Enterprise Services Plug-in überwacht die Systemintegrität proaktiv, indem zukünftige Ausfälle erkannt werden. Hilfesysteme bleiben ohne ungeplante Ausfallzeiten funktionsfähig.
- Aktives Troubleshooting – Das OpenManage Enterprise Services Plug-in automatisiert die Fallerstellung und sendet Diagnoseinformationen an den Dell Technologies Support, dadurch können Probleme mit minimalem Aufwand gelöst werden.
- Holen Sie sich die bestmögliche Leistung mit umsetzbaren Empfehlungen: Ihr Rechenzentrum muss effizient ausgeführt werden, um die Remote-Mitarbeiter zu unterstützen. Rüsten Sie Ihr Team mit bedarfswissem Generieren von Berichten und Empfehlungen aus, damit sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können.

Das OpenManage Enterprise Services Plug-in erfasst sicher nur Systemstatusinformationen. Zu den Systemstatusinformationen gehören Konfiguration, Ereignisbenachrichtigungen und Informationen zur Systemdiagnose. Weitere Informationen dazu, wie das OpenManage

Enterprise Services Plug-in Ihre Unternehmensumgebung sicher überwacht, finden Sie unter [Unterstützung für Dell OpenManage Enterprise Services \(zuvor OpenManage Enterprise SupportAssist\)](#).

Open Dell Update Manager Plug-in

Open Dell Update Manager Plug-in (UMP) ergänzt OpenManage Enterprise Version um die Funktionen von Dell Repository-Manager. UMP fasst die Erstellung von nutzerdefinierten Repositories, die Erstellung von Baselines, die Katalogerstellung und die Downloads von Updatepaketen zu einem einzigen einfachen Workflow zusammen. UMP ermöglicht eine einfache Verwaltung des Repositorys, einschließlich Löschen, Importieren und Planen von Updates. Mit UMP erhalten Sie einen Übersichtsbildschirm, der wichtige Informationen enthält, einschließlich Repository-Name, Katalog für Erstellung, Version und farbcodierter Dringlichkeit. UMP benötigt keine Lizenz für die Verwendung.

Sie können das Dell Update Manager Plug-in für folgende Aufgaben verwenden:

- Repository- und Katalog-Updates oder Baseline-Erstellung in einem einzigen Workflow.
 - Verwenden von Lösungskatalogen, wie z. B. ESXi, Azure Stack und validierter MX-Stack.
 - Verwenden von DRM erstellter Kataloge und SUU-Kataloge (Server Update Utility), die sich in einer Netzwerkfreigabe befinden.
 - Automatisches Hinzufügen von Baselines zur OpenManage Enterprise-Firmware und zur Compliance-Seite.
- Automatisieren des Herunterladens von DUP-Paketen auf OpenManage Enterprise, die eine effiziente Bereitstellung von Updates ermöglichen.
- Löschen oder Importieren von DUPs in nutzerdefinierte Repositorys.
- Planen des Updates von nutzerdefinierten Updates für Repository, Katalog und Baseline.
- UMP Version 1.1 und neuere Versionen unterstützen bereichsbasierte Zugriffskontrolle in OpenManage Enterprise 3.6.

Tabelle 1. UMP und OpenManage Enterprise

UMP	OpenManage Enterprise
UMP 1.0	OpenManage Enterprise 3.5
UMP 1.1	OpenManage Enterprise 3.6 oder 3.7
UMP 1.2	OpenManage Enterprise 3.8
UMP 1.3	OpenManage Enterprise 3.9
UMP 1.4	OpenManage Enterprise 3.10
UMP 1.5.1	OpenManage Enterprise 4.0.x oder 4.1
UMP 1.6	OpenManage Enterprise 4.2.x
UMP 1.7	OpenManage Enterprise 4.3.x

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Update Manager Plug-in auf der Seite [OpenManage Enterprise Update Manager](#).

Dell OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV)

Mit der neuen Dell OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) wie OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) können Sie PowerEdge-Serverhardware und -firmware überwachen, bereitstellen und managen. Dies erfolgt über ein dediziertes Dell Menü, auf das Sie direkt über die VMware vCenter-Konsole zugreifen können. Außerdem können Sie OpenManage Enterprise als Verwaltungsportal mit vollem Funktionsumfang verwenden. OMEVV ermöglicht ebenfalls die fein abgestimmte Steuerung und Berichterstellung hinsichtlich der Hardware-Umgebung unter Verwendung desselben rollenbasierten Zugriffssteuerungsmodells wie in vCenter. Dieses neue Plug-in unterstützt Sie bei Folgendem:

- Überwachen des PowerEdge-Hardwarebestands direkt in den Host- und Clusteransichten und Bereitstellen eines Plug-in-Dashboards in vCenter
- Ausgeben von Hardwaresystemwarnmeldungen für konfigurierbare Aktionen in vCenter.
- Managen der Firmware neben vSphere Lifecycle Manager in vSphere 7.0 und höher
- Festlegen von Baselines für Serverkonfigurations- und Firmwarelevel mit clusterbezogenen Updates für Nicht-vSphere Lifecycle Manager vSphere- und vSAN-Cluster
- Bereitstellung von ESXi auf neue PowerEdge-Server und Hinzufügen zum Managen in vCenter

OpenManage Enterprise unterstützt Integration for VMware vCenter (OMEVV). Dieses Plug-in bietet die gleichen Funktionen wie OMIVV und nutzt OpenManage Enterprise als ein umfassenderes Verwaltungsportal. Zukünftige Hauptversionen von vSphere- und PowerEdge-Servern werden von dieser neuen Architektur unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter \(OMEVV\)](#).

Dell OpenManage Enterprise Integration for Microsoft System Center (OMEMSSC)

Operations Manager-Plug-in

Das Operations Manager Plug-in ermöglicht das Monitoring der Dell Hardwareressourcen, die in OpenManage Enterprise mithilfe der SCOM-Konsole (System Center Operation Manager) ermittelt werden. Das Plug-in überwacht den Gerätebestand, den Funktionszustand und Warnmeldungen für Dell Server, modulare Systeme und Netzwerkswitches. Das Operations Manager Plug-in ermöglicht Folgendes:

- Verbinden der System Center Operations Manager-Konsole mit OpenManage Enterprise
- Übertragen von Hardwareüberwachungsdaten und -warnmeldungen an die angeschlossene Operations Manager-Konsole
- Warnmeldungsursache und -lösung in System Center Operations Manager sichtbar.
- Anpassbare Überwachungsintervalle.

VMM- und Configuration Manager-Plug-in

Nutzen der OpenManage Enterprise-Funktionen für Serverkonfiguration, Updates und Compliance.

- Verbinden von System Center Virtual Machine Manager- und Microsoft Endpoint Configuration Manager-Konsolen mit OpenManage Enterprise
- Durchführen von Ermittlungs- und Synchronisierungsgeräten in OpenManage Enterprise- oder System Center-Konsolen
- Durchführen der Betriebssystembereitstellung auf PowerEdge-Servern und Erstellen von Vorlagen für die Betriebssystembereitstellung
- Nutzen der OpenManage Enterprise-Funktionen für Serverkonfiguration, Updates und Compliance

OMEMSSC erfordert Open Manage Enterprise Version 3.10 oder höher und die OpenManage Enterprise Advanced+-Lizenz auf jedem verwalteten PowerEdge-Server. Weitere Informationen finden Sie unter [Support für OpenManage Enterprise Operations Manager | Dokumentation](#) und [Support für OpenManage Enterprise VMM und Configuration Manager | Dokumentation](#).

Dell Repository Manager

Dell Repository Manager (DRM) ist eine Anwendung, die Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

- Identifizieren des Updates, die für die Systeme in Ihrem Rechenzentrum relevant sind
- Identifizieren und Benachrichtigen, wenn die neuen Updates verfügbar sind
- Packen der Updates in verschiedene Bereitstellungsformate

DRM bietet erweiterte Funktionen für die Integration mit iDRAC/LC, OpenManage Enterprise, OpenManage Integration for VMware vCenter and OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) zur Automatisierung der Erstellung von Baseline-Repositories. Ebenso packt DRM-Updates in nutzerdefinierte Kataloge, die für die Bereitstellung verwendet werden können.

Dell Repository Manager kann die folgenden Bereitstellungs-Tools erstellen:

- Nutzerdefinierte Kataloge
- Intelligentes, startfähiges ISO
- Intelligentes Bereitstellungspaket
- Nutzerdefiniertes Server Update Utility (SUU)

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Dell Repository Manager auf der Seite [Dell Repository Manager](#).

Dell OpenManage-Mobile

Dell OpenManage Mobile (OMM) ist eine mobile Anwendung für die Verwaltung von Servern und zugehörigen Geräten von mobilen Android- und iOS-Geräten aus. Mit OMM können IT-Administratoren einige Serverkonfigurations-, Überwachungs- und Fehlerbehebungsaufgaben immer und überall durchführen.

Vorteile bei der Verwendung von OpenManage Mobile

- Anzeigen der Bestandsaufnahme, Überwachung des Funktionszustands und Durchführen von grundlegender Einrichtung des Servers, des MX7000-Gehäuses und der zugehörigen Sleds.
- Optimieren Sie die Überwachung und Fehlerbehebung der modularen PowerEdge MX7000 Infrastruktur durch eine erweiterte Darstellung von Gehäusekomponenten.
- Ermitteln von Serverproblemen durch Anmeldung für proaktive Benachrichtigungen von OpenManage Enterprise.
- Anzeigen der Serverinformationen auf einem großen Bildschirm und Abrufen des entsprechenden großen LCD-Displays auf dem mobilen Gerät
- Weniger Crash Carts durch Nutzung eines mobilen Geräts für den Zugriff auf die Systemkonsole
- Prüfen der im QR-Code gespeicherten iDRAC-Anmeldeinformationen für benutzerfreundliche und schnellere Erstanmeldung
- Batch-Update werkseitiger Standard-iDRAC-Kennwörter für Dell PowerEdge-Server der 14. Generation

Zugriff auf PowerEdge-Server über OpenManage Mobile

Es gibt drei Möglichkeiten für Zugriff auf und Verwaltung von Dell Power Edge-Servern über OpenManage Mobile:

- **Zugriff auf iDRAC am Server oder MX7000 am Gehäuse:** Auf PowerEdge-Servern der 14. Generation oder MX7000: OMM kann über das Quick Sync 2-Modul auf PowerEdge-Server der 14. Generation oder MX7000 zugreifen. Nachdem es angeschlossen wurde, können IT-Administratoren IP-Adressen und BIOS-Einstellungen konfigurieren, Dell OME Services Plug-in-Berichte freigeben, Serverbestandsaufnahme, Funktionszustand und Protokolle anzeigen und Server aus-/einschalten. Quick Sync 2 wird auf mehreren PowerEdge Rack- und Tower-Servern wie PR940, R940xa, R840, R740, R740xd, R640, R540, R440, R6415, R6515, R6525, R7515, R7425, R7415 und T640. Auf PowerEdge-Servern der 13. Generation: OMM kann über die Quick Sync-Blende auf PowerEdge-Server der 13. Generation zugreifen. Nach der Installation können IT-Administratoren IP-Adressen konfigurieren, Serverbestandsaufnahme, Funktionszustand und Protokolle anzeigen und Server ein-/ausschalten. Quick Sync-Blende wird auf PowerEdge R730-, R730xd- und R630-Servern unterstützt.

 **ANMERKUNG:** Für den Zugriff **am Server** müssen Sie das Quick Sync 2-Modul oder die Quick Sync-Blende installieren.

 **ANMERKUNG:** Für den Zugriff **am Gehäuse** müssen Sie das Quick Sync 2-Modul auf dem MX7000 installieren.

- **Remote-Zugriff auf iDRAC oder MX7000:** OMM kann remote über ein sicheres, internes Netzwerk von überall auf PowerEdge-Server der 12., 13. und 14. Generation zugreifen. Nach Anschluss können IT-Administratoren IP-Adressen und BIOS-Einstellungen konfigurieren, Dell OME Services Plug-in-Berichte freigeben, Serverbestandsaufnahme, Funktionszustand und Protokolle anzeigen und Server aus-/einschalten. Beim Remote-Zugriff auf ein MX7000-Hauptgehäuse erhalten Sie automatisch Zugriff auf jedes der Mitgliedsgehäuse und Einschübe. Der Remote-Zugriff auf MX7000 erfolgt über OpenManage Enterprise Modular, das auf diesem MX7000 ausgeführt wird.

 **ANMERKUNG:** Die Funktionen variieren je nach Server-Modell und Generation. Für den Remote-Zugriff auf iDRAC oder OpenManage Enterprise ist keine zusätzliche Hardware erforderlich außer den Android- oder IOS-Geräten.

- **Remote-Zugriff auf Server über die OpenManage Enterprise-Konsole:** OMM kann über OpenManage Enterprise 3.1 eine Verbindung zu den PowerEdge-Servern herstellen. IT-Administratoren können alle verwalteten Systeme einschließlich Dell Gehäuse-, Server, Storage-, Netzwerk- und Firewall-Appliances sowie andere von OME unterstützte Hardware von Drittanbietern mit OpenManage Enterprise überwachen. OMM kann auch proaktive Benachrichtigungen von der OME-Konsole erhalten.

Automatisierungsenabler

- Dell System Update (DSU)
- OpenManage Ansible Modules
- Terraform-Anbieter
- iDRAC RESTful APIs (folgt DMTF-Standard- und OEM-Erweiterungen)
- Andere integrierte Management-Automatisierungsschnittstellen
- RACADM-CLI
- OpenManage RESTful APIs (Nicht-DMTF-Standard, OEM-Implementierung)
- GitHub-Scripting-Bibliotheken

Dell System Update

Dell System Update (DSU) ist eine CLI-optimierte Anwendung zum Verteilen von Dell PowerEdge-Server-Updates für Linux- und Microsoft Windows-Betriebssysteme. DSU ist ein skriptoptimiertes Tool, das eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Flexibilität bietet. DSU kann unter zahlreichen Betriebssystemen verwendet werden, u. a. RHEL, SLES, Ubuntu, ESXi und Windows Server.

Dell System Update Version 1.7 oder höher ermöglicht die Durchführung von Updates auf Remote-Systemen, entweder in-band über Windows und Linux oder out-of-band über iDRAC.

 **ANMERKUNG:** DSU v1.4 und höher wurde zur Vereinfachung der Erstellung von Smart Bootable ISOs optimiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite [DELL System Update \(DSU\)](#).

Dell OpenManage Ansible Module

Dank [Dell OpenManage Ansible Modulen](#) können Rechenzentrums- und IT-Administratoren Red Hat Ansible zur Automatisierung und Orchestrierung der Bereitstellung, Konfiguration, Bereitstellung und Aktualisierung von PowerEdge-Servern verwenden. Es nutzt die in iDRAC, OpenManage Enterprise und OpenManage Enterprise Modular integrierten Managementautomatisierungsfunktionen. Ansible ist ein Automatisierungstool, das das Konfigurieren von Systemen, die Bereitstellung von Software und die Durchführung von anderen erweiterten IT-Aufgaben, zum Beispiel fortlaufende Bereitstellung oder aufeinanderfolgende Aktualisierung ohne Ausfallzeiten, ermöglicht. Mit OpenManage Ansible Modules für PowerEdge-Server können Rechenzentrums- und IT-Administratoren schnell Infrastrukturen bereitstellen, Serverkonfigurationen ändern und Konfigurationsabweichungen im Hinblick auf eine bekannte Baseline managen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite [Unterstützung für Dell OpenManage Ansible Modules](#).

Terraform-Anbieter

Terraform von Hashicorps ist eine Open-Source-Infrastruktur als Codesoftwaretool, die es DevOps-Unternehmen ermöglicht, die Infrastruktur programmatisch mithilfe von für Menschen lesbaren Konfigurationsdateien oder Plänen bereitzustellen, zu konfigurieren und zu ändern, die in der HashiCorp Configuration Language (HCL) geschrieben wurden. Der Terraform-Anbieter für OpenManage Enterprise stellt Ressourcen und Datenquellen bereit, die mit den von OpenManage Enterprise bereitgestellten REST APIs interagieren. So können Server Administratoren oder DevOps-Ingenieure und -Techniker Terraform für die automatisierte Bereitstellung von PowerEdge-Servern mit OpenManage Enterprise verwenden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite [GitHub](#)

iDRAC Restful APIs (basierend auf Redfish-Standards)

iDRAC bietet eine Vielzahl von auf Standards basierenden APIs (API, Applications Programming Interface), die eine skalierbare, automatisierte Verwaltung von PowerEdge-Servern ermöglichen. Standard-APIs für Systemverwaltung werden von Organisationen wie dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und der Distributed Management Task Force (DMTF) entwickelt. Diese APIs sind weit verbreitet in kommerziellen Systemmanagementprodukten sowie in nutzerdefinierten Programmen und Skripten, die vom IT-Personal entwickelt wurden. Damit werden Managementfunktionen wie z. B. Ermittlung, Bestandsaufnahme, Prüfung des Funktionszustands, Konfiguration, Update und Energiemanagement automatisiert. Folgende APIs werden von iDRAC unterstützt:

- iDRAC RESTful API: stellt eine RESTful-Schnittstelle bereit, die den DMTF Redfish-Standard von Dell erweitert. Dazu zählen die REST-Serverkonfiguration, Unterstützung für modulare Serverfunktionen und detaillierte Informationen zu Netzwerkbestand und -status des Betriebssystems.
- iDRAC RESTful API mit Redfish-Unterstützung: 2015 hat das DMTF Scalable Platforms Management Forum die iDRAC RESTful API mit Redfish-Unterstützung veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine offene Spezifikation bzw. um ein offenes Schema nach Industriestandard, das auf die Erfüllung der Anforderungen von IT-Administratoren im Hinblick auf eine einfache, moderne und sichere Verwaltung von skalierbarer Plattformhardware ausgelegt ist. Dell ist als einer der Vorsitzenden der SPMF ein wichtiger Mitwirkender am iDRAC RESTful API-Standard. Das Unternehmen setzt auf die Vorteile von iDRAC RESTful API und arbeitet daran, diese Vorteile in branchenführenden Systemmanagementlösungen bereitzustellen. iDRAC RESTful API ist ein Verwaltungsstandard der nächsten Generation mit einer Datenmodelldarstellung innerhalb einer Hypermedia-REST-Schnittstelle. Das Datenmodell ist anhand eines Standard- und maschinenlesbaren Schemas definiert. Der Payload der Meldungen wird in JSON ausgedrückt und das Protokoll nutzt OData v4.

Weitere Informationen finden Sie im [Entwicklerportal](#).

iDRAC Top-Ressourcen für PowerEdge Central finden Sie unter:

- [iDRAC9 Redfish API FAQ – Technisches Whitepaper](#)
- [iDRAC9 RACADM CLI zu Redfish-Befehlszuordnung – Whitepaper](#)
- [iDRAC9 Grafische Benutzeroberfläche zu Redfish-Befehlszuordnung – Whitepaper](#)
- [iDRAC9 Redfish API](#) (melden Sie sich beim Entwicklerportal an, um die Seite aufzurufen).

Andere integrierte Management-Automatisierungsschnittstellen

- **WSMan:** Die Web Services For Management(WSMan)-API wurde erstmals im Jahre 2008 durch das DMTF veröffentlicht und gilt als die ausgereifteste und stabilste API, die von iDRAC bereitgestellt wird. WSMan verwendet ein Simple Object Access Protocol (SOAP) mit Daten, die unter Verwendung des Common Information Model modelliert wurden. WSMan ermöglicht die Interoperabilität zwischen Verwaltungsanwendungen sowie verwalteten Ressourcen und identifiziert einen Kernsatz von Web Service-Spezifikationen und Nutzungsanforderungen, die einen allgemeinen Satz von Vorgängen darstellen, die für die gesamte Systemverwaltung von zentraler Bedeutung sind.
- **ANMERKUNG:** Ab der 17. Generation von PowerEdge-Servern wird WSMan nicht unterstützt. Es wird empfohlen, stattdessen Redfish API-Befehle zu verwenden.
- **IPMI:** Die IPMI-Schnittstelle Intelligent Platform Management Interface) ist eine nachrichtenbasierte Schnittstellenspezifikation auf Hardware-Ebene, die über LAN- und serielle Schnittstellen funktioniert. IPMI wird von Serverherstellern intensiv genutzt und ist in Systemverwaltungslösungen sowie Open-Source-Software weit verbreitet.
- **SNMP:** Das Simple Network Management Protocol (SNMP) wurde entwickelt, um die Verwaltung von Netzwerkgeräten zu standardisieren. Dadurch konnten kommerzielle Verwaltungskonsolen, die zur Überwachung von Netzwerk-Switches und -Routern entwickelt wurden, auch X86-Server überwachen. SNMP wird hauptsächlich zur Übermittlung von Ereignisnachrichten eingesetzt, mit denen Administratoren auf Probleme an ihren Systemen aufmerksam gemacht werden, kann jedoch auch zur Ermittlung, Bestandsaufnahme und Konfiguration von Servern genutzt werden.

Toolkit Dell Remote Access Controller Administration-CLI

Das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm (Remote Access Controller Administration) enthält eine skriptfähige Schnittstelle zur Durchführung der Bestands-, Konfigurations-, Update- und Funktionszustandsprüfung von PowerEdge-Servern. RACADM arbeitet in mehreren Modi:

- Lokal: unterstützt die Ausführung von RACADM-Befehlen über das Betriebssystem des verwalteten Servers.
- SSH: bekannt als Firmware-RACADM, kann durch Anmeldung bei iDRAC über SSH aufgerufen werden.
- Remote: unterstützt die Ausführung von RACADM-Befehlen über eine Remote-Management-Station (z. B. ein Notebook oder Desktop).

RACADM wird von iDRAC unterstützt. RACADM wird sowohl lokal als auch remote unter Windows Server, auf Windows-Clients und unter Red Hat, SuSe und Ubuntu Linux unterstützt.

Über eine textbasierte Schnittstelle für alle Funktionen von iDRAC unterstützt RACADM das Anzeigen und Ändern sämtlicher Serverattribute. Dies beinhaltet BIOS-, iDRAC-, PERC-, NIC- und HBA-Einstellungen sowie Einstellungen für Serverkühlung und Stromversorgungsstatus. RACADM unterstützt auch die profilbasierte Serverkonfigurationsverwaltung, detaillierte Hardware- und Firmware-Bestandserfassung und den Zugriff auf Serverprotokolle.

Weitere Informationen finden Sie im **RACADM-Befehlszeilen-Referenzhandbuch für iDRAC** unter [Dell Handbücher](#)-Seite.

OpenManage RESTful APIs

Es besteht großer Bedarf an gut unterstützten APIs zur Minimierung oder Eliminierung von menschlichen Fehlern aus betrieblichen Abläufen, die Innovationen vorantreiben, da dies die Gesamtbetriebskosten reduziert und Ressourcen freigibt. Das ermöglicht eine schnelle Skalierung der Infrastruktur sowohl nach oben als auch nach unten, basierend auf den organisatorischen Anforderungen. Hierzu werden replizierbare Skripts und DevOps erstellt, um neue Lösungen in die vorhandenen zu integrieren und auch heterogene Hardwareumgebungen zu managen.

Zur Erzielung dieser Flexibilität, Skalierbarkeit, Konsistenz und einheitlichen Erfahrung unterstützen OpenManage Produkte Northbound-RESTful APIs.

Die integrierten Management APIs und iDRAC APIs entsprechen den Redfish DMTF-Standards und sind für die Automatisierung von durchgängigen Serververwaltungsfunktionen verantwortlich. Andere nützliche Funktionen wie Telemetrie-Streaming und Serverkonfigurationsprofile verwenden die proprietären RESTful APIs von Dell.

Die Konsolen APIs für OpenManage Enterprise und alle Plug-ins für OpenManage Enterprise wie das PowerManager Plug-in oder das OpenManage Enterprise Services Plug-in oder das Update Manager Plug-in und auch OpenManage Enterprise Modular- sowie OMIVV-Produkte werden nach den Standards von Redfish modelliert und sind proprietäre RESTful APIs von Dell.

Weitere Informationen finden Sie im [Entwicklerportal](#).

GitHub-Scripting-Bibliotheken

Zur Unterstützung bei der Automatisierung von Aufgaben des Systemmanagements und zur Vereinfachung der API-Integration stellt Dell die PowerShell- und Python-Bibliotheken sowie Skriptbeispiele unter Verwendung von OpenManage RESTful APIs und der iDRAC RESTful API mit Redfish-Schnittstelle bereit. Diese Bibliotheken und Beispiele sind auf der [Dell GitHub](#)-Seite verfügbar. Die [iDRAC-Support](#)-Seiten enthalten eine Bibliothek technischer Whitepaper, in denen die Verwendung der integrierten Management-APIs ausführlich beschrieben wird. Informationen zum Zugriff auf Beispielskripte von iDRAC- und OpenManage Enterprise-APIs finden Sie in den jeweiligen [iDRAC](#)- und [OpenManage Enterprise](#)-GitHub-Repositories.

Integration mit Konsolen von Drittanbietern

Die Dell Integrationen sind:

- Dell Windows Server Agent-basiert und iDRAC SNMP Management Packs for SCOM
- Dell OpenManage Enterprise Integration for Microsoft System Center (OMEMSSC)
- Dell OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center (WAC)
- Dell OpenManage Integration with ServiceNow

Dell OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center

Mit der Erweiterung Dell OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center (OMIMSWAC) können Kunden Informationssilos auflösen, die ihre Gesamtbetriebskosten und IT-Vorgänge gefährden. Die Erweiterung Dell OpenManage WAC ermöglicht ein optimiertes Lebenszyklusmanagement von:

- PowerEdge-Server, die auf Windows Server unterstützt werden.
- Hyper-V, Failover-Cluster basierend auf PowerEdge-Servern, die vor Ort ausgeführt werden, und Azure Hybrid-Umgebungen.
- HCI-Cluster auf Basis von AX-Nodes ist Teil des Dell integrierten Systems für Microsoft Azure-Stack HCI – ein neues hyperkonvergentes Infrastruktur-(HCI-)Betriebssystem, das als Azure-Service bereitgestellt wird.
- HCI-Cluster auf Basis von AX-Nodes, Storage Spaces Direct Ready Nodes sind Teil der Dell HCI-Lösungen für Microsoft Windows Server.
- Onboarding von HCI- und Serverkonfigurationsprofil-Policies für skalierbare Compliance im Azure-Portal

KundInnen, die ein modernes, einfach zu verwendendes In-Box-Tool oder eine browserbasierte Konsole zum Managen von Servern, Clustern und einer hypkonvergente Infrastruktur wünschen, profitieren von der Microsoft Windows Admin Center Konsole. In Verbindung mit der Dell OpenManage Integration bietet sie eine umfassende Hardwareüberwachung und ein verbessertes Lebenszyklusmanagement der Server, Nodes, Cluster und der hyperkonvergenten Infrastruktur.

Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel auf der Seite [Unterstützung für Dell OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center](#).

OpenManage Integration with ServiceNow

Dell OpenManage Integration with ServiceNow unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer betrieblichen Effizienz. Sie schließt die Lücke zwischen deren Verwaltungsprozessen von Service und Verwaltung. Es handelt sich um eine native Anwendung innerhalb der ServiceNow-Plattform, die eine Schnittstelle zwischen OpenManage Enterprise Infrastrukturmanagementfunktionen und ServiceNow Service- und Betriebsmanagementfunktionen bereitstellt. Die Integration bietet Automatisierungsfunktionen für die Übertragung von Daten zwischen diesen zwei Plattformen und hilft Betriebs- und Service-Management-Teams bei der schnelleren Erkennung, Diagnose und Behebung von Problemen, die sich auf die Integrität von Geschäftsservices und der IT-Infrastruktur auswirken. Außerdem kann OpenManage Integration in ServiceNow auch in das OpenManage Enterprise Services Plug-in integriert werden, um Supportfälle anzuzeigen und nachzuverfolgen, die mit Dell Support direkt aus der ServiceNow-Plattform ausgelöst werden. Mit dieser Integration können Betriebs- und Servicemanagementteams mit den generierten Tech-Support-Tickets für den Dell Support auf dem Laufenden bleiben und ihren Fortschritt von Incident zu Lösung nachverfolgen.

Diese Integration bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Synchronisieren Sie die PowerEdge Serverinformationen zwischen OpenManage Enterprise und ServiceNow Configuration Management Database (CMDB).
- Überwacht Warnungen für Server.
- Automatisches Erstellen von Incidents für kritische Meldungen sowie Warnmeldungen für Server
- Sie können die Support-Tickets anzeigen und überwachen, die mit Dell Support erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite [Unterstützung für Dell OpenManage Ansible Modules](#).

Dell Dienstprogramme zum Update

In der folgenden Tabelle sind die Dienstprogramme zur Aktualisierung und die unterstützten Betriebssysteme aufgeführt:

Tabelle 2. Dell Dienstprogramme zum Update

Produkt	Windows	Linux
Dell Repository Manager	Ja	Ja
Dell Update Packages	Ja	Ja
Dell Server Update Utility	Ja	Ja
Dell System Update	Ja	Ja
Dell Update Manager Plug-in (OpenManage Enterprise)	k. A.	k. A.

Dell Update Packages

Dell Update Packages (DUPs) sind eigenständige von Microsoft Windows oder Linux unterstützte ausführbare Dateien, die eine Komponente auf einem Server aktualisieren.

DUPs können im UI- oder CLI-Modus ausgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite [Dell Update Packages](#).

Dell Server Update Utility

Dell Server Update Utility (SUU) ist eine Anwendung, die eine Sammlung von Updates, Inventory Collector und Update Applicator enthält. Wenn Sie SUU auf einem Zielsystem ausführen, ermittelt es, welche Aktualisierungen geeignet sind, und wendet sie an.

SUU kann von der Seite „Treiber und Downloads“ für unterstützte Plattformen auf der Website [Dell Support](#) heruntergeladen werden bzw. es kann ein nutzerdefiniertes SUU mit Dell Repository Manager (DRM) erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Dell Server Update Utility auf der Seite [Dell Server Update Utility](#).

Dell Update Manager Plug-in

Dell Update Manager Plug-in (UMP) ergänzt OpenManage Enterprise Version 3.5 und höher um die Funktionen von Dell Repository Manager. UMP fasst die Erstellung von nutzerdefinierten Repositories, die Erstellung von Baselines, die Katalogerstellung und die Downloads von Updatepaketen zu einem einzigen einfachen Workflow zusammen. UMP ermöglicht eine einfache Verwaltung des Repositorys, einschließlich Löschen, Importieren und Planen von Updates. Mit UMP erhalten Sie einen Übersichtsbildschirm, der wichtige Informationen enthält, einschließlich Repository-Name, Katalog für Erstellung, Version und farbcodierter Dringlichkeit. UMP benötigt keine Lizenz für die Verwendung.

Legacy – Dell Hardwareverwaltungstools

Themen:

- OpenManage Server Administrator
- Baseboard Management Controller Management Utilities
- Dell Remote Access Configuration Tool
- Dell IPMI Tool (IPMI-Hilfswerkzeug von Dell)
- Dell Open Server Manager (OSM)

OpenManage Server Administrator

ANMERKUNG: Dieses Produkt hat das Ende der Nutzungsdauer im Jahr 2024 erreicht.

OpenManage Server Administrator bietet eine umfangreiche Eins-zu-Eins-Systemmanagementlösung für lokale und Remote-Server und deren Storage-Controller und Direct Attached Storage (DAS). Die Kommunikation erfolgt über folgende Schnittstellen: UI, WMI, SNMP und CLIView für Systemkonfiguration, Funktionszustand und Leistung. Verwenden Sie Server Administrator für folgende Aufgaben:

- Anzeigen der Systemkonfiguration, der Integrität, des Bestands und der Ressourceninformationen des Systems sowie Bereitstellen von Funktionen, um den Server per Remote-Zugriff über die OMSA-UI-Konsole herunterzufahren.
- Durchführen von Überwachungs- und Konfigurationsfunktionen für alle unterstützten RAID- und Nicht-RAID-Controller sowie -Gehäuse über ohne Verwendung der Option ROM-Dienstprogramme.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch für OpenManage Server Administrator Storage Management unter [ESM-Handbücher](#).

Baseboard Management Controller Management Utilities

Baseboard Management überwacht das System hinsichtlich kritischer Ereignisse durch Kommunikation mit verschiedenen Sensoren auf der Systemplatine und gibt Warnungen, Protokolle und Ereignisse aus, wenn bestimmte Parameter ihren vorgegebenen Schwellenwert überschreiten. Der Baseboard Management Controller unterstützt die branchenübliche Spezifikation der Intelligent Platform Management Interface (IPMI), mit der Sie Systeme über Fernzugriff konfigurieren, überwachen und wiederherstellen können.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Baseboard Management Controller-Dienstprogramme unter [ESM-Handbücher](#).

Dell Remote Access Configuration Tool

Dell Remote Access Configuration Tool ist eine One-to-Many-Anwendung, die iDRAC von einer einzigen Konsole aus ermittelt und konfiguriert. Es bietet folgende Möglichkeiten:

- Ermitteln oder Importieren der iDRAC-IP-Adressen im Netzwerk.
- Aktualisieren der Firmware für die ausgewählte iDRAC.
- Konfigurieren von standardgemäßen oder erweiterten schemabasierten Active-Directory-Einstellungen für die ausgewählte iDRAC.
- Erstellen der iDRAC-Objekte auf dem Active-Directory-Server für ein erweitertes schemabasiertes Active Directory.

Weitere Informationen finden Sie im Dell Benutzerhandbuch für das Dell Remote Access Configuration Tool unter [ESM-Handbücher](#).

Dell IPMI Tool (IPMI-Hilfswerkzeug von Dell)

Das Dell IPMI Tool sind skriptfähige Konsolenanwendungsprogramme, die zum Steuern und Managen von Remote-Systemen mit dem IPMI-Protokoll der Version 2.0 verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie im Dell Benutzerhandbuch für Dell Baseboard Management Controller-Dienstprogramme unter [ESM-Handbücher](#).

Dell Open Server Manager (OSM)

Dell Open Server Manager (OSM) auf Basis von OpenBMC™ ist eine Dell Implementierung von OpenBMC für PowerEdge-Server. OpenBMC ist ein Projekt der Linux Foundation zur Erstellung eines Open-Source-Firmware-Stacks des Baseboard Management Controller (BMC), der zur Ausführung in heterogenen Infrastrukturen entwickelt wurde. OpenBMC ermöglicht Remote-Überwachung, -Management und -Steuerung eines Servers. OpenBMC richtet sich an alle, die ein einheitliches Systemmanagement über verschiedene Infrastrukturen hinweg möchten und gleichzeitig Codetransparenz für Sicherheitsvalidierung und Vertrauen gewährleisten möchten. Open Server Manager ist ein Dell Projekt, das für die sichere Ausführung von OpenBMC auf ausgewählten PowerEdge-Plattformen entwickelt, getestet und validiert wurde.

 **ANMERKUNG:** OSM ist jetzt EOL, Dell Technologies empfiehlt die Durchführung der OSM 3.0.2-zu-iDRAC10-Konvertierung.

Legacy – Dell Systems Management Tools

Themen:

- Chassis Management Controller
- Dell Server Deployment Pack for Microsoft Endpoint Configuration Manager ehemals Microsoft System Center Configuration Manager
- Dell Server Pro System Center Management Pack for Microsoft System Center Virtual Machine Manager
- Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM)
- Dell OpenManage Integration for Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), ehemals System Center Configuration Manager
- Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center for System Center Virtual Machine Manager

Chassis Management Controller

Der Chassis Management Controller ist eine integrierte Hardware- und Softwarelösung für Systemmanagement zur Verwaltung mehrerer Server, I/O-Module und gemeinsam genutzter Stromversorgungs- oder Kühlungskomponenten über eine Weboberfläche oder eine Befehlszeilschnittstelle.

Der CMC verwendet die iDRAC Technologie zur Aktualisierung von BIOS- und Komponenten-Firmware und zur Konfiguration von BIOS-Einstellungen in einem 1:n-Vorgang.

Der CMC ist für folgende Gehäuse verfügbar:

- PowerEdge M1000e: Es bietet die Infrastruktur für Unternehmen, die die Bereitstellung von Blade-basierten Server Lösungen wählen. Eine einzelne Chassis Management Controller-Schnittstelle mit Verwaltungsfunktionen für mehrere Gehäuse kann bis zu neun Gehäuse, 288 Server, 54 Netzteile und 81 Lüfter ohne zusätzliche Verkabelung managen und anzeigen. Das Gehäuse verfügt über Steckplätze für zwei redundante CMC-Module, sodass Administratoren eine Verbindung zum Gehäuse herstellen können, auch wenn ein Chassis Management Controller-Modul nicht funktioniert.
- PowerEdge VRTX: Das Gehäuse ist eine revolutionäre, leicht zu verwaltende und für Remote-Standorte und Büros optimierte Plattform, die Server, Storage und Netzwerktechnologie in einem kompakten Paket zusammenführt. Eine der wichtigsten Funktionen ist, dass es gemeinsam genutzten Massenspeicher für mehrere Serverknoten und den integrierten RAID-Controller bietet. Sie kann bis zu vier Serverknoten mit bis zu 48 TB integrierten, gemeinsam genutzten Storage und Netzwerk-Switching beinhalten. Dell PowerEdge VRTX bietet die Möglichkeit zur Nutzung von PCIe-Steckplätzen, welche keine andere Blade-Server-Lösung bietet. Durch die Kombination der Dichte von Blade-Servern mit der Flexibilität von Rack-Server-I/O-Optionen bei PowerEdge VRTX bietet Ihnen Dell die nötige Flexibilität zur Verwendung kostengünstiger PCIe-Karten, die trotzdem durch gemeinsames Gehäuse-Management verwaltet werden.
- PowerEdge FX2/FX2s: Das FX2-Gehäuse ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Ressourcen für Stromversorgung, Kühlung, Verwaltung und Netzwerkbetrieb für Server und Speichersysteme. Es umfasst redundante Netzteile (1.100 W, 1.600 W, 2.000 W und 2.400 W) und acht Kühlungslüfter. Mit einem kompakten, flexiblen Design ermöglicht das FX2-Gehäuse ein effizientes Hinzufügen von Ressourcen zu Ihrer Infrastruktur, wann und wo Sie diese benötigen, sodass der Bedarf und das Budget die Investitionen bestimmen. Das FX2-Gehäuse bietet ebenfalls I/O-Module zu mehreren I/O-Aggregatoren und vereinfacht so die Verkabelung, verbessert den Ost-/West-Netzwerksdatenverkehr innerhalb der Server und ermöglicht LAN- und SAN-Konvergenz – zur Verringerung der Kosten und Komplexität.

Weitere Informationen zu CMC finden Sie in den Dokumenten für [PowerEdge M1000e](#).

Dell Server Deployment Pack for Microsoft Endpoint Configuration Manager ehemals Microsoft System Center Configuration Manager

 **ANMERKUNG:** Diese Integration ist überholt und am Ende der Nutzungsdauer von Dell.

Dell Server Deployment Pack verwendet OpenManage Deployment Toolkit (DTK) und PXE-basierte BS-Bereitstellung zur Automatisierung der Bare-Metal-Konfiguration und Bereitstellung von verschiedenen Microsoft-Betriebssystemen auf Power Edge-Servern in Ihrem Netzwerk.

ANMERKUNG: DTK ist ein Auslaufprodukt von Dell.

ANMERKUNG: Dell Server Deployment Pack ist am Ende der Nutzungsdauer, v4.1A02 ist die letzte Version des Produkts, da die abhängige DTK das Ende der Nutzungsdauer erreicht hat. Das empfohlene Produkt ist Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), ehemals System Center Configuration Manager (SCCM) und System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Dokumentation des Benutzerhandbuchs zum Dell Server Deployment Pack unter [Handbücher zu Enterprise Systems Management](#).

Dell Server Pro System Center Management Pack for Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Dell Server Pro Management Pack integriert Kenntnisse des PowerEdge-Servers bezüglich Temperatur, Speicher und Netzteilen in Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) und Operations Manager (SCOM) zur effizienten Verwaltung von Servern, die virtuelle Arbeitslasten hosten und auf Microsoft Hyper-V ausgeführt werden. Fehlerbehebungsmaßnahmen können schnell implementiert werden, wenn ein System kompromittiert ist.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Dell Server PRO Management Pack for Microsoft System Center Virtual Machine Manager unter [ESM-Handbücher](#).

Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM)

Dell OpenManage Integration for Microsoft System (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM) Appliance, die Agent-basierte Dell Windows Server-Appliance und iDRAC SNMP Management Packs für SCOM unterstützen Sie bei der Erkennung, Überwachung und präzisen Darstellung des Status in einem definierten Netzwerksegment im Agent-freien und Agent-basierten SNMP Management Pack.

- Dell PowerEdge-Server, Integrated Dell Remote Access Controllers (iDRAC)
- OpenManage Enterprise – Modular Edition (OME-Modular)
- Dell PowerVault NX NAS-Storage-Array
- Dell Netzwerk-Switches

Die OMIMSSC Appliance und Management-Pakete bieten Dell spezifische Ansichten, die Sie dazu verwenden können, den Systemstatus in einer definierten Netzwerkumgebung zu überwachen und detailliert anzuzeigen. Synchronisierung für alle unterstützten Dell Geräte, die innerhalb der entsprechenden Operations Manager Konsole erkannt werden. Eine detaillierte Liste der Monitoring-Funktionen, die bei der Agent-basierten Lösung und Lösung ohne Agent gelten, finden Sie in der Produktdokumentation.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Microsoft System Center Operations Manager Server Management Pack auf der Seite [ESM-Handbücher](#) und im Wissensdatenbank-Artikel auf der Seite [Unterstützung für Dell EMC OpenManage Integration for Microsoft System Center Operations Manager](#).

Dell OpenManage Integration for Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), ehemals System Center Configuration Manager

Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Configuration Manager (MECM), ehemals System Center Configuration Manager, bietet Agent-freie Betriebssystem- und Hypervisor-agnostische Konfigurationen,

Betriebssystembereitstellungen und Firmwareupdates für PowerEdge-Server. Automatisierte Prozesse reduzieren die Schritte, Zeit und Kosten bei der Konfiguration von Servern aus einem Bare Metal-Zustand und auch bei der Vorbereitung remote durchgeföhrter 1:n-Betriebssystembereitstellungen innerhalb von Betriebssystem- und Hypervisor-Umgebungen mehrerer Anbieter.

Weitere Informationen finden Sie unter Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), ehemals Benutzerhandbuch für System Center Configuration Manager, auf der Seite [ESM-Handbücher](#) und Wissensdatenbank-Artikel finden Sie unter [Unterstützung für Dell EMC OpenManage Integration for Microsoft System Center for Microsoft Endpoint Configuration Manager](#) und [für System Center Virtual Machine Manager](#).

Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center for System Center Virtual Machine Manager

Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Virtual Machine Manager unterstützt die Automatisierung und Vereinfachung der Hardwarekonfiguration und die Bereitstellung von Betriebssystemen.

Es hilft bei folgenden Aufgaben:

- Hardwarekonfiguration
- Betriebssystembereitstellung
- Hypervisor-Bereitstellungen
- Cluster-Bereitstellungen
- Neue Verwendung unterstützter Dell Power Edge Server
- Automatisierte Cluster-Bereitstellung von Dell Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes [S2D Ready Nodes]
- Vereinfachte Lifecycle-Verwaltung, welches Cluster Aware Firmware-Aktualisierungsoptionen enthält

Durch die Verwendung von OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) können Sie Folgendes tun:

- Verwendung des Updatezentrums für eine vereinfachte und verbesserte Nutzererfahrung zur Erzielung eines mehrstufigen Workflows in einem einzigen Fenster.
- Automatische Gruppierung von Rack- und modularen Servern in der Ermittlungsphase in virtuelle Gruppen, die auf Clustern, Chassis, Hosts und nicht zugewiesenen Servergruppen basieren.
- Managen von Hosts durch Synchronisieren von SCVMM-Hosts mit der OMIMSSC-Appliance (OpenManage Integration for Microsoft System Center)
- Installieren als virtuelle Appliance (Software-Modell) für eine vereinfachte Implementierung und Erstkonfiguration mit SCVMM.
- Überprüfen der PowerEdge-Server-Konformität, um sicherzustellen, dass die erforderliche Firmware-Version installiert ist
- Durchführen von Auto-Ermittlungen und Handshakes zur Aktivierung des iDRAC mit LC auf Bare-Metal-Servern. Dies hilft beim Suchen nach der SCVMM-Konsole über die OMIMSSC-Appliance (OpenManage Integration for Microsoft System Center).
- Manuelles Ermitteln von nicht zugewiesenen PowerEdge-Servern und Verwendung einer statischen IP-Adresse für das Netzwerk des iDRAC mit LC
- Anzeigen der wichtigsten Bestandsaufnahmedetails der ermittelten Server. Dadurch können IT-Administratoren geeignete im Rechenzentrum bereitzustellende Server auswählen.
- Vorbereiten einer optimalen Server-Konfiguration, auch bekannt als eine Goldene Konfiguration, basierend auf den vom IT-Administrator definierten Standards für eine schnelle und konsistente Replikation der gleichen Konfiguration auf für die Bereitstellung in der virtuellen Umgebung vorgesehenen Servern.
- IT-Administratoren können bei der Entwicklung und Wartung vonrichtlinien- und profilbasierten Konfigurationsvorlagen sich wiederholende Verwaltungsaufgaben und den Zeitverbrauch reduzieren.
- Bereitstellen von Betriebssystem und Hypervisor mithilfe der folgenden Optionen:
 - iDRAC mit LC, der Treiberpaket für alle unterstützten Betriebssysteme für die Betriebssystem-Bereitstellungen enthält.
 - Vorbereiten von kundenspezifischen Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) Images, wobei Betriebssystemtreiber optional über das Dell OpenManage Server-Treiberpaket verfügbar sind.

 **ANMERKUNG:** DTK ist am Ende der Nutzungsdauer. Verwenden Sie das OpenManage Server-Treiberpaket für Bare-Metal-Bereitstellungen.

- Replizieren von Hypervisor-Bereitstellungen mit oder ohne Nutzung der LC-Treiberpaket auf Grundlage der ausgewählten Goldenen Konfiguration und auch Replizieren von BIOS-, RAID- und Startreihenfolgeeinstellungen.
- Remote-Installation von Server-Betriebssystemen.
- Anzeigen von Datenprotokollen der Jobs und Aufgaben innerhalb des DLCL-Geräts.
- Verwendung von Active Directory-Anmeldeinformationen zur Authentifizierung und für den Zugriff auf iDRAC/LC.
- Automatisierung der S2D-Clusterbereitstellung auf Bare-Metal Dell Ready Nodes-Servern in einer SCVMM-Umgebung.
- Durchführen von Cluster Aware Firmware-Updates über einen vorab validierten Lösungskatalog.

- Mit vordefinierten Betriebsvorlagen für S2D Ready Nodes.
- Automatisieren von logischem Switch und logischem Netzwerk.
- Durchführen von Übereinstimmungsüberprüfung für Server mit Betriebsvorlagen vor der Bereitstellung.
- Vereinfachung der End-to-End-Bereitstellung in drei Schritten – Ermittlung, logischer Switch und Cluster-Bereitstellung.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Dell OpenManage Integration for Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Virtual Machine Manager auf der Seite [ESM-Handbücher](#) und Wissensdatenbank-Artikel finden Sie unter [Unterstützung für Dell EMC OpenManage Integration for Microsoft System Center for Microsoft Endpoint Configuration Manager](#) und [für System Center Virtual Machine Manager](#).

Zugriff auf Support-Inhalte von der Dell Support-Website

Greifen Sie auf unterstützende Inhalte in Verbindung mit einem Array von Systemverwaltungstools über direkte Links zu. Gehen Sie dafür zur Dell Support-Website oder verwenden Sie eine Suchmaschine.

- Direkte Links:
 - [OpenManage Integration for VMware vCenter](#)
 - [Dell OpenManage Enterprise](#)
 - [iDRAC](#)
 - [Dell Betriebsfähigkeits-Tools](#)
- Support-Site von Dell:
 1. Rufen Sie die [Dell Support](#)-Website auf.
 2. Klicken Sie auf **Alle Produkte durchsuchen**.
 3. Klicken Sie auf der Seite **Alle Produkte** auf **Software** und klicken Sie dann auf den erforderlichen Link:
 4. Klicken Sie auf das gewünschte Produkt und anschließend auf die gewünschte Version.

Geben Sie den Namen und die Version des Dokuments in das Kästchen Suchen ein.

Kontaktaufnahme mit Dell

ANMERKUNG: Wenn Sie über keine aktive Internetverbindung verfügen, so finden Sie Kontaktinformationen auf der Eingangsrechnung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog.

Dell bietet verschiedene Optionen für Online- und Telefonsupport an. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht verfügbar. Kontaktdaten zum Vertrieb, technischen Support und Kundendienst von Dell finden Sie unter [Kontaktaufnahme mit Dell](#).